

BLINDSHELL CLASSIC FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

2021

A BlindShell Classic egy kifejezetten vak és gyengénlátó felhasználók számára fejlesztett nyomógombos mobiltelefon. A telefont a fizikai billentyűzet segítségével, vagy hangutasításokkal lehet kezelni. A visszajelzést a telefon szintetikus beszédhangja, rezgések és egyéb hangjelzések biztosítják.

Fontos figyelmeztetés: Ha a telefon akkumulátora teljesen lemerül, egy rövid ideig nem reagál semmire. Ebben az esetben hagyja a telefont néhány órán keresztül a töltőn. Ezután a telefon újra megkezdheti a töltést. Ha a lemerült akkumulátort hosszabb ideig hagyja a telefonban, az károsodhat. Az ilyen esetre a telefon jóállása nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort az eszközből, ha egy hétnél hosszabb ideig nem használja.

KEZDŐ LÉPÉSEK

A CSOMAG TARTALMA

- BlindShell Classic telefon
- Akkumulátor: egy lapos téglalap alakú tárgy, melynek alsó szélén egy bevégés található.
- Fülhallgató: a fülhallgató vezetékének egyik végén jack csatlakozó, a másikon két fülbe illeszthető hangszóró található.
- USB töltő - Normál EU töltő, 110 V / 240 V bemenet, 50 Hz, 5 V kimenet.
- USB kábel – egyik végén szabványos USB A, másikon mikro USB csatlakozóval.
- 24 db QR kód

A TELEFON LEÍRÁSA

A telefon előlapja

A telefon felső részét az LCD képernyő foglalja el, ez a telefon sima tapintású területe. Az LCD képernyő fölött lévő bevágás egy hangszóró. Az LCD képernyő alatt az alfanumerikus billentyűzet található a vezérlőgombokkal.

- LCD képernyő: információt jelenít meg.
- Billentyűzet: a telefon vezérlése és szöveg bevitele.
- Hangszóró: fülhez illesztve, hangszóróként használják telefonhívás közben.

A telefon hátoldala

A telefon hátsó oldalán lévő funkció a felső részen található. Balról jobbra van egy kamera és egy LED-es fényforrás. Mellette, középen található az SOS, vészhelyzeti gomb. Jobb oldalon a telefon hátsó hangszórója helyezkedik el.

- Kamera: a színfelismerő és tárgy címkéző alkalmazásokban használható.
- LED fényforrás: segíti a kamerát gyenge fényviszonyok között és mini zseblámpaként is használható.
- SOS gomb: Egy hozzárendelt telefonszám gyors hívására alkalmas, például vészhelyzetben.
- Hangszóró: a telefon szintetikus beszédhangját, kihangosított telefonbeszélgetést, hangfelvételt és zenét lehet rajta hallgatni.

A telefon szélei

A felső szélén van egy USB és egy jack csatlakozóaljzat. Az alsó szélén a mikrofon található. A jobb alsó sarokban a nyitó rés érzékelhető.

- Jack aljzat: fülhallgató-csatlakozó.
- USB-csatlakozó aljzat: a telefon töltésekor és számítógéphez történő csatlakoztatásakor kell használni.
- Mikrofon: hangbemenetként használható telefonhívás, hangvezérlés, diktálás és hangrögzítés közben.
- Nyitó rés: a hátlap levételéhez használható.

A telefon gombjainak és azok funkcióinak teljes leírása megtalálható a Használati útmutató/Telefon kezelése részben.

A hátlap levétele

Van egy papírcsík, ami a telefonból kilóg. Ez a papírdarab segít a hátlap első lepattintásában, utána eldobható. Ha későbbiekben el kell távolítani a hátlapot a telefonról, akassza be a körmét a telefon jobb alsó sarkában található nyitó résbe, és húzza el a hátlapot a készüléktől, amíg kattantást nem hall. Az így kialakult résben húzza végig az ujját, és távolítsa el a hátlapot. A hátlap elég szorosan illeszkedik a telefonhoz, tehát némi erőt igényel a levétele.

A SIM- ÉS AZ SD-KÁRTYA, VALAMINT AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

Helyezze a telefont maga elé egy asztalra úgy, hogy a képernyő és a billentyűzet lefelé nézzen és a telefon teteje (kamera és az SOS gomb) legyen távolabb Öntől. A négyszögletes akkumulátortartó foglalat ebben a helyzetben Ön előtt helyezkedik el.

SIM-kártyák behelyezése

A telefonnak két micro SIM foglalata van, amelyek az akkumulátortartó foglalat legmélyebb részén helyezkednek el. Az egyik a jobb, a másik a baloldalon. Csak a jobboldali SIM foglalat támogatja a 4G-t.

A jobboldali SIM-kártya foglalat

A két SIM foglalat között egy mélyedés van.

Helyezze ebbe a SIM-et úgy, hogy annak érintkezői lefelé nézzenek, és annak ferdén levágott széle a jobb felső sarka legyen. Az ujjhegyével finoman nyomja le a SIM-et, és óvatosan csúsztassa be jobbra a fém SIM rögzítő alá, ütközésig.

A bal oldali SIM-kártya foglalat

A két SIM foglalat között egy mélyedés van.

Helyezze bele a SIM-et úgy, hogy annak érintkezői lefelé nézzenek, és a ferdén levágott széle a bal alsó sarka legyen. Az ujjhegyével finoman nyomja le a SIM-et, és óvatosan csúsztassa be balra a fém SIM rögzítő alá, ütközésig.

SIM-kártya eltávolítása

A SIM eltávolításához helyezze az ujjhegyét a SIM-kártya kitapintható részére, nyomja le az ujját és húzza a SIM-kártya foglalatok közötti hely felé.

SD-kártya behelyezése

Az SD-kártyafoglatat a jobb oldali SIM-foglatat felett található. Az SD-kártya behelyezéséhez először fel kell nyitnia a nyílás fedelét. Tolja jobbra az SD-kártya foglatának fém fedelét, amíg kattantást nem érzel. Óvatosan emelje fel a fedelet, itt nincs szükség erőre. Ha ellenállást érez a fedél felemelésekor, akkor a foglat nem nyílik meg megfelelően. Helyezze az SD-kártyát a nyitott foglatba úgy, hogy az érintkezők lefelé és jobbra nézzenek. Csukja le a fém fedelet és nyomja lefelé. Miközben nyomja a fedelet, csúsztassa balra, hogy rögzítse azt. A fedél sikeres lezárásakor kattantást kell érzékelni.

Az akkumulátor behelyezése

Keressen egy bevágást az akkumulátor szélén. Ennek a bevágásnak a mikrofon felé kell mutatnia, és az akkumulátor felfelé néző oldalán kell lennie. Csúsztassa az akkumulátort felülről lefelé a foglatba addig, hogy az abba jól illeszkedjen bele.

Az akkumulátor eltávolításához akassza be a körmét az akku SOS gomb felőli oldalánál, középen levő mélyedésnél és húzza felfelé.

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA

A telefon bekapcsolásához nyomja meg a vissza / hívás letevő gombot (jobb oldalon, felülről a második gomb), legalább három másodpercig. A telefon indító dallamot játszik le. Miután a főmenü első elemét - hívás - bemondja a készülék, a telefon készen áll a használatra. A telefon bekapcsolása után akár egy percig is eltarthat, mire csatlakozik a mobil hálózathoz.

Interaktív bemutató

Az interaktív bemutató automatikusan elindul az első bekapcsolást követően. A gyakorló feladatokat a telefon használatbavétele előtt végig kell csinálni. A gyakorlóanyag a Használati útmutató menüpontban később is elérhető.

Az interaktív bemutató megtanítja, hogyan kell kezelni a telefont. Az oktatóprogram alatt bármely gomb megnyomható, ekkor a telefon bemondja a gombhoz tartozó funkciót. Néhány gombnak két funkciója van, attól függően, hogy rövid vagy hosszú megnyomás történt. Miután elvégezte a tanulást, a Vissza gomb hosszú és a megerősítés gomb rövid megnyomásával tudja bezárni a felületet.

A TELEFON KEZELÉSE

A felhasználói útmutató e része leírja, hogy az eszköz hogyan vezérelhető a telefon gombjainak használatával vagy szóbeli utasításokkal.

GOMBOK

Hangerő gombok

A billentyűzet felső szélén, közvetlenül a képernyő alatt, jobb- és baloldalt található két gomb a hangerőgomb.

- A hangerőszabályzó gombok rövid megnyomásával megváltoztathatja az aktuális hangerőt. A hangerő gomb a bal oldalon csökkenti, a jobb oldalon növeli a hangerőt.
- A hangerőszabályzó gombok egyikének hosszú megnyomásával bármikor, kivéve a szövegbevitelt, elindul a hangvezérlés.
- A hangerőszabályzó gombok hosszan tartó megnyomása a szöveg beírása közben elkezdi a szövegbevitel diktálással funkciót.

Funkciógombok

Két funkciógomb található a hangerőszabályzó gombok alatt.

Bal funkciógomb - megerősítés gomb

- A bal oldali funkciógombot, amelyet megerősítés gombnak nevezünk, a műveletek megerősítésére, a menüelemek kiválasztására és a hívások fogadására használjuk. Erre a gombra gondolhat úgy is, mint OK / Küldés / Megerősítés gomb.
- Hívás közben ezzel válthat át a kihangosító (hátsó) hangszóróra, vagy onnan vissza a fülhöz illeszthető hangszóróra.
- Ha ezt a gombot hosszan lenyomja a főmenüben, megnyílik a tárcsázandó számot megjelenítő képernyő.

Jobb funkciógomb - vissza / hívás letevő gomb

- A jobb oldali funkciógomb, a vissza gomb a menüben való visszalépéshez, visszavonásához és a hívások elutasításához használható. Erre a gombra gondolhat úgy is, mint Nem / Vissza / Mégse / Törlés / Elutasítás.
- Ha hosszan lenyomja ezt a gombot bárhol, mindig a telefon főmenüjébe visz.
- Ha hosszan lenyomja ezt a gombot, miközben a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol.

- Szövegbevitel közben a vissza gomb rövid megnyomásával az utolsó karakter törlődik, hosszú megnyomásával a bevitt teljes szöveg törlődik.
- Ha a vissza gombot 10 másodpercig lenyomva tartja, akkor a telefon újraindul.

Navigációs gomb

A billentyűzet felső részén középen egy navigációs gomb található. Ez a gomb két részből áll, egy négyzet alakú gombból, a szélein megnyomható (fel, jobbra, le és balra) és egy középső gombból.

A navigációs gomb bal és jobb oldala

A bal és jobb gombbal navigálhat a menüben. A jobb gombbal eljuthat a menü következő, a bal gombbal az előző eleméhez. Ezekkel a gombokkal mozgatható a kurzor a kész szövegben üzenetírásakor, vagy bármilyen más szöveg írásakor is.

Navigációs gomb / fel gomb

A fel gomb megnyomásával információkat kap a telefon állapotáról, például a pontosidőről és dátumról, az akkumulátor töltöttségi szintjéről vagy a mobil és wifi hálózatokról.

Navigációs gomb / le gomb

A le gomb megnyomása megismétli a telefon által utolsóként kimondott tartalmat. Hosszú megnyomás pedig betűzi ugyanezt.

Navigációs gomb / középső gomb

A középső gomb megerősítésként szolgál, ez a gomb felcserélhető a megerősítő gombbal.

Ha a telefon le van zárva, a középső gomb megnyomásával megtudhatja a pontos időt.

Numerikus billentyűzet

A numerikus billentyűzet elrendezése megegyezik a régebben használt telefonok billentyűzetelrendezésével. Négy sorban, soronként három gomb van. A felső sor balról jobbra az 1-es, 2-es és 3-as az alatta levő sor a 4-es, 5-ös és 6-os, alatta a 7-es, 8-as és 9-es, az alsó sor pedig a csillag, nulla és kettőskereszt gombokat tartalmazza.

0 - 9 gombok

Egy menüben a számgomb megnyomásával (a nulla kivételével) a menü megfelelő elemére lép. Például: Miközben a főmenüben tartózkodik, a 3-as szám megnyomásával a harmadik menüponthoz léphet, a

Névjegyekre. Az elem kiválasztásához az elemre lépés után nyomja meg a megerősítés gombot.

Gyorshívó

A főmenüben a számgomb hosszan tartó lenyomása után a beállított telefonszámot tárcsázza, gyors hívó.

Ha a gyors hívó gombhoz nincs beállítva névjegy, akkor a számgomb hosszú lenyomása után nyomja meg a megerősítés gombot, majd válassza ki a névjegyet vagy adja meg a telefonszámot.

Legfeljebb 10 gyors hívást lehet beállítani.

Csillag gomb

A csillaggomb (bal alsó gomb) hosszú megnyomásával a menü bármely pontján lezárható a telefon. A telefon feloldásához nyomja meg ismét hosszan a csillagot. Ezt a funkciót ki lehet kapcsolni a Beállítások menüben.

Kettőskereszt gomb

A kettőskereszt gomb (jobb alsó gomb) hosszú megnyomásával a menü bármelyik részén megjelenik egy hangprofil-opciókkal ellátott menü (csendes, rezgés, hangos)

SOS gomb

Az SOS segélyhívó gomb a telefon hátoldalán található. Ha a gombot legalább 3 másodpercig lenyomja, hívást kezdeményez egy korábban hozzárendelt telefonszámra. Ezt a kimenő hívást a megerősítő gombbal kell jóváhagyni. A segélyhívás akkor is kezdeményezhető, ha a telefon zárolva van.

Ha a SOS gombhoz nincs telefonszám hozzárendelve, akkor a gomb hosszú megnyomásával megjelenik a névjegyzék, ahol kiválaszhatja a hozzárendelni kívánt nevet.

A NUMERIKUS BILLENTYŰZET HASZNÁLATA SZÖVEGBEVITELHEZ

Beviteli módban a numerikus kezelőgombokkal szöveget, számokat és speciális karaktereket lehet beírni. Minden egyes gomb, kivéve a kettőskereszt gombot, amely kisbetűről nagybetűre vált, egy karaktercsoportot tartalmaz. A karakterek csoportjában a megfelelő gomb többszöri megnyomásával lépkedhet. Például: a 2-es gomb A, B,

C, 2 és Á karaktereket tartalmaz. A B betű beírásához - nyomja meg kétszer a gombot. A 2-es szám beírásához nyomja meg négyszer a gombot, vagy tartsa nyomva a gombot kissé hosszabb ideig. A betű beírását hangjelzés jelzi.

- Az 1-es gomb központosítási speciális karaktereket tartalmaz.
- A csillag gomb a speciális karakterek többi részét tartalmazza.
- A nulla gomb tartalmazza a 0 számot és a szóközt.
- A kettőskereszt gomb a kisbetűk és nagybetűk, a numerikus és az alfanumerikus billentyűzet közti váltásra használható.
- A kettőskereszt gomb hosszú megnyomásával megjelenik egy menü, hangulatjelekkel. Hangulatjel beírásához válassza ki a megfelelőt a megerősítés gombbal.

SZÖVEGDIKTÁLÁS

Fontos megjegyzés: A szövegdiktálás funkció igénybevételéhez csatlakozni kell az internethez WiFi, vagy mobilhálózaton keresztül.

A szöveg billentyűzettel történő beírásának alternatívájaként a diktálási funkció használható. Beviteli módban (üzenet, jegyzet és így tovább) nyomja le hosszan a hangerőgombok egyikét. A szövegdiktálás aktiválódik, és egy hangjelzés után elkezdheti diktálni a szöveget.

A szöveget rövid mondatokban vagy néhány szóban diktálja. A diktálást befejezheti a hangerőszabályzó gombok hosszú megnyomásával, vagy a megerősítés gomb megnyomásával. Ha nem fejezi be a diktálási funkciót gombnyomással, akkor az automatikusan befejeződik néhány másodperc múlva, miután Ön elhallgatott.

HANGVEZÉRLÉS

Fontos megjegyzés: A hangvezérlés funkció használatához csatlakozni kell az internethez WiFi, vagy mobilhálózaton keresztül.

A telefon a billentyűzet használata helyett hangparancsokkal is vezérelhető. A főmenüben nyomja meg hosszan a hangerőgombok egyikét. A telefon bemondja, hogy "bíp hang után figyelek" majd hangjelzést ad, mely után diktálhatja a parancsokat. A hangvezérlés a következő funkciókat indítja el:

- Bármelyik alkalmazást megnyithatja, ha egyszerűen elmondja annak nevét. Például az üzenetek megnyitásához indítsa el a hangvezérlést és mondja ki az "üzenetek" szót.
- Hangjával felhívhat valakit a névjegyzékből. Ehhez indítsa el a hangvezérlést, és mondja ki a "hívás" szót és a hívni szándékozott fél nevét, például: "hívás Miska" vagy "hívás anya".
- Üzenetet hozhat létre egy, a névjegyzékben levő címzettnek. Ehhez indítsa el a hangvezérlést, és mondja ki: "Üzenet küldése, NÉV-nek", például: "Üzenet küldése Misinek" vagy "Üzenet küldése anyának". Utána a billentyűzettel, vagy diktálással írhatja be a szöveget.
- Gyors információt kaphat a telefon állapotáról, a pontosidőről és a dátumról, vagy az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjéről. Ehhez indítsa el a hangvezérlést, és mondja ki: "információ az állapotról", "idő", "dátum" vagy "akkumulátor töltöttségi szintje".

BLINDSHELL FUNKCIÓK

A felhasználói útmutató e része leírja a menü egyes elemeit és azok funkcióit.

HÍVÁS

A hívás menüpont lehetővé teszi, hogy hívásokat kezdeményezzen a névjegyzékben szereplő, vagy más telefonszámokra. A hívás menüben ellenőrizheti a híváselőzményeket - bejövő, kimenő, elutasított és nem fogadott hívásokat.

NÉVJEGY TÁRCSÁZÁSA

A névjegyek, majd névjegyzék menüpont kiválasztásakor megjelenik a névjegyzék. listája. Lépkedjen a névjegyek listájában mindaddig, amíg meg nem találja a hívni kívánt nevet.

Alternatív megoldásként a keresés funkció segítségével gyorsabban megkeresheti a névjegyet (ez különösen akkor hasznos, ha sok bejegyzést tartalmaz a névjegyzék). A keresés menüpont a lista utolsó eleme, de gyorsan elérheti a bal gomb megnyomásával, amikor a lista első névjegyénél van.

A névjegy kikeresés felgyorsításának másik alternatívája egy betű beírása a billentyűzeten. Ezzel odaugrik arra a névjegyre, amely az első azok közül, melynek vezetékneve a beírt betűvel kezdődik. Ezután a bal és jobb gombbal lépkedhet a listában.

Miután megtalálta a tárcsázni kívánt névjegyet, nyomja meg a megerősítés gombot a hívás indításához.

SZÁM TÁRCSÁZÁSA

A szám tárcsázása menüpont kiválasztásával megjelenik a tárcsázási képernyő. Ekkor beírhatja a hívni kívánt telefonszámot. A szám beírása után nyomja meg a megerősítés gombot a hívás megkezdéséhez.

HÍVÁSELŐZMÉNYEK

A híváselőzmények menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő hívást, valamint azok részleteit. Ha megnyomja a megerősítés gombot megjelenik egy menü a következő lehetőségekkel:

- tárcsázás
- SMS írás
- hívás időtartama
- letiltás.
- törlés a híváselőzményekből
- az összes híváselőzmény törlése opció kiválasztásával a teljes lista törlődik a híváselőzményekből.

HÍVÁS STATISZTIKÁK

A menüpont alatt le lehet kérdezni a kimenő, a beérkező hívások számát, és időtartamát, illetve be lehet állítani a havi statisztika kezdő napját.

LETILTOTT TELEFONSZÁMOK

A letiltott számok menü olyan névjegyek és telefonszámok listáját tartalmazza, amelyekről nem érkezhetsz bejövő hívás az eszközére. Új számok vagy névjegyek adhatók a listához hozzáadás a letiltott számokhoz funkció segítségével. Egy névjegy vagy szám feloldásához válassza ki azt a listából, majd erősítse meg a műveletet a megerősítő gombbal.

A számok letiltása vagy a tiltás feloldása a híváselőzmények menüből is végrehajtható.

ÜZENETEK

Az üzenetek menüpont lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a névjegyzékben szereplő címzettnek, vagy közvetlenül egy telefonszámra, vagy egyszerre több címzettnek. Visszaolvashat korábbi üzenetváltásokat is - bejövő és a kimenő üzeneteket egyaránt.

Ellenőrzés

Nyomja meg a navigáció / le gombot ekkor a telefon visszaolvassa az üzenet szövegét.

SMS írása névjegy kiválasztásával

Ha kiválasztja a SMS írása névjegy kiválasztásával lehetőséget, megjelenik a névjegyzék. A listában ugyanúgy lépkedhet, mint a névjegyzékében Miután megtalálta az SMS címzettjének nevét, válassza ki a megerősítés gombbal.

Írja be az üzenet szövegét és küldje el azt a megerősítés gomb megnyomásával.

SMS írása telefonszám beírásával

Az SMS írása telefonszám beírásával menüben három elem található.

- Telefonszám: írja be azt a számot, amelyre el szeretné küldeni az üzenetet, és hagyja jóvá a megerősítés gombbal.
- Szöveg: írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a megerősítő gombbal.
- Üzenet küldése: a szám és a szöveg beírása után válassza ki ezt a menüpontot az üzenet elküldéséhez.

A beírt telefonszám és szöveg nem végleges, azt az üzenet elküldése előtt szerkesztheti a megfelelő menüpont kiválasztásával.

SMS írása egyszerre több címzettnek

Az SMS írása egyszerre több címzettnek menüben 3 elem található.

- Címzettek: Válassza ki a névjegy a névjegyzékből, vagy írjon be egy telefonszámot, amelyre el szeretné küldeni az üzenetet. A névjegy, vagy telefonszám hozzáadódik a címzettek listájához. Folytathatja a további névjegyek és telefonszámok hozzáadását, amíg az összes címzettet megadja. Ezután térjen vissza az előző menübe a vissza gombbal. Ha egy címzettet törölni szeretne a listából, akkor válassza ki azt, majd válassza az elem törlése lehetőséget.

- Szöveg: írja be az üzenet szövegét és erősítse meg a megerősítés gombbal.
- Üzenet küldése: a telefonszámok és a szöveg beírása után válassza ki ezt a menüpontot az üzenet elküldéséhez.

A kiválasztott címzettek és a szöveg nem véglegesek, az üzenet elküldése előtt szerkesztheti azokat a megfelelő menüpont kiválasztásával.

Üzenetváltások

Az üzenetváltások menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő üzenetet, a megfelelő névjegy vagy telefonszám alá csoportosítva. Egy adott névjegy vagy telefonszám kiválasztásával megjelenik az adott névjegyhez vagy telefonszámhoz tartozó összes üzenet listája. Ha ezután kiválaszt egy üzenetet, a következő lehetőségek jelennek meg:

- Válasz: azonnal írhat egy üzenetet, és elküldheti a címzettnek a megerősítés gomb megnyomásával.
- Továbbítás: az üzenet továbbítása egy másik névjegyre vagy telefonszámra.
- Hívás: tárcsázza a névjegyet vagy a telefonszámot.
- Törlés: az üzenet törlése.
- Üzenetváltások törlése: az összes, az adott névjegyhez, vagy telefonszámhoz tartozó bejövő és kimenő üzenet törlése.
- Telefonszámok kiemelése: az üzenetben fellelhető telefonszámokat elkülönítetten kiemeli a telefon.
- Üzenet továbbítása e-mailben: az üzenet szövegét továbbíthatja névjegynek, vagy e-mail címre.
- Mentés új névként: ha a telefonszámot még nem mentette el a névjegyzékbe, ezzel az opcióval mentheti el.
- Hozzáadás már létező névjegyhez: ha a telefonszámot még nem mentette el a névjegyzékbe, akkor hozzáadhatja egy meglévő névjegyhez.

Piszkozatok

Amikor küldés előtt megszakítja az üzenetírást, akkor a rendszer rákérdez, hogy el kívánja-e menteni piszkozatként. Ez a menüpont tartalmazza az eszközön tárolt összes piszkozat listáját. Kiválaszthat egy adott piszkozatot, befejezheti az üzenet írását, és elküldheti, vagy újra mentheti a piszkozatot.

Üzenetkezelési beállítások

Itt engedélyezheti vagy letilthatja az Üzenet kézbesítési értesítést és az ékezetes betűk használatát.

NÉVJEGYEK

A névjegyzék menüpont lehetővé teszi a névjegyekben tárolt kapcsolatok elérését, szerkesztését és új névjegyek hozzáadását. Biztonsági másolatot készíthet a névjegyekről. VCF fájlba, és VCF fájlból importálhat névjegyeket.

Beállíthatja a gyorsívó gombokhoz tartozó telefonszámokat és a névjegyek sorrendjét.

Névjegyzék

A névjegyzék tartalmazza a telefon memóriájában és a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet. A névjegyek listájában a navigációs gomb bal és jobb gombjával lépkedhet, de használhatja a Keresés menüpontot, vagy a billentyűzetet, mellyel a kezdőbetűk beírásával ugorhat adott névjegyekre.

- A keresés menüpont a lista utolsó eleme, amit gyorsan elérhet a bal gomb megnyomásával, amikor a lista első névjegyen áll. A Keresés menüpont kiválasztása után írja be a keresendő névjegy teljes nevét vagy egy részét. Az összes bemeneti kritériumnak megfelelő névjegy megjelenik a bevitt vagy bediktált szöveg megerősítését követően.
- Ha a billentyűzetet alfanumerikus billentyűzetként használja, akkor a névjegyzékben az első olyan névjegyre lép, amelynek a családneve a beírt betűvel kezdődik. Például: a 2-es gomb háromszori megnyomásával (C betű) a névjegyzékben a C betűvel kezdődő első névre lép, és a névjegyzékben utána a bal és a jobb gombokkal lépkedhet a keresett név megtalálásáig.

Ha kiválaszt egy névjegyet, a következő lehetőségek jelennek meg:

- Tárcsázás: tárcsázza a névjegyhez tartozó telefonszámot.
- SMS írás: megnyit egy SMS szövegbeviteli mezőt, amelyet a megerősítés gomb megnyomása után elküld a névjegyhez tartozó címzettnek.
- Névjegy szerkesztése: az utónév, családnév, telefonszámok vagy e-mail és postacím szerkesztése.
- Csengőhang hozzáadása: megnyitja a hozzárendelhető dallamok listáját. Az egyik kiválasztásával a névjegyben rögzített telefonszámhoz

rendeli azt. Az adott névjegyhez tartozó, azonosítható telefonszámról érkező bejövő hívás esetén ezt a dallamot fogja lejátszani a telefon.

- Névjegy küldése az összes adattal: megnyit egy menüt, ahol kiválaszthatja azt a névjegyet vagy telefonszámot, amelyre az eredeti névjegyet el szeretné küldeni. A kiválasztást követően az eredeti névjegy névjegykártyaként kerül elküldésre.
- Névjegy törlése: törli a névjegyet. A művelet elvégzéséhez megerősítésre van szükség.

Új névjegy hozzáadása

Új névjegy hozzáadható a névjegyzékhez az új névjegy hozzáadása menüpont segítségével. A következő információkat tárolhatja a névjegyről - utónév, családnév, mobilszám, otthoni szám, munkahelyi szám, egyéb telefonszám, e-mail cím és postacím. Az összes kívánt mező kitöltése után a névjegy mentése a névjegy mentése menüpont kiválasztásával hajtható végre.

Tárcsázás gyors hívó gombbal

Az egygombos tárcsázás vagy gyors hívás legfeljebb 10 kiválasztott névjegy gyors hívásához használható. Ha a számokat tartalmazó gombok közül valamelyikhez hozzárendelt egy telefonszámot, a főmenüből az adott gomb hosszú lenyomásával azonnal tárcsázza azt.

A gyors híváshoz aktuálisan használt gombok és a hozzájuk rendelt adatok listája a tárcsázás gyors hívó gombbal menüpontban található. A menü minden eleme közli az éppen hozzárendelt névjegyet vagy telefonszámot, vagy hogy van-e valami hozzárendelve.

- Még nem foglalt: a gombhoz nincs hozzárendelve gyors hívó funkció. Az elem kiválasztásával telefonszámot vagy névjegyet rendelhet hozzá.
- Foglalt gomb: névjegy vagy telefonszám van hozzárendelve az adott gombhoz. Ezt bármikor eltávolíthatja, vagy másikra cserélheti.

NÉVJEGYZÉK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉS IMPORTÁLÁSA

A BlindShell lehetővé teszi a névjegyek biztonsági mentését és importálását VCF file-ból.

Névjegyek importálása file-ból

- A fájl neve, amelyből a névjegyeket importálni fogja, Contacts.vcf. Másolja ezt a fájlt (ha van SD kártya a telefonban) a memóriakártya gyökérmappájába, vagy a telefon belső tárhelyének gyökérmappájába.

- Ha a Contacts.vcf mindkét tárolóban van, akkor a memóriakártyán található fájl kerül felhasználásra.
- Válassza a Névjegyek importálása lehetőséget a névjegyek másolásához a Contacts.vcf fájlból a telefon névjegyzékébe.
- Az Contacts.vcf fájlban szereplő névjegyek, amelyek megegyeznek a névjegyzékben már tárolt névjegyekkel, az importálás során kimaradnak, nem lesznek duplikációk..
- Miután a névjegyek importálása befejeződött, a Contacts.vcf fájlt átnevezi a telefon Contacts-import.vcf-re.
- A telefon hibaüzenetet jelenít meg, ha a Contacts.vcf fájl nem található sem a memóriakártyán, sem a telefon belső tárhelyén.

Névjegyek mentése file-ba

- Válassza ki a névjegyek mentése file-ba menüpontot a Contacts.vcf file létrehozásához. Ezzel átmásolja a telefon névjegyzékében szereplő névjegyeket a Contacts.vcf file-ba.
- Ha memóriakártya van a telefonban, akkor a file a memóriakártya gyökérmappájába kerül mentésre.
- Ha nincs, akkor a file a telefon belső tárhelyének gyökérmappájába kerül.

NÉVJEGYEK BEÁLLÍTÁSAI

Ha az alapértelmezett beállításoktól eltérő rendezési vagy megjelenítési sorrendet szeretne, itt módosíthatja azt.

- Névjegyek sorrendbe állítása: a névjegyzék rendezése itt változtatható meg, a névjegyek betűrendben rendezhetők családnév és utónév szerint
- Megjelenítési sorrend: megváltoztatja a névjegyek felolvasási sorrendjét. Először akár az utónév, akár a családnév telefon általi kimondása választható ki.
- SIM-kártyán lévő névjegyek láthatósága: a SIM-kártyán lévő nevek láthatóságát aktiválni, vagy elrejtteni tudjuk a menüpont alatt.
- Az összes névjegy törlése: Itt lehet a névjegyzék összes névjegyét törölni. A törlést meg kell erősíteni.

TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK

A további alkalmazások menüpont különféle alkalmazásokat tartalmaz, amelyek bővítik a telefon funkcióit. Ezek az alkalmazások a következő menüelemek alá vannak csoportosítva: eszközök, kommunikáció, internetböngésző, média, könyvek, játékok, segédeszközök.

AZ ESZKÖZÖK MENÜPONT AZ ALÁBBI ALKALMAZÁSOKAT TARTALMAZZA:

- ébresztőóra,
- percjelző,
- stopper,
- naptár,
- jegyzetek,
- hangrögzítő,
- számológép,
- mértékegység átváltó,
- időjárás,
- szótár / fordító.

ÉBRESZTŐÓRA / ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Új ébresztés létrehozásához válassza az ébresztés menüpontot.

- beállítása: 4 számjegyet fogad el időpontként. Az első számpár órát, a második számpár percet jelent.

- beállítása: a hét azon napjait lehet kijelölni, amelyeken az adott ébresztést szeretné működtetni. Ha egyik napot sem jelöli ki, az ébresztés kikapcsol. Az ébresztés csak a kijelölt napokon szólal meg.

- Ébresztés mentése: menti a riasztást és aktiválja.

Az ébresztés szerkesztése

A korábban létrehozott ébresztés kiválasztása után aktiválhatja / kikapcsolhatja az ébresztést, és megváltoztathatja az ébresztési beállításokat. Az inaktív ébresztést továbbra is tárolja a telefon, de a megadott időpontban nem fog megszólalni. Az ébresztés módosítása menüpont a következő lehetőségeket kínálja:

- Időpont beállítása: megváltoztatja az ébresztés idejét.

- Ismétlés beállítása: beállítja az ébresztés napjait.
- Ébresztés mentése: elmenti az ébresztés módosításait (a változások elvetéséhez nyomja meg a vissza gombot).

PERCJELZŐ ÓRA

A percjelző óra egy egyszerű visszaszámláló, amely egy meghatározott idő eltelte után egy értesítési dallamot játszik le. A háttérben fut, tehát nem szükséges, hogy a képernyő aktív legyen a használatakor. A hangjelzés elnémításához nyomja meg a megerősítés gombot vagy a vissza gombot.

A visszaszámlálás időtartamának beállítása és a visszaszámlálás elindítása

A visszaszámlálás időtartamát csak akkor állíthatja be, ha az időzítő nem aktív (nem fut, vagy nem szünetel).

- A percjelző óra kiválasztásakor megjelenik a bekapcsolás és az időtartam beállítása.
- Bekapcsolás: elindítja a visszaszámlálást a jelenleg beállított időtartammal.
- Ha az időtartam beállítása menüpontot választja, akkor létrehozza a visszaszámlálás időtartamát percben és másodpercben meghatározva.
- A perc és a másodperc megadása után a mentés menüpont menti a beállított időtartamot.

A visszaszámlálás bekapcsolása, szüneteltetése és törlése

- A percjelző óra bekapcsolásához válassza a percjelző órát a menüben, majd utána aktiválja a bekapcsolás menüpontban. A percjelző óra elkezdi a visszaszámlálást.
- Miközben a percjelző óra visszaszámlál, szüneteltetheti a folyamatot a szünet menüponttal (a visszaszámlálás megáll az aktuális időpontnál), vagy törölheti azt (a percjelző óra visszaáll a kiindulási időpontra).
- Szüneteltetés esetén folytathatja a visszaszámlálást (a percjelző óra folytatja a visszaszámlálást az aktuális időponttól), vagy kikapcsolhatja azt (a percjelző óra visszaáll a kiindulási időpontra).

STOPPER

A stopper lehetővé teszi különböző időtartamok mérését. Az időmérés nullánál kezdhető el és leállításáig tart. Az időmérés közben a folyamat

szüneteltethető és újra folytatható. Az időmérés a háttérben működik, így időközben a telefon egyéb funkcióit is lehet használni.

Indítsa el, folytassa az időmérést és nullázza le a stoppert

- Stopperóra indítása: az időmérés 0-tól kezdődik. Az időzítést a megerősítő gomb megnyomásával állíthatja le. Ezután a megerősítő gomb ismételt megnyomásával beléphet a következő lehetőségek menüjébe:

- Időmérés folytatása: a számlálás a korábban leállított mérésakor elmentett időponttól indul

- Stopper újraindítása: a mérés megállítása után azonnal újakezd egy új mérést, miután kiválasztotta ezt az opciót

S- Stopper lenullázása: visszaállítja a számlálót, és nullára állítja az időt. A megerősítő gomb megnyomásával megnyílik a menü, ahol újraindíthatja a stoppert.

NAPTÁR

A Naptár alkalmazás lehetővé teszi a napirend létrehozását és nyomon követését. Létre hozhat egész nap tartó eseményeket, eseményeket meghatározott időponttól meghatározott időpontokig, vagy több napig tartó eseményeket. A közelgő eseményről előre értesítést kaphat, és minden esemény megismételhető meghatározott időközönként.

Új esemény hozzáadása

Az új esemény hozzáadása menüpont kiválasztásával megnyílik egy menü, ahol az esemény részletei határozhatók meg. A kötelező mező az esemény címe, a kezdő és záró dátuma. Az új esemény létrehozása során a következő mezőket lehet kitölteni:

- Cím: az esemény megnevezése.

- Hely: az esemény helyszíne.

- Kezdés dátuma: az esemény első napja. A dátumot manuálisan is beírhatja a dátum beírása vagy a dátum kiválasztása opcióval, amely a következő hét napot jeleníti meg.

- Kezdés időpontja: Ha az esemény egész napra szól, hagyja meg az alapértelmezett beállítást. Ha nem, akkor írja be az esemény kezdési időpontját.

- Befejezés dátuma: egynapos esemény esetén a befejezés dátumának meg kell egyeznie a kezdés dátumával. Más esetekben írja be az esemény befejező napját.

- Befejezés időpontja: adja meg az esemény befejezésének időpontját. Ha a kezdés időpontját megadta, akkor a befejezés időpontja alapértelmezetten a kezdés időpontját követő, annál egy órával későbbi időpont lesz.
- Ismétlések: Ha azt szeretné, hogy az esemény ismétlődő legyen, válassza ki az ismétlési időszakot és az ismétlések számát.
- Emlékeztető: Ha értesítést szeretne kapni az esemény kezdete előtt, ebben a menüpontban lehet kiválasztani, hogy mennyivel előtte szeretné megkapni.
- Emlékeztető típusa: Itt választhatja ki, hogy az értesítések, vagy az ébresztőóra hangjelzését szeretné-e hallani az emlékeztető indulásakor.
- Esemény mentése: itt véglegesítheti az eseményt.

Böngészés a naptárban

Az összes jövőbeli eseményt a Naptár menüpont alatt találja. Megjelenik az esemény neve és időkerete. Ha szerkeszteni vagy törölni szeretné az eseményt, nyomja meg a megerősítés gombot az opciók eléréséhez.

A naptár hetek vagy napok szerinti böngészéséhez válassza a böngészés a naptárban lehetőséget. Válasszon egy évet, hónapot és a hónapnak azt a hetét, ahol meg szeretné jeleníteni az eseményeket. Ezután az Egész héten kiválasztásával megjelenítheti a kiválasztott hét összes eseményét, vagy tovább szűrheti a választást, hogy az aktuális nap jelenjen meg.

Keresés a naptárban

A Keresés lehetővé teszi a naptár eseményei közötti keresést, beírt szöveg alapján.

Ha a naptár bejegyzései között egy szóra, vagy szövegre szeretne rákeresni, válassza a keresés lehetőséget. A funkció használatához írja be a keresett szót, vagy szöveget. (Csak a pontosan megegyező találatok jelennek meg.)

Névnapok

A Névnapok lehetővé teszi a névnapok dátumának böngészését (ez a funkció csak néhány országban elérhető). Ha a következő hét névnapjait szeretné megtekinteni, válassza a Névnapok a jövő héten lehetőséget. Ha meg szeretné tudni, hogy melyik névnap van egy adott dátumon, válassza a Keresés dátum alapján lehetőséget. Egy másik lehetőség a Keresés név alapján, hogy megtalálja az adott névhez tartozó névnap dátumát.

A funkció használatához internetkapcsolatra van szükség a névnapok listájának letöltéséhez.

Beállítások

A naptárbeállításokban a nemzeti ünnepnapok láthatóságát lehet beállítani. Ha a láthatóságot választja, akkor a naptárban megjelennek a nemzeti ünnepnapok. Ennek a funkciónak a használatához internetkapcsolatra van szükség.

JEGYZETEK

A jegyzetek alkalmazás lehetővé teszi írásos jegyzetek készítését.

- Új jegyzet létrehozásához válassza a Jegyzet létrehozása menüpontot, írja be a jegyzet tartalmát, és mentse el a megerősítés gomb megnyomásával.
- A létrehozott jegyzetek eléréséhez válassza a jegyzetek listája menüpontot.

Ha a létrehozott jegyzetek listájából kiválaszt egy jegyzetet, akkor a következő műveleteket hajthatja végre:

- Szerkesztés: megnyitja a jegyzetet szerkesztéshez.
- Küldés SMS-ben: megnyit egy párbeszédpanelt egy névjegy kiválasztásához vagy egy telefonszám megadásához, amelyre a jegyzet elküldésre kerül.
- Küldés e-mailben: ez az opció megnyit egy Új e-mailt, és a Szöveg mezőt automatikusan kitölti a jegyzettel.
- Törlés: a jegyzet törlése.
- Összes törlése: a lista minden egyes jegyzetét törli.

HANGRÖGZÍTŐ

A hangrögzítő alkalmazás lehetővé teszi hangjegyzetek és egyéb hangfelvételek (beszédhang) rögzítését.

- Új felvétel létrehozásához válassza a Hangfelvétel indítása menüpontot, és a felvétel azonnal elindul. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a megerősítés gombot vagy a vissza gombot.
- A felvételek eléréséhez válassza a hangfelvételek listája menüpontot.

Ha kiválaszt egyet a hangfelvételek listájából, akkor a következő műveleteket tudja végrehajtani:

- Lejátszás: a felvétel lejátszása. A felvétel előre- vagy visszatekeréséhez használja a bal vagy jobb gombokat
- Átnevezés: a felvételt átnevezheti egy tetszőleges névre.
- Hangfelvétel megosztása e-mailben: Ez az opció új e-mailt nyit meg, és a felvétel automatikusan mentésre kerül e-mail mellékletként.
- Törlés: a felvétel törlése.

SZÁMOLÓGÉP

A Számológép lehetővé teszi alapvető számolási műveletek elvégzését - összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Tetszőleges hosszú műveletsort adhat meg annyi számmal és művelettel, amennyit csak akar. A megerősítés gomb megnyomása után megjelenik a műveletek eredménye. Az előző műveletsor eredménye felhasználható a következő műveletsorban első számként, ha a megerősítő gomb megnyomása után folytatja a számolást.

A matematikai műveleteket a csillag gomb, a tizedes pontot a kettőskereszt gomb megnyomásával lehet alkalmazni.

MÉRTÉKEGYSÉG ÁTVÁLTÓ

A Mértékegység átváltó alkalmazás használatával különböző mérhető adatok közül választhat.

Az átváltandó mértékegység kiválasztása és beállítása után a Kimeneti mértékegység menüpontban kell kiválasztani a kívánt mértékegységet.

Ezután az érték beírása következik. Ha megadta az átváltandó mértékegység számszerű értékét, az átváltás menüpontot kell kiválasztani. A választási lehetőségek közötti léptetéshez nyomja meg a bal és jobb gombot, a kiválasztáshoz nyomja meg a megerősítés gombot.

A mértékegység átváltás funkció használatával az alábbi mérhető adatok közül választhat:

- Szög: geometriai adat
- Terület: geometriai adat
- Üzemanyag fogyasztás: műszaki adat
- Digitális memória: műszaki adat
- Energia: fizikai adat
- Hossz: geometriai adat
- Tömeg: fizikai adat
- Teljesítmény: műszaki adat

- Nyomás: fizikai adat
- Sebesség: fizikai adat
- Idő: fizikai adat
- Hőmérséklet: fizikai adat
- Térfogat: geometriai adat

IDŐJÁRÁS

Az időjárás alkalmazás megjeleníti a környezet aktuális hőmérsékletét és az elkövetkező három nap előrejelzését. Az egyes napok részletes előrejelzéséhez is hozzáférhet, ha a megerősítés gomb segítségével kiválaszt egy napot.

A részletes előrejelzés a hőmérsékletet, a szélesebbeséget, a felhőzetet, a páratartalmat és a légköri nyomást mutatja a nap minden harmadik órájában, hajnali kettőtől este tizenegyig. A részletes előrejelzésben a bal és jobb gombbal lépkedhet.

A menü Mértékegység beállítása eleme lehetővé teszi a használt mértékegységek cseréjét. A hőmérsékletet Celsiusban vagy Fahrenheitben, a szélesebbeséget méter/másodpercben, kilométer/órában, csomóban vagy mérföld/órában lehet megjeleníteni.

SZÓTÁR, FORDÍTÓ

A fordító alkalmazás felhasználható szavak vagy kifejezések, mondatok különböző nyelvekre történő fordításainak keresésére. A forrás- és a célnyelv kiválasztása után írja be a lefordítandó szót, majd a Fordítás elem használatával töltsse le a fordítást. Az eredmény formátuma a kiválasztott nyelvkombinációtól függően eltérő lehet. Egyes kombinációk csak az egyirányú fordítást támogatják, mások a szinonimákat és lehetséges fordításokat is megjelenítik, ideértve a beszéd egyes részleteire és a nyelvtani nemekre vonatkozó információkat is.

Az idegen nyelvű szavak lefordításához az adott nyelv helyesírásának megfelelő szöveget kell használni. A szó helyesírásának ellenőrzéséhez használja a helyesírás ellenőrző funkciót (hosszan nyomja meg a le gombot).

A fordítás funkció használatát a Yandex.Translate (<http://translate.yandex.com>) és a Yandex.D Dictionary (<https://tech.yandex.com/dictionary>) on-line szolgáltatások biztosítják.

KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció az alábbi menüpontokat tartalmazza: e-mail, telegram

E-MAIL

A BlindShell e-mail kliens használata előtt létre kell hoznia egy e-mail fiókot. A BlindShell e-mail fiók egyidejűleg csak egy e-mail fiók kezelésére képes.

Bejelentkezés az e-mail fiókba

Az e-mail alkalmazás első indításakor be kell jelentkeznie az e-mail fiókjába. Ehhez válassza az Új fiók menüpontot. Írja be e-mail címét, SMTP szerver címét, IMAP szerver címét és jelszavát. Az SMTP és az IMAP szerver címeiről az e-mail szolgáltatója webhelyén talál információkat. A mentés menüpont kiválasztása után az alkalmazás megpróbál bejelentkezni az e-mail fiókba. Sikeres esetben az Új e-mail menüpont jelenik meg. Az e-mail fiókba való bejelentkezés az Internet-kapcsolattól függően némi időt vehet igénybe.

Az e-mail fiók adatait megváltoztathatja, vagy törölheti a fiókot a készülékről a Fiók szerkesztése menüpont segítségével.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben kifejezetten engedélyeznie kell a harmadik féltől származó alkalmazások távoli hozzáférését az e-mailhez, vagy engedélyeznie kell az e-mail fiók IMAP-hozzáférését.

Új e-mail írása

Új e-mail írásához válassza az Új e-mail menüpontot. A címzettek menüpontban e-mail címet adhat meg a névjegyzékből (a kiválasztott névjegyhez hozzá kell rendelni egy e-mail címet), vagy be kell azt írni, majd a vissza gomb megnyomásával léphet tovább a tárgy, szöveg, mellékletek és küldés menükhöz.

Több címzettet is felvehet egy e-mailhez, ilyenkor egyenként kell felvenni az e-mail címeket a Címzettek/Címzett hozzáadása/Írja be a címet menüpontban.

Töltse ki az e-mail tárgy és szöveg mezőit, majd küldje el a küldés menüpont kiválasztásával. A megírt e-mailek menüje mindaddig nyitva marad, amíg az e-mailt sikeresen el nem küldi. Az e-mail elküldése után

az e-mail fiók főmenüjébe kerül vissza. Ha az e-mail küldése sikertelen, megpróbálhatja azt újból elküldeni, vagy, mentheti a pizskozatok közé.

Képeket vagy hangfelvételeket küldése e-mail mellékletekként

Ha e-mailt kap, a Megerősítés gomb megnyomása után megjelenik a mellékletek listája.

A Mellékletek/Melléklet hozzáadása menüpontban csatolhat hangfelvételeket vagy képeket a telefonjáról. A korábban hozzáadott mellékleteket eltávolíthatja a Megerősítés gomb megnyomásával és az eltávolítás megerősítésével.

Ha nem tudja, vagy nem akarja azonnal elküldeni az e-mailt, akkor nyomja meg a Vissza gombot, amely a következő két választási lehetőséget eredményezi:

- Mentés a pizskozatok közé: fejezze be az e-mail írását, és mentse vázlatként az aktuális állapotot.
- Ne legyen mentve a pizskozatok közé: fejezze be az e-mail írást, majd vesse el.

A pizskozatként elmentett e-mailhez később visszatérhet, ha megnyitja a pizskozatok menüpontot.

E-mailek böngészése

A beérkező levelek vagy más mappák e-mailjeinek böngészéséhez válassza ki a megfelelő mappát, majd lépkedjen a mappán belül a navigáció / bal és jobb gombjával. Egy adott e-mail tartalmának elolvasásához válassza ki azt a megerősítés gombbal. Az e-mail tartalmának olvasásakor a megerősítés gomb újbóli megnyomásával a következő menüelemek jelennek meg:

- Válasz: válasz az eredeti feladónak. Új e-mailt nyit meg az előre kitöltött címzett- és tárgymezővel.
- Válasz mindenkinek: válaszol az eredeti feladónak és az e-mail többi címzettjének. Új e-mailt nyit meg az előre kitöltött címzettekkel és tárgy mezővel.
- Továbbítás: az e-mail továbbítása valakinek. A címzettek helye üres, a tárgy és az e-mail szövege előre ki van töltve.
- Mellékletek: megjelenik a mellékletek listája. Ha a melléklet formátuma támogatott, akkor elvégezheti a csatolást a Megerősítés gomb megnyomásával. Ha a melléklet szöveges fájl (PDF, Word, PowerPoint), akkor azt elolvashatja a Dokumentum olvasása kiválasztásával. Ha a melléklet egy kép, akkor a képet a Kép megtekintése kiválasztásával láthatja. A Kép mentése opció letölti a képet, és elmenti a telefonra. A

képhez később a képek menüpontban férhet hozzá. Hasonlóképpen járhat el a hangfelvételek esetében is, kiválaszthatja a zene lejátszása opciót, vagy elmentheti a felvételt.

- Feladó hozzáadása a névjegyekhez: Új névjegy létrehozása a feladó mail címével, vagy az aktuális kapcsolat frissítése a feladó e-mail címével.

- Törlés: az e-mail törlése.

E-mail beállítások

A sikeres bejelentkezés után hozzáférhet az e-mail beállításokhoz.

Lépjen a Beállítások elemre az e-mail főmenüjében és nyissa meg az elérhető beállításokat.

- A bejelentkezés hitelesítő adatokat a Felhasználói fiók szerkesztése elemben módosíthatja

- Az Új e-mailek érkezésének ellenőrzése a háttérben elem lehetővé teszi az új e-mailek érkezési ellenőrzése gyakoriságának beállítását. Ha engedélyezi a lehetőséget, a bejövő e-maileket az előre beállított időközönként ellenőrzi az applikáció.

Ha új e-mailt talál, az a telefon értesítései között jelenik meg.

TELEGRAM

A saját telefonszám beírása után ki kell tölteni a belépési adatokat.

- utónév
- vezetéknév

A Telegram alkalmazás menüpontjai:

- Csevegések
- Névjegyek: ezen belül a névjegylista és az Új partner hozzáadása található. Ha a névjegylistában található névjegyekből kiválaszt egyet, a megerősítés gomb megnyitása után a következő lehetőségekből választhat:
 - Csevegés megnyitása, Kapcsolat szerkesztése/névjegy szerkesztése vagy névjegy törlése.
 - Csoportok: ezen belül a Csoport lista és az Új csoport létrehozása található.
 - Felhasználó, csoport vagy csatorna keresése. Ebben az esetben beírjuk pl.: utazás és kiadja az eredményeket. Ezután a Csatlakozás csoportos csethez megnyomásával tudunk csatlakozni ehhez a csatornához, majd a Csevegés

megnyitása opcióval tudjuk megnyitni a csevegést. Ha pl. névre keres rá, akkor a következő lehetőségekből választhat: Új partner hozzáadása és Csevegés megnyitása.

- Beállítások: Itt találja a Kapcsolat fenntartása háttérben, a Partnerek utolsó láthatósága, Fiók szerkesztése és Kijelentkezés menüpontot.
- Kijelentkezés: Beállítások/kijelentkezés menüpontban.

INTERNETBÖNGÉSZŐ

Az internetböngészővel weboldalakat nyithat meg, kereshet az interneten.

A böngésző megnyitása után az alábbi lehetőségek közül választhat:

- URL-bevitel, vagy keresés: a megerősítő gomb megnyomása után írja be a kereset weboldal címét, vagy a keresni kívánt kifejezést.
- Könyvjelző: Azon weboldalak listáját találja a menüpont alatt, melyhez könyvjelzőt adott hozzá.
- Előzmények: A korábban felkeresett weboldalak listáját találja itt.
- Beállítások: Az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat a menüpontban: hangjelzés beállítások, keresőmotor, egyéb beállítások, ideiglenes böngészési file-ok törlése.
- Súgó: az internetböngésző használatával kapcsolatos információkat olvashat a menüpont alatt.
- 1-es gomb: alapértelmezett navigáció
- 2-es gomb: címsor szerinti navigáció
- 3-as gomb: vezérlőelemek szerinti navigáció
- 4-es gomb: hivatkozások szerinti navigáció
- 5-ös gomb: egyszerre egy szóra történő keresés
- 6-os gomb: szakaszjelzések szerinti navigáció
- 7-es gomb: ugrás az oldal elejére
- 8-as gomb: automatikus felolvasás bekapcsolása
- 9-es gomb: ugrás az oldal végére
- *gomb: vissza
- 0-ás gomb: az aktuális oldal címének bemondása
- #gomb: súgó megnyitása

MÉDIA

A Média menüpontban található alkalmazások lehetővé teszik rádiók vagy saját hangfájlok hallgatását.

A média menüpont a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- zenelejátszó,
- internetrádió,
- YouTube,
- FM rádió,
- fényképező és képek.

ZENELEJÁTSZÓ

A zenelejátszó használatához először hangfájlokat kell átmásolnia a telefon Music mappájába, vagy a telefon belső memóriájába, vagy egy SD-kártyára. Ehhez csatlakoztassa a telefont USB-kábellel egy számítógéphez, amelyen a hangfájlok tárolódnak.

Windows rendszer esetén

A telefont külső eszközként ismeri fel a számítógép. Ezután bármilyen fájlkezelő programon keresztül fájlokat másolhat a számítógépről a telefonra. Ha a telefont a számítógép nem ismeri fel, kérjük, telepítse számítógépére a legújabb frissítéseket, és ellenőrizze, hogy van-e rajta MTP illesztőprogram.

Apple rendszer esetén

Ahhoz, hogy a Mac eszközéről fájlokat másolhasson telefonjára, telepítenie kell az Android File Transfer szoftvert a számítógépre. A program innen tölthető le: <https://www.android.com/filetransfer/>

Linux rendszer esetén

A telefont a számítógépnek automatikusan fel kell ismernie. Másolja a fájlokat a telefonra egy fájlkezelő alkalmazás segítségével.

Zenei mappák

Zene lejátszásához először válassza ki a lejátszani kívánt audio fájlt. Négy mappa közül választhat:

- Összes zeneszám: a telefon minden hangfájlját név szerint rendezi.

- Előadók: a telefonban található összes audio fájl előadóinak nevét jeleníti meg. Az előadó kiválasztása után böngészhet az előadó dalai vagy albumai között is.
- Albumok: a telefonban lévő összes albumot megjeleníti. Az album kiválasztása után az album dalai jelennek meg.
- Kedvencek: megjeleníti azokat az audio fájlokat, amelyeket kedvencként jelölt meg.

A fent említett mappák mindegyike rendelkezik keresés opcióval, amely mindig a menü utolsó eleme. Ehhez gyorsan hozzáférhet a navigáció / bal gomb megnyomásával, amely a menü első eleméről az utolsóra vezet.

Zene lejátszása

A lejátszás folytatása menüpont folytatja a hang fájl lejátszását, amelyet legutóbb a zenelejátszó alkalmazás megnyitásakor játszott le.

Ha egy mappából kiválaszt egy adott file-t, akkor azonnal elindul a lejátszás. A lejátszási mód mindig úgy van beállítva, hogy a kiválasztott mappában az összes zeneszámot ismételve meg. mintha végtelenített volna a lejátszási lista. Lejátszás közben a következő műveleteket hajthatja végre:

- A bal vagy jobb gomb megnyomásával az előző vagy a következő audio fájlra léphet a listában.
- A vissza gomb lenyomása közben a lejátszást szünetelteti.
- A lejátszás szüneteltetésekor a Vissza gomb megnyomásával a kiválasztott mappában lévő zeneszámok listájához juthat.
- A lejátszás szüneteltetésekor a megerősítés gomb megnyomásával folytathatja a lejátszást.
- A megerősítés gomb megnyomásával a zene lejátszását átmenetileg szünetelteti, és megjelenik egy menü a Beletekerés a zeneszámba és mentés a kedvencek közé / törlés a kedvencek közül lehetőségekkel. Miután kiválasztotta az egyik opciót, vagy visszalépett, a lejátszás folytatódik.
- A Beletekerés a zeneszámba opció kiválasztásával megváltozik a bal és jobb gomb funkciója. Ha megnyomja azokat, 10 másodperccel előre vagy hátra tekerhet a zeneszámban. Ha 10 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, a bal és jobb gomb funkciója visszatér az eredeti állapotába.

INTERNETRÁDIÓ

Az Internetrádió lehetővé teszi rádióállomások hallgatását, interneten keresztül. Kiválaszthatja a rádióállomás származási országát, vagy kategória szerint kereshet a rádióállomások között. Ha adott rádióállomás lejátszása közben megnyomja a megerősítés gombot, akkor kedvenc rádióállomásként jelölheti meg azt.

- A Lejátszás folytatása: az utoljára lejátszott rádióállomás lejátszása indul el.
- Közkedvelt állomások: az Ön országában leginkább hallgatott rádióállomások listáját tartalmazza. Legfeljebb 90 állomás lehet a listában.
- Kategóriák: a rádióállomásokat műfaj szerint rendezve tartalmazza. Válassza ki a kategóriát a megfelelő állomások megtekintéséhez.
- Ország: a kontinensek és az országok listáját tartalmazza. Az ország kiválasztása után a népszerű állomások, kategóriák és a keresés menüelemek érhetők el a kiválasztott országon belül.
- Kedvencek: azon rádióállomások listáját tartalmazza, amelyeket kedvencként jelölt meg.
- Keresés: rádióállomás keresése a neve alapján. Itt lehetőség van arra, hogy beírja a megtalálni kívánt rádióállomás teljes nevét vagy annak egy részét. Megjelenik az összes bemeneti kritériumnak megfelelő rádióállomás.

Fontos megjegyzés: Az internetrádió alkalmazás használatához csatlakozni kell az internethez WiFi vagy mobilhálózaton keresztül.

YOUTUBE

A YouTube alkalmazás lehetővé teszi a YouTube webhelyén közzétett, szabadon elérhető audiovizuális tartalom lejátszását.

A YouTube alkalmazás főmenüjében a következő lehetőségek találhatóak:

- Keresés: lehetővé teszi videó vagy csatorna keresését
- Előzmények: a készüléken korábban lejátszott videók listája
- Kedvencek: a kedvenc videók és csatornák listája
- Kategóriák: lehetővé teszi a legújabb videók böngészését különböző kategóriák szerint

A videók listája egy keresési eredmény, kategóriaválasztási eredmény vagy felhasználói lista (kedvencek, előzmények).

Lejátszás: a navigációs gomb megnyomásával elkezdődik a videó lejátszása

A vissza gomb megnyomásával megnyílik egy olyan menüpont, amely a videóval elvégezhető műveleteket sorolja fel.

- Lejátszás folytatása: folytatja a videó lejátszását onnan, ahol utoljára abbahagyta
- Lejátszás az elejétől: az elejétől elkezdi lejátszani a videót
- Kapcsolódó videók keresése: eljuthat a kapcsolódó videók listájához
- Ugrás a csatornára: eljuttatja a szerző csatornájához, ahol további videókat találhat adott szerzőtől
- Mentés a kedvencek közé: lehetővé teszi, hogy ezt a videót hozzáadja a kedvencek listájához
- Törlés az előzmények / kedvencek közül: törli a videót a megfelelő listából
- Video Infó: további információkat jelenít meg a videóról, például a közzététel dátumát, vagy a videó szöveges leírását

A videó lejátszási képernyője felelős a videó tényleges lejátszásáért. A megerősítés gombbal válthat a szüneteltetés és a lejátszás között. Használja a bal gombot a videó visszatekeréséhez és a jobb gombot a gyors előretekeréshez.

Ha lejátszás közben visszatekeri a videót vagy előretekeri azt, akkor minden gombnyomással tíz másodperccel előre vagy hátra ugrik.

Beállítások

a Video módban három lehetőség van: álló elrendezés, fekvő elrendezés és csak hang.

- Alapértelmezett az álló elrendezés, a videó a képernyő közepén jelenik meg.
- Fekvő elrendezés módban a kép nagyobb lesz, de a telefont 90 fokkal el kell forgatni az óramutató járásával megegyezően.
- A csak hang opció teljes mértékben nélkülözi a videoadatok letöltését és megjelenítését. Ez elősegítheti a mobil adatok mentését. Használja ezt a beállítást, ha csak a hangsáv érdekli.

Jogi tájékoztatás

- Az összes YouTube-videó független szerzők munkája. A BlindShell semmilyen módon nem áll kapcsolatban a YouTube platformmal vagy a

tartalmak készítőivel, ezért nem felelős a YouTube-on közzétett tartalmakért.

- Anonim módban érjük el a YouTube-ot. A BlindShell nem igényel vagy támogatja a felhasználói bejelentkezést. A YouTube prémium vagy korhatáros tartalmak a BlindShellen nem érhetőek el.
- A BlindShell-ben tárolt kedvenc videók, előzmények vagy csatornák listáit nem szinkronizáljuk más eszközökkel vagy a YouTube-fiókkal.
- Egyes videók vagy élő közvetítések olyan nem kompatibilis videó formátumokat használhatnak, amelyek nem lejátszhatóak ezen a telefonon.

FM RÁDIÓ

A telefon beépített FM vevővel rendelkezik. Az alkalmazás működéséhez a fülhallgatót be kell dugni. A fülhallgató vezetéke antennaként szolgál, amely nélkül a rádiójelek nem foghatóak.

Hangolás rádióállomásra

- A rádió bekapcsolása menüpont kiválasztásával megszólal a legutóbb hallgatott rádióállomás az FM rádió alkalmazás megnyitásakor.
- A bal és jobb gomb megnyomásával az előző / következő rádióállomás automatikusan behangolódik anélkül, hogy manuálisan kellene beállítani a frekvenciát.
- A le gomb megnyomásával a telefon kimondja az éppen szóló rádióállomás frekvenciáját és (ha a rádióállomás lehetővé teszi) nevét.

Egyéb FM rádió lehetőségek

Ha rádióállomás lejátszása közben nyomja meg a megerősítés gombot, ekkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Mentés a kedvencek közé: a rádióállomást kedvencnek jelöli. Ezután gyorsan elérhető lesz a Kedvencek menüben.
- Hallgatás hangszórón: a telefon a beépített hangszórót használja hangkimenetként a csatlakoztatott fülhallgató helyett. Ha már nem kívánja hangszórón hallgatni a rádiót, visszakapcsolhat a fülhallgatóra a hallgatás fülhallgatón opció kiválasztásával.
- Kézi hangolás: üzemmódot vált az automatikusról kézi üzemmódba. Ebben az üzemmódban a bal vagy jobb gomb használatával 0,1 MHz egységenként változtatja a frekvenciát addig, amíg megtalálja a következő rádióállomást. A kézi hangolás módról az automatikus hangoláshoz való visszatéréshez válassza ki az automatikus hangolás lehetőséget.

- Adja meg a frekvenciát menüpont, lehetővé teszi a rádiófrekvencia manuális bevitelét.

FÉNYKÉPEZŐ

A telefon egyszerű fényképező funkcióval rendelkezik. A telefon beépített kamerájával fotókat készíthet. A kamera a telefon hátuljának felső részén, az SOS gombtól balra található. Minden elkészített képhez társíthat egy rövid hangcímkét, amely később a képmegjelenítőben lesz hallható.

A fényképező működtetése

- Nyissa meg a Fényképező alkalmazást. Mindaddig, amíg a kamera működik, periodikus kattató hangot hall.
- Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt objektum vagy jelenet felé.
- A kép elkészítéséhez nyomja meg a megerősítő gombot. Jellegzetes "exponálás" hang fog megszólalni, hallhatja, amikor a rögzítés befejeződik. Tartsa kezében a telefont a folyamat befejezéséig.
- A kép elkészítése után egy menü jelenik meg, ahol megtekintheti vagy elmentheti a képet. A kép megtekintése opció csak azt a képet jeleníti meg a képernyőn, amit rögzített. Ha nem tetszik a kép, visszatérhet a fényképező módba a Vissza gombbal.
- Amikor a kép mentése lehetőséget választja, a rendszer felajánlja egy rövid hangfelvétel készítését
 - a kép hangleírása (legfeljebb 5 másodperc) lehet. Ez a leírás később segít azonosítani a képeket a képek visszakeresésekor.
- A kép mentése után a telefon visszatér fényképező üzemmódba és további képeket készíthet. A Vissza gombbal léphet ki a fényképező funkcióból.

KÉPEK

A telefontal készített fotókat nézheti meg a menüpont alatt.

A képek két mappában vannak:

- Saját fotók (a telefon által rögzített képeket tartalmazza)
- Egyéb képek (itt talál meg bármilyen, a számítógépről a telefonra másolt képet)
- Amikor megnyitja a képnézegetőt, a legutóbb készített fotó jelenik meg. A kép megjelenik a képernyőn, a hangcímke pedig megszólal.

- Böngészhet a képek listájában a bal és a jobb gombokkal. Mindig egy új kép jelenik meg, a hozzá tartozó hangcímke pedig megszólal.
- A megerősítő gomb megnyitja a helyi menüt, ahol kiválaszthatja a következő műveletek egyikét: Nagyítás, Kép megosztása, Információ a képről, Hangcímke módosítása, Kép törlése
- Megtekintheti az összes képet egyszerre, vagy hónapok szerinti rendezésben

Képek nagyítása

Ha nagyítani kell a képet, akkor ezt megteheti a megerősítés/Nagyítás menü elemével.

Miután a képet nagyította, a telefon bemondja a nagyítás mértékét (a rendelkezésre álló nagyítási szintek 2, 4, 8 és 16).

A nagyított képet pásztázhatja a bal, a jobb, a fel és a le gombokkal. Ha csökkenteni szeretné a nagyítás mértékét, nyissa meg újra a helyi menüt a Kicsinyítés opcióval.

A képekben történő Navigálás előtt kicsinyíteni kell a képet, mert nagyítás üzemmódban a navigációs gombbal nem tud a következő képhez léptetni.

Kép megosztása

A képek megosztása kétféle módon lehetséges - SMS vagy e-mail küldéssel.

- Kép megosztása e-mailben: Ez az opció új e-mailt nyit meg, és a kép automatikusan mentésre kerül e-mail mellékletként. Az e-mail címzettje megnyithatja és elmentheti a képet.

- A kép megosztása szöveges üzenetben: Ez az opció lehetővé teszi a fotó megosztását egy másik személlyel, aki megnézheti azt.

Ennek a funkciónak a használatához felhasználható mobilnetre vagy Wi-Fi kapcsolatra van szükség. A kép titkosítva lesz és feltölti a BlindShell szerverekre. A címzett ezután szöveges üzenetet fog kapni, amely tartalmaz egy linket, amely felhasználható az adott kép megtekintésére

A kép elérhető lesz a legtöbb okostelefonon és telefonon, amely webböngésző funkcióval rendelkezik. A link továbbítható másnak is, vagy szükség esetén manuálisan bemásolható a számítógép webböngészőjébe.

MMS-t nem használunk, így könnyítve meg a funkció használatát. A mobilszolgáltató szokásos SMS-díjat számít fel (és az adatátvitelhez, használt mobilnet díját).

Adatvédelmi nyilatkozat

A nevezett funkcióval elküldött összes kép kódolása (AES) használatával történik, végponttól végpontig titkosítva van.

A dekódoló kulcsot a szöveges üzenet tartalmazza, és csak a választott címzettnek küldi el, soha

máshova nem lesz továbbítva. Bár a titkosított képadatokat a szervereinken tároljuk, senki sem (beleértve a BlindShell társaságot) láthatja a megosztott képeket a visszafejtő kód ismerete nélkül. A titkosított képadatokat a feltöltés után legalább 14 napig tároljuk.

- Információ a képről: Itt megtekintheti a képre vonatkozó alapvető információkat: dátum, idő, képméret és fájl méret.
- Hangcímke módosítása: Ez az opció lehetővé teszi az eredetileg rögzített hangcímke megváltoztatását. A program felszólítja egy új hangcímke rögzítésére és az eredeti hangcímke felülíródik.
- Kép törlése: Ez az opció lehetővé teszi egy kép törlését.

KÖNYVEK

A Könyvek menüpont tartalmaz egy könyvolvasó és könyvtár alkalmazást. A Könyvolvasó segítségével hangoskönyveket és txt fájlként tárolt e-könyveket hallgathat. A könyvtár lehetővé teszi könyvek letöltését egyes online könyvtárakból.

KÖNYVOLVASÓ

A könyvolvasó használatához először le kell töltenie a kiválasztott könyveket a könyvtár segítségével, vagy át kell másolni a könyvfájlokat a telefon BlindShell / Books mappájába a telefon belső memóriájába, vagy az SD kártyára. A könyvolvasó audio fájlokat képes lejátszani és szöveges (.txt) fájlokat tud felolvasni. A Books mappa első szintjén lévő fájlokat egyetlen könyvként ismeri fel az alkalmazás. A Books mappában tetszőleges struktúrában, könyvenként elkülönített almappákban lehet tárolni a könyveket.

A könyvolvasó menüpont elemei

- Utoljára olvasott könyv: az utoljára olvasott könyvet mutatja.
- Könyvek listája: az összes, a telefon belső tárhelyén és az SD kártyán lévő könyveket tartalmazza.
- Könyvjelzők: megjeleníti a létrehozott könyvjelzők listáját.

Könyv olvasásának lehetőségei

Amennyiben kiválasztott egy könyvet, az alábbi menüpontok érhetőek el:

- Olvasás folytatása: ott folytatódik a könyv olvasása, ahol legutóbb abbahagyta.
- Olvasás az elejétől: az elejétől kezdi a könyv olvasását. Az arra vonatkozó adatok, hogy előzőleg hol tartott olvasás közben, elvesznek. (kivéve a létrehozott könyvjelzőket).
- Tartalom böngészése: lehetővé teszi a könyv tartalmának böngészését fejezetek, részek vagy szakaszok szerint.
- Könyvjelzők: megjeleníti a könyvhöz létrehozott könyvjelzők listáját.
- Információk a könyvről: a könyv címét tartalmazza
- Könyv törlése: a kiválasztott könyvet tudja ebben a menüben törölni

Könyv hallgatása közben

- A bal vagy jobb gomb megnyomásával a könyv előző vagy következő szakaszára léphet.
- A vissza gomb lejátszás közbeni lenyomása szünetelteti azt.
- A lejátszás szüneteltetésekor a vissza gomb megnyomásával a könyv aktuálisan lejátszott részéhez juthat a könyvön belül.
- A lejátszás szüneteltetésekor a megerősítés gomb megnyomásával folytathatja a lejátszást.
- A megerősítés gomb lenyomása a lejátszás alatt ideiglenesen szünetelteti a lejátszást, és megjeleníti a lejátszás helyi menüjét a választható lehetőségekkel. Miután kiválasztotta az egyik opciót, vagy visszalépett, a lejátszás folytatódik.

Lejátszás helyi menü

- Ugrás a könyv százalékára: lehetővé teszi, hogy az olvasó az adott könyv tartalmán belül a százalékban megadott helyre ugorjon (0–99).
- következő fejezet lejátszása: a következő fejezetre ugrik az olvasás
- Előző fejezet lejátszása: az előző fejezetre ugrik a lejátszás
- Könyvjelző hozzáadása: könyvjelzőt hoz létre ott, ahol aktuálisan tart az olvasó. A könyvjelző létrehozásakor meg kell adni a könyvjelző nevét. Ha semmit sem ír be, az időbélyegző kerül a könyvjelző nevének helyére.

Lejátszás helyi menü:- audiofájl specifikus

- Mozgás a könyvben: megváltoztatja a bal és a jobb gomb funkcióját. Ha megnyomja őket, 10 másodperccel előre vagy hátra mozog a könyvben. Ha 10 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, a bal és a jobb gomb funkciója visszatér eredeti állapotába.

Lejátszás helyi menü - szöveges fájl specifikus

- Beszédsebesség: megváltoztatja a beszéd sebességét könyvolvasás közben.
- Beszéd nyelve: megváltoztatja a könyv olvasásának nyelvét.

KÖNYVTÁR

A Könyvtár lehetővé teszi a könyvek keresését a támogatott online könyvtárakban (pl. Librivox), és letöltheti azokat a könyvolvasóban történő használathoz. Egyes könyvtárakhoz bejelentkezésre van szükség a meglévő fiókkal.

Főmenü

- Keresés: megnyitja a könyvkeresési lehetőségeket (azaz cím, szerző, kulcsszó).
- Kijelentkezés: kijelentkezés a könyvtárból (ha az adott könyvtár használata bejelentkezéshez kötött).

Keresés

- Cím: a megtalált könyvek listáját mutatja a megadott cím alapján.
- Szerző: a megtalált könyvek listáját mutatja a megadott szerző alapján.
- Kulcsszó: a megtalált könyvek listáját mutatja a megadott kulcsszó alapján.

Könyv menü

- Könyv letöltése: Várja meg, amíg a könyv letöltődik, vagy törölje a letöltést a Vissza gombbal. A könyv letöltését követően az a könyvolvasóban elérhető lesz.
- Könyvinformáció: részletesebb információkat mutat a könyvről (pl. Hossz, nyelv, leírás, kiadás éve).

JÁTÉKOK

A menüpont olyan játékokat tartalmaz, melyet a beszélő segítségével látássérült személyek is önállóan tudnak játszani.

Az alábbi játékok érhetőek el: memóriajáték, akasztófa, Maumau, dobókocka

SEGÉDESZKÖZÖK

A segédeszközök olyan alkalmazások, amelyeket kifejezetten vak és gyengénlátó felhasználók számára terveztek.

A BlindShell Classic a következő alkalmazásokat kínálja:

- színelismerő,
- helyzetmeghatározó,
- címkéző,
- zseblámpa.

SZÍNFELISMERŐ

A Színelismerő alkalmazás felismeri a vizsgált tárgyak színét. A telefon kameráját használja, amely a telefon hátulján, a SOS gomb mellett található. Tartsa a telefont a vizsgált tárgytól néhány centiméterre, és indítsa el a felismerést a megerősítés gomb megnyomásával. A felismert szín nevét a telefon kimondja. A pontosság növelése érdekében ismétlje meg a folyamatot többször. Nagy valószínűséggel a többször felismert szín lesz a helyes.

Fontos megjegyzés: A színelismerő eredményes alkalmazása nagymértékben függ a környezeti fényviszonyoktól, a vizsgált tárgy felületének tükröződésétől, és nem működik jól gyenge fényviszonyok között.

HELYZETMEGHATÁROZÓ, ÖN ITT ÁLL

A Helyzetmeghatározó alkalmazás a GPS, WiFi és mobilhálózatok összesített adataiból határozza meg az Önhöz legközelebb lévő hely címét, a GPS rendszer korlátainak pontosságával.

A helyzetmeghatározás teljes folyamata akár 30 másodpercet is igénybe vehet.

Az eredmény menü a következő információkat tartalmazza:

- Cím
- Pontosság
- Cím küldése SMS-ben
- GPS koordináták.

Fontos megjegyzés: A helyzetmeghatározás pontossága változhat. Nem szabad teljesen az eredményre támaszkodni, figyelembe kell venni a pontosságot is. A Helyzetmeghatározó alkalmazás használatához csatlakozni kell az internethez WiFi vagy mobilhálózattal.

CÍMKÉZŐ

A címkéző funkció segítségével felcímkézheti, és később azonosíthatja azokat a dolgokat, amelyeket egyébként nehéz megkülönböztetni tapintással - mint például tasakok vagy dobozok, kozmetikumok és tisztítószeresek, palackok, és így tovább. Ehhez a funkcióhoz kódolt címkékre van szükség, melyből 20 darab a készülékhez jár. További címkéket az MVGYOSZ segédeszközboltjában lehet megvásárolni.

A címkék négyzet alakú matricák, amelyek körülbelül másfél centiméter átmérőjűek. A lemezke hátoldaláról le kell venni a takarófoliát, és rá kell ragasztani a megcímkézni kívánt tárgyra. A címkéket a telefon hátsó kamerájának segítségével lehet azonosítani. Mindegyik címke egyedi, és amikor objektumot címkéz, akkor a telefon ezt a címkét társítja a szóbeli vagy írásbeli leíráshoz. Később, amikor újra elolvassa a címkét, a leírás lejátszásra kerül Önnek.

Felcímkézés

- Válasszon ki valamit, amit fel szeretne címkézni.
- Húzzon le egy négyzet alakú öntapadós címkét a címkéket tartalmazó lapról, és ragassza rá azt a kiválasztott dologra. Kerülje a címke egyenetlen, ívelt, nedves vagy szennyezett felületre történő ragasztását.
- Nyissa meg a címkéző alkalmazást és válassza az Új címkézés lehetőséget. Periodikus kattogás hallható, ami azt jelenti, hogy az észlelés fut.
- Irányítsa a telefon kameráját a felragasztott címkére. Az ajánlott távolság 20-30 centiméter. A jó eredmény gyors elérése gyakorlatot kíván.
- A címke beolvasása után a telefon megkérdezi, hogy szeretne-e hangcímkét, vagy beírt címkét társítani a QR kódhoz. Ha a hangcímkét választja, a felvétel egy hangjelzés után elindul, és öt másodperc múlva automatikusan befejeződik. Ha az információ szövegszerű begépelést választja, akkor billentyűzettel írhatja be a szöveget.

Felcímkézett dolog azonosítása

- Válassza ki a Címkék beolvasása opciót a menüből, és ha a kamera kész a címke beolvasásra, a telefon kattogó hangot ad.
- Irányítsa a telefon kameráját a címke felé ugyanúgy, mint felcímkézéskor tette.
- A címke beolvasása után a kamera kikapcsol és a tartalom beolvasásra kerül.
- A vissza gomb megnyomásával visszatérhet az új címkézés üzemmódba. A címkéhez társított tartalom visszahallgatható a le gomb segítségével.

Címkék szerkesztése és törlése

A menü címkék listája opciójával hozzáfér a címkézett tárgyak listájához. Itt a megerősítés gomb lenyomása után szerkesztheti a leírásokat, vagy törölheti a már nem használt címkét.

ZSEBLÁMPA

Egy egyszerű alkalmazás, amely bekapcsolja a kamera LED-jét. A LED a telefon hátulján, a kamera lencséje mellett található.

A zseblámpa a navigációs gomb lenyomásával kapcsolható be és ki.

BEÁLLÍTÁSOK

A főmenü ezen része lehetővé teszi a telefon működésének testreszabását. Tartalmazza többek között a hálózatok és a SIM-kártyák beállításait és lehetőséget ad arra, hogy a telefont újabb verzióra frissítse, ha van elérhető frissítés.

A beállítások az alábbi menüpontokat tartalmazza: hangok, billentyűzet, kijelző, hálózatok, telefon üzemód, SD kártya formázása, dátum, idő és időzóna, nyelv, BlindShell frissítés és a telefonról.

HANGOK

Ez a rész a telefon hangjainak és hangkimenetének különféle beállításait tartalmazza.

HANGPROFILOK

Beállíthatja a bejövő hívásokhoz és üzenetekhez használt hangprofil. Alternatív lehetőség a hangprofil váltáshoz a kettőskereszt gomb hosszú megnyomása.

Hangprofil lehetőségek:

- Normál: A bejövő hívásokat és üzeneteket hangok és rezgések jelzik.
- Rezgés: A bejövő hívásokat és üzeneteket csak rezgések jelzik.
- Csendes: A bejövő hívásokat és üzeneteket sem hangok, sem rezgések nem jelzik.
- Repülőgépes üzemmód: A kiválasztásával nem tud fogadni bejövő hívásokat, üzeneteket, stb.

HANGERŐ

Ez a menüpont lehetővé teszi a bejövő hívások, értesítések és ébresztések hangerejének beállítását.

DALLAMOK

Ez a menüpont lehetővé teszi a bejövő hívások, értesítések és ébresztések dallamának beállítását. Ha saját dallamot szeretne használni, másolja a fájlt a telefon memóriájába. Csengőhangokhoz használja a Ringtones, az értesítésekhez a Notifications és az ébresztéshez pedig az Alarm mappát.

BESZÉDHANG

Ez a menüpont lehetővé teszi a telefon beszédhangja sebességének és az intonáció szintjének beállítását. Kipróbálhat különféle beszédsebességeket, hogy megtudja, melyik a legmegfelelőbb.

- a Dátum és idő bemondása menüpontban: Be- és kikapcsolhatja az idővel és a dátummal kapcsolatos információkat, amelyek a telefon billentyűzetének feloldása után szólalnak meg.
- bejövő híváskor a hívó bemondása: itt be és kikapcsolhatja, hogy a bejövő hívásnál a telefon bemondja-e a hívót.

- billentyűzárállapot bemondása: itt tudja beállítani, hogy a *gomb megnyomásakor a telefon bemondja, hogy „tartsa lenyomva a *gombot a telefon feloldásához”
- a menü pozíciójának jelzése: Engedélyezheti vagy tilthatja a pozíció bejelentését a menüben (például egy per kilenc).

Visszajelzés

Beállíthatja, hogy miként jelezzen a telefon (a beállítás a szövegfelolvasóra nem vonatkozik).

Ebben a menüben tudja beállítani, hogy a menü szintek közötti navigálás közben, továbbá a betűk és számok beírásakor rezegjen-e a telefon. Kiválaszthatja azt, hogy csak hangjelzések legyenek. Ezek a rendszer által használt bíp és hasonló hangjelzések, amelyeket egy menüben történő navigáláskor, szöveg írásakor vagy a telefon lezárásakor hallunk. Másik választható visszajelzési lehetőség a csak rezgés, amelyet a rendszer a hangokkal együtt is használhat.

A hang- és rezgésalapú visszajelzést egyidejűleg is használhatja.

Emlékeztető értesítés

Ha üzenetet kap, vagy nem fogad egy hívást, amely nem fogadott esemény értesítést eredményez, egy értesítési hangot hall. Ha engedélyezi a Emlékeztető értesítés lehetőséget, a telefon öt percenként disszkrét hangjelzést ad, hogy figyelmeztesse Önt a nem fogadott eseményekről. Ez az időszakos sípolás megszűnik, ha megnézi az elmulasztott eseményeket.

BILLENTYŰZET

Ez a rész a szövegbevitelre és a billentyűzár használatára vonatkozó beállításokat tartalmazza.

BILLENTYŰZÁR

Ennek a menüpontnak a kiválasztásával engedélyezheti vagy letilthatja a telefon csillag gombbal történő lezárását. A billentyűzár elsősorban a telefon gombjainak nem kívánt megnyomása megelőzésére szolgál.

- Ha a billentyűzár engedélyezve van, akkor a telefont lezárhatja, és alvó üzemmódba kapcsolhatja a csillag gomb hosszú megnyomásával. A telefon a képernyő időkorlátjának elérése után is automatikusan lezáródik. A telefon feloldásához nyomja meg hosszan a csillag gombot.

- Ha a billentyűzet zárolása le van tiltva, a telefon a képernyő időkorlátjának elérése után is automatikusan alvó üzemmódba vált, de a billentyűzet nem zárul le automatikusan. A telefon felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot. Ez a gombnyomás csak felébreszti a telefont, és a telefon nem értelmezi azt más módon.

A kézi billentyűzár opció kiválasztása esetén: a csillag gomb hosszú lenyomásával továbbra is zárolhatja telefonját, és ugyanúgy oldhatja fel, de ez nem történik meg automatikusan.

KARAKTEREK FELOLVASÁSA TÖRLÉS KÖZBEN

Ez az opció a karakterek törlése közben végrehajtott felolvasást szabályozza.

- Olvassa fel a törlés előtt álló karaktert: Ha karaktereket töröl a vissza gombbal, akkor a törlés közben utolsónak megmaradt karakter felolvasásra kerül.

- Törölt karakter felolvasása: ha a vissza gombbal törli a karaktereket, akkor az éppen törölt karakter hallható.

- A törlés után nyomja meg a le gombot, így a telefon felolvassa a fennmaradt szöveget.

ISMÉTLÉS A KARAKTEREK BEÍRÁSA KÖZBEN

Szöveg írása közben a beírt szöveg ismétlésének a következő módok választhatóak:

- Szó megisméklése a szóköz beírása után: megismékl az utolsó szót a szóköz vagy írásjelek beírása után.

- Teljes szöveg megisméklése a szóköz beírása után: megismékl a teljes beírt szöveget a szóköz vagy írásjelek beírása után.

- Ne ismételjen: Nem ismétel meg semmit, a szóköz vagy írásjel beírása után. Szövegírás közben a le gomb megnyomásával bármikor felolvasathatja a beírt szöveget.

A szövegben léptethet karakterek vagy szavak szerint is. Beírás közben a fel gomb hosszú megnyomásával változtatható meg ez a beállítás.

NAGYBETŰK JELZÉSE

Ez a beállítás befolyásolja a nagybetűk jelzését billentyűzettel történő beírás közben.

- Jelzés bemondással: a „nagybetű” szó bemondása a betű előtt a nagybetűk beírásakor

- Jelzés hangmagasság változtatással: a beszédhang hangmagaságának megváltoztatása a betű kimondásakor
- Ne jelezzen: sehogyan se jelezze, ha a beírt betű nagybetű

KIJELZŐ

Ez a rész az eszköz képernyőjén megjelenített információk megjelenítésére és a képernyő időkorlátjára vonatkozó beállításokat tartalmazza.

FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

Ez az opció lehetővé teszi a képernyő fényerejének megváltoztatását - a magasabb szint nagyobb fényerőt jelent, de rövidebb akkumulátor üzemidőt is. A fényerő 1-6 szint között változtatható.

A képernyő teljes elsötétítése opcióval ki tudja kapcsolni a képernyőt.

KÉPERNYŐ IDŐKORLÁTJA

Ez az opció lehetővé teszi az inaktivitás idejének beállítását, amely után a telefon alvó üzemmódba vált át azért, hogy növekedjen az akkumulátor üzemideje.

Ha a billentyűzár funkció engedélyezve van, a telefon billentyűzete is lezár az időkorlát elérésekor.

Az időkorlát 15 és, 30 másodpercre, illetve 1, 2, 5, 10 és 30 percre módosítható.

SZÍNSÉMA

Ez az opció lehetővé teszi, hogy Ön négy különböző színösszeállítás közül válasszon. Az első szín a háttér, a második az ikonok és a szöveg színét jelzi. A következő lehetőségek vannak:

- Fekete alapon fehér
- Fehér alapon fekete
- Kék alapon fehér
- Sárga alapon fekete

FŐMENÜ STÍLUSA

Ez az opció lehetővé teszi a főmenü megjelenítési stílusának kiválasztását. Választhat csak szöveget, vagy csak ikonokat, vagy szöveget és ikonokat.

SZÖVEGMÉRET

Ez az opció lehetővé teszi a menükben használt betűkészlet nagyítását. Fontos tudni, hogy ez megtörheti a szavakat, és egy szó több sorban is megjelenhet a betűméret és az adott szó hosszának függvényében.

HÁLÓZATOK

Ez a rész lehetővé teszi a különféle csatlakozási beállítások, például a WiFi, a Bluetooth, a mobil hálózatok vagy a PIN-kód beállítását.

WIFI

A Wifi-hálózatok használatához először engedélyeznie kell a Wifi-t. Ha nem kívánja használni a WiFi-t, akkor a wifi letiltása menüpont kiválasztásával kapcsolhatja ki. Így takarékoskodhat az akumulátor energiájával.

Hálózat lista

Ez a menüpont megmutatja az összes, a közelben elérhető hálózatot, valamint a korábban mentett hálózatokat.

- Ha szeretne csatlakozni egy hálózathoz, válassza ki azt a megerősítés gombbal, majd utána válassza a kapcsolódás a hálózathoz lehetőséget. Ha a Wifi hálózatot jelszó védi, akkor a rendszer kéri a jelszó megadását.

- Alternatív megoldásként használhatja a WPS gombot. Válassza a Csatlakozás WPS gombbal lehetőséget, majd utána nyomja meg a router WPS gombját. A két eszközt párosítani kell.

- Az Információ a hálózatról további információkat nyújt a Wifi-hálózatról, például a jelerősségről vagy a hálózat rendelkezésre állásáról.

- A mentett hálózat listából történő eltávolításához lépjen a hálózatok listára, válassza ki a megfelelő Wifi-hálózatot, és válassza a hálózat elfelejtése lehetőséget.

Ha a hálózatnak rejtett SSID-je van, akkor a Kapcsolódás rejtett hálózathoz opció használatával kapcsolódhat hozzá. Ebben az esetben először írja be az SSID-t, majd utána annak jelszavát.

Wifi kapcsolat szöveges fájlon keresztül

Kábelen keresztül csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, és létrehozhat egy egyszerű szöveges fájlt a tároló gyökérmappájában.

- Ennek a fájlnak a neve wifi.txt (kis- és nagybetűkre nem érzékeny), és két sorból áll.

- A fájl első sora a wifi hálózat neve (kis- és nagybetűkre nem érzékeny), a második sor pedig a hálózati jelszó (kis- és nagybetűk számítanak).

- Minden alkalommal, amikor megkísérli a titkosított hálózathoz való kapcsolódást a BlindShell menüből, a BlindShell ellenőrzi a fájl jelenlétét és helyes formátumát.

- Ha a fájl megtalálható és érvényes, akkor a telefon ellenőrzi, hogy az első sor megegyezik-e a kiválasztott hálózat nevével.

- Ha igen, akkor a jelszót sem kell beírni, helyette a fájlban lévő jelszót fogja használni.

BLUETOOTH

A telefon támogatja az audio-Bluetooth eszközöket - hangszórókat, fejhallgatókat, kihangosítókat. A használni kívánt készüléket az első használatkor párosítani kell a telefonnal.

Fontos figyelmeztetés: Ha audioeszközt csatlakoztat, a telefon hangjait (beleértve a telefon beszédhangját is) az audioeszközön keresztül fogja hallani. Az eszköz esetleges működési hibájáról nem ad visszajelzést a telefon.

A hibás audioeszközt bluetooth kapcsolatát úgy tudja gyorsan megszüntetni, hogy a hangerő maximumra erősíti és gyors egymásutánban többször megnyomja a hangerő fel gombot.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

A Bluetooth funkció az energiatakarékosság miatt alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth-t, ha nem használja. A menü első opciójával be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Új eszköz párosítása

- Engedélyezze a párosítási módot a csatlakoztatni kívánt eszközön. Néhány eszköz alapértelmezés szerint párosítási módban van, amikor be van kapcsolva és nincs csatlakoztatva. Más eszközöknek van egy speciális gombja vagy billentyűkombinációja, amely elindítja a párosítás módot. Ez eszköz-függő.
- Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz párosítási módban van, válassza a menüben az eszköz keresése lehetőséget. A keresés fél percig tart, majd a közeli eszközök listája jelenik meg.
- Az eszköz kiválasztása a listából a megerősítés gomb megnyomásával történik. Ez általában néhány másodpercig tart.
- Egyes eszközöknél szükség lehet egy ellenőrző kód megadására. Ha ez a helyzet, akkor, be kell írnia a BlindShell által megadott kódot a külső eszközbe.

Eszköz csatlakoztatása és leválasztása

Az újonnan párosított készüléket általában automatikusan kell csatlakoztatni. Ez azonban nem igaz minden eszközre. Hasznos lehet, ha adott eszköz a közreműködésünk nélkül is képes csatlakozni, vagy leválasztani magát a telefonról.

- Válassza a párosított eszközök menüpontot, ebben a menüben minden párosított eszköz megjelenik
- Ha kiválaszt egy eszközt a listából, a megerősítés gomb megnyomásával megnyílik egy menü, ahol kiválaszthatja az eszközzel elvégzendő műveletet (eszköz csatlakozása, eszköz leválasztása, párosítás megszakítása).
- Ha a csatlakozást vagy a leválasztást választja, azzal adott készülék csatlakozását vagy leválasztását kezdeményezi. Amint sikerrel jár, a telefon hangja a külső eszközön szólal meg.
- Ha úgy dönt, hogy párosítja az eszközt, ez az eszköz nem lesz elérhető, amíg újra nem párosítja. Előfordulhat, hogy egyes eszközök ezt a műveletet megkövetelik, mielőtt összekapcsolnák őket egy másik telefontal.

Megjegyzések a Bluetooth-ról

- Mielőtt összekapcsolna egy párosított eszközt a telefontal, általában be kell kapcsolnia azt a bekapcsoló gombjával. Egyes eszközök használaton kívüli állapotban egy idő után automatikusan kikapcsolnak.
- Nagyon sok Bluetooth eszköz létezik a piacon. A BlindShell nem garantálja a kompatibilitást minden megvásárolható eszközzel. Bluetooth

hangeszköz vásárlása előtt kérjen tájékoztatást a tesztelt eszközökről a BlindShell.com oldalon.

- Az esetleges jelátviteli zavarok és a Bluetooth protokoll természete miatt nincs garancia arra, hogy a keresés során eszközt talál a telefon. Ha a telefon nem látja vagy párosítja a hangeszközt, ellenőrizze, hogy az még mindig párosítási módban van-e, majd ismétlje meg az eljárást. Ha a probléma fennáll, győződjön meg arról, hogy a környéken nincs-e erős interferenciaforrás, mint például egy másik Bluetooth-eszköz, WiFi router, vagy működő mikrohullámú sütő.

MOBILADAT

A mobiladat (mobilnet) használata e menüpont kiválasztásával kapcsolható be és ki.

Az előnyben részesített mobiltechnológia menüpontban a 2G, 3G és 4G lehetőség közül lehet választani.

- Az APN beállítás menüpontban a hálózatot tudja kiválasztani, pl: T-mobile Net GPRS internet.
- A mobiladat kapcsoló menüpontban be és ki tudja kapcsolni az adatforgalmat.
- A funkció hozzáférhető a helyzetjelentés menüjében is.

-VOLTE funkció: a VOLTE engedélyezése funkció kiválasztása az ajánlott, jobb hívásminőséget biztosíthat.

PIN-KÓD

- A telefon indításakor esedékes PIN-kód kérést be- és kikapcsolhatja a PIN-kód menüben. A PIN-kód megváltoztatásához először aktiválnia kell azt.

- Ha egymás után háromszor tévesen írja be a PIN-kódot, akkor a SIM-kártyát ideiglenesen letiltják, és a PUK-kódot kérik. Ha egymás után tízszer tévesen írja be a PUK-kódot, akkor a SIM-kártya véglegesen le lesz tiltva.

- Ha két SIM-kártyát használ, válassza ki a megfelelő SIM-kártyát, mielőtt megváltoztatja, engedélyezi vagy letiltja a PIN-kód kérést.

SIM-KÁRTYÁK

Ez az opció csak akkor látható, ha két SIM-kártya van a telefonban. Kiválaszhatja a kimenő hívások, kimenő üzenetek vagy mobilnet preferált SIM-kártyáját.

A kapcsolódás teszt menüpont alatt információt kap a kapcsolat minőségéről, kapcsolat típusáról (mobil hálózat), a ping-ről (jel visszaérkezési idő, ez akkor jó, ha kicsi az érték), a letöltési sebességről és a BlindShell szerverről.

TELEFON ÜZEMMÓD

Itt két üzemmód közül választhat:

- Teljes értékű üzemmód - a telefon összes funkciója elérhető
- Egyszerű üzemmód - a telefon minden speciális funkciója rejtve marad. Csak az alapfunkciók használhatóak.

Ezek a következők: Hívás, Üzenetek, Névjegyek, Értesítések és Kikapcsolás. Az egyszerűsített üzemmód aktiválása után a Beállítások elem is rejtve marad.

A Beállítások menü előhívásához tárcsázza ###-et. Ezután megváltoztathatja a beállításokat, vagy újra aktiválhatja a Teljes értékű üzemmód funkciót.

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA:

Ebben a menüpontban tudja újraformázni a memóriakártyát.

DÁTUM, IDŐ ÉS IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSAI

Az időt és a dátumot általában automatikusan beállítja a hálózat, amikor a SIM-kártya be van helyezve a telefonba. Itt azonban megváltoztathatja a beállításokat.

- Egyéni idő és dátum megadásához először tiltsa le az automatikus idő- és dátumbeállítást. Lehet, hogy ez a lehetőség nem jelenik meg, ha a dátumot és az időt nem lehetett lekérni a hálózatról.
- Az Idő beállítása menüpont négy számjegyet fogad el időként. Az első számpár órát, a második számpár percet jelent.

- A dátum beállításához először válassza ki a dátum beállítása menüpontot, utána írja be a napot, a hónapot, az évet, majd válassza a dátum mentése menüpontot.
- Mindig visszatérhet a hálózati időhöz és dátumhoz az automatikus idő és dátum engedélyezése menüpont kiválasztásával.

NYELV

A nyelv menüpont alatt tudja kiválasztani a készülék nyelvét, 35 nyelvből választhat.

BLINDSHELL FRISSÍTÉS

Fontos figyelmeztetés: A telefon frissítéséhez csatlakoznia kell az internethez WiFi-n keresztül.

A BlindShell telefon frissítései két okból kerülnek kiadásra:

- A jelenlegi funkciók fejlesztése és a hibák javítása
- Új funkciók bevezetése

Amikor letölthető egy új frissítés, új értesítést kap. Ez az üzenet az értesítések között jelenik meg, fogadott üzenetként.

A frissítés elvégzéséhez először válassza a Frissítés keresése menüpontot. Ha elérhető új frissítés, akkor letöltheti azt. A frissítések tartalmáról rövid leírás formájában kap tájékoztatást.

A frissítési fájl letöltése után telepítenie kell a Frissítés telepítése menüpont kiválasztásával. Ez a folyamat néhány percig tart. A frissítés során a telefon robotszerű hangon beszél. A frissítés előrehaladásáról szintén tájékoztatást kap.

Fontos figyelmeztetés: A frissítés során ne nyomkodja a telefon gombjait, és ne végezzen semmilyen más műveletet a telefonjával. Ha nem hagyja zavartalanul lefutni a frissítési folyamatot, az a szoftver megrongálódásához vezethet, ami miatt szükséges lehet a telefon szervizbe küldése.

A TELEFONRÓL

Ebben a részben ellenőrizhet bizonyos technikai információkat a telefonjáról, például a szoftververziót a belső tárhely és (ha van a telefonban) az SD-kártya adatait.

A szervizmenüben a felhasználható bizonyos haladó beállításai, módosítási műveleteket tud elvégezni, például a biztonsági mentést vagy a gyári alaphelyzetbe állítást.

Szervizmenü

A szervizmenü olyan szolgáltatás, amely leegyszerűsít bizonyos szerviz műveleteket. A szervizmenühöz a telefonnak speciális módban kell újraindulnia, a szokásos operációs rendszeren kívül. A szervizmenü nem része a BlindShell rendszernek, és ebben az üzemmódban nem fogja tudni fogadni a hívásokat, nem lehet a telefont a megszokott módon kezelni.

A szervizmenü általi biztonsági másolat készítéséhez és visszaállításához (ha még nincs a telefonban) be kell helyeznie egy SD-kártyát. A kártyán lesznek tárolva a biztonsági mentési fájlok.

Adatok biztonsági mentése

A biztonsági mentés funkció létrehoz egy fájlt, amely belső felhasználói adatokat tartalmaz. Ez az exportált fájl nem tartalmaz a felhasználó által korábban számítógépről a telefonra másolt fájlokat. Például a zene- vagy könyvfájlok, a hangfelvételek és mások nem lesznek részei a biztonsági mentésnek.

A biztonsági mentés tartalma:

- BlindShell beállítások
- névjegyek
- üzenetek
- naptár
- híváslista
- jegyzetek
- ébresztések
- címkéző adatbázis
- e-mail konfiguráció

A biztonsági másolatot az `blindshell_backup.bin` nevű fájlban tárolja

Adatok visszaállítása

A visszaállítási funkció visszaállítja a felhasználói adatokat az adatok biztonsági mentése funkcióval korábban létrehozott biztonsági másolatból.

Figyelem: A telefonban meglévő adatokat felülírja a visszaállítási művelet, kizárólag a biztonsági mentésben szereplő adatok kerülnek vissza a telefonra.

A biztonsági mentés tartalma: BlindShell beállítások, névjegyek, üzenetek, naptár, híváslista, jegyzetek, ébresztések, címkéző adatbázis, e-mail konfiguráció.

Ha az SD-kártyán nincs ``blindshell_backup.bin`` fájl, akkor hibaüzenet jelenik meg.

Gyári beállítások visszaállítása

Ez az elem a telefon úgynevezett gyári alaphelyzetbe állítását fogja végrehajtani. E művelet során az összes felhasználói adat törlődik, és a telefon visszatér eredeti állapotába. Ez vonatkozik a felhasználó által végrehajtott frissítésekre is. A gyári alaphelyzetbe állítást követően a BlindShell visszaáll az eredeti verzióra.

Indítsa újra a telefont

Ez az elem kilép a szervizmenüből, és újraindítja a telefont, ami normál üzemmódban indul újra.

Állapot információk

Az állapot információk a fel gomb megnyomásával bárhol megjeleníthetők, kivéve szövegbevitel közben. A funkció a következő elemeket tartalmazza:

- Idő és dátum - megjeleníti az aktuális idő és dátum információit. Innen a megerősítés gomb megnyomásával a naptár alkalmazáshoz juthat.
- Wifi állapota - információt jelenít meg arról a Wifi-hálózatról, amelyhez a telefon csatlakozik. A megerősítés gomb megnyomásával eljuthat a Wifi beállításokhoz.
- Jelerősség - megjeleníti a hálózati jelre vonatkozó információkat (pl: T-Mobile H, 75% 4G, a mobiladat le van tiltva)
- Az akkumulátor állapota - az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg százalékban
- Bluetooth: megjeleníti a csatlakoztatott Bluetooth eszközökkel kapcsolatos információkat (pl: bekapcsolva, nincs csatlakoztatva eszköz)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A használati útmutató menüpont, ezt a dokumentumot, a jobb olvashatóság érdekében részekre bontva tartalmazza:

- **Blindshell Classic** felhasználói útmutató: az alapvető használattal kapcsolatos információkat tartalmazza.

- **Kezdő lépések:** a következő menüpontokat tartalmazza: csomag tartalma, a telefon leírása, a hátlap levétele, a SIM- az SD-kártya és akkumulátor behelyezése, a telefon bekapcsolása, interaktív bemutató.

Az interaktív bemutató program a billentyűzetek gyakorlását teszi lehetővé a felhasználó számára. Ez az a program, ami a telefon első bekapcsolásakor elindul.

A telefon kezelése: ez a rész leírja, hogy a telefon hogyan vezérelhető a gombokkal és hangvezérléssel.

Ebben a menüben található: a hangerőgombok, a funkciógombok, a navigációs gomb, a numerikus billentyűzet, a szöveg diktálás, a hangvezérlés és az SOS gomb használata.

- a **Blindshell funkciók menüpont:** a következő funkciókról tartalmaz tudnivalókat: hívás, üzenetek, névjegyzék, további alkalmazások, beállítások, állapot információk, kezelési útmutató, értesítések és kikapcsolás.

- **Interaktív bemutató:** Az interaktív bemutató program a billentyűzetek gyakorlását teszi lehetővé a felhasználó számára.

Műszaki specifikáció: a készülék technikai információit tartalmazza

ÉRTESÍTÉSEK

Ez a menüpont értesítéseket tartalmaz új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról. Miután elolvasta az adott üzenetet vagy hívást, és kijelölte azt, az értesítés törlődik a nem fogadott események listájáról.

KIKAPCSOLÁS

Ennek az opciónak a kiválasztása és az azt követő megerősítés kikapcsolja a telefont.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Mobilhálózatok frekvenciasávok:

- GSM: 900/1800 / 1900MHz
- WCDMA: 2100MHz
- LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
- CPU: Kétfagos 1,2 GHz-es

Memória

- RAM: 512 MB
- Belső tárhely: 4 GB
- SD-kártyával bővíthető

- Képernyő: 2,8 hüvelykes QVGA TFT színes képernyő
- SIM-kártyák: 2 mikro-SIM-kártyahely
- Kamera: 2.0MPx
- Akkumulátor: 1800mAh
- Wifi
- Bluetooth
- GPS
- FM rádió
- LED zseblámpa
- SOS gomb
- Ez a termék CE-jelöléssel rendelkezik, és teljes mértékben megfelel az alkalmazandó EU jogszabályoknak.
- A termék élettartama végén ingyenesen visszaküldheti a szállítónak vagy a gyártónak. Ennek meg kell felelnie az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (WEEE).
- v4.9.x Copyright szerzői jog által védett, Matapo s.r.o.2020