

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

BlindShell Classic 2 felhasználói útmutató

KEZDŐ LÉPÉSEK.....	6
A DOBOZ TARTALMA	6
A TELEFON LEÍRÁSA	7
A TELEFON ELŐLAPJA	7
A TELEFON HÁTOLDALA	7
A TELEFON OLDALAI	8
A HÁTLAG ELTÁVOLÍTÁSA.....	8
SIM, SD KÁRTYA ÉS AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE	8
SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE.....	8
SIM-KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA.....	9
SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE	9
SD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA.....	9
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE	9
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA	9
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE.....	10
A TELEFON BEKAPCSOLÁSA.....	10
A TELEFON KEZELÉSE	10
HANGERŐ.....	10
NAVIGÁCIÓ	10
MENÜPONTOK ÉS LISTAELEMEK KÖZÖTTI MOZGÁS	10
LE GOMB	11
FEL GOMB	11
MEGERŐSÍTŐ GOMB.....	11

VISSZA GOMB	12
AKCIÓGOMBOK.....	12
BAL AKCIÓGOMB	12
JOBBI AKCIÓGOMB.....	12
OLDALSÓ AKCIÓGOMB	12
NUMERIKUS BILLENTYŰZET	13
CSILLAG GOMB.....	13
KETTŐSKERESZT GOMB	13
SZÖVEGBEVITEL.....	13
SZÖVEGBEVITEL A NUMERIKUS BILLENTYŰZET HASZNÁLATÁVAL.....	13
ÓRABEÁLLÍTÁS	15
HANGVEZÉRLÉS	15
SOS GOMB.....	15
FÁJLOK MÁSOLÁSA SZÁMÍTÓGÉPRŐL A BLINDSHELL KÉSZÜLÉKRE	16
WINDOWS GÉPEK.....	16
APPLE GÉPEK	16
LINUX GÉPEK.....	16
BLINDSHELL FUNKCIÓK	16
KEZDŐKÉPERNYŐ	16
HÍVÁS	17
BEJÖVŐ HÍVÁSOK KEZELÉSE	17
A HÍVÓ FÉL NEVÉNEK FELOLVASÁSA	17
NÉVJEGY TÁRCSÁZÁSA.....	17

SZÁM TÁRCSÁZÁSA	18
HÍVÁSELŐZMÉNYEK.....	18
HÍVÁSSTATISZTIKA.....	18
LETILTOTT SZÁMOK	19
TELEFONBESZÉLGETÉS RÖGZÍTÉSE.....	19
KIHANGOSÍTÁS BEKAPCSOLÁSA HÍVÁS KÖZBEN	19
MIKROFON LENÉMÍTÁSA HÍVÁS KÖZBEN	19
PÁRHUZAMOSAN BEJÖVŐ HÍVÁS KEZELÉSE	20
ÜZENETEK.....	20
SMS ÍRÁS A NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ PARTNERNEK	20
SMS ÍRÁSA TELEFONSZÁM BEÍRÁSÁVAL	20
SMS ÍRÁSA EGYSZERRE TÖBB CÍMZETTNEK.....	21
ÜZENETVÁLTÁSOK.....	21
PISZKOZATOK.....	22
ÜZENETKEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK.....	22
NÉVJEGYEK.....	22
NÉVJEGYZÉK	22
SIM-KÁRTYÁN TÁROLT NÉVJEGYEK.....	23
ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA.....	23
TÁRCSÁZÁS GYORSHÍVÓ GOMBBAL.....	24
NÉVJEGYEK IMPORTÁLÁSA	24
NÉVJEGY-BEÁLLÍTÁSOK	25
ALKALMAZÁSOK.....	25
ESZKÖZÖK	25

KOMMUNIKÁCIÓ	30
MÉDIA	32
KÖNYVEK	37
JÁTÉKOK	39
SEGÉDESZKÖZÖK	41
BLINDSHELL ALKALMAZÁS-LISTA	46
BEÁLLÍTÁSOK	48
HANGOK	48
BILLENTYŰZET	50
KIJELZŐ	52
HÁLÓZATOK	53
KEDVENC ALKALMAZÁSOK	56
DÁTUM, IDŐ ÉS IDŐZÓNA	57
NYELV	57
BLINDSHELL FRISSÍTÉS	57
A TELEFONRÓL	58
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	59
A TELEFON KIKAPCSOLÁSA	59
ELMULASZTOTT ÉRTESÍTÉSEK, ÉS INFORMÁCIÓK A TELEFON ÁLLAPOTÁRÓL	59
KEDVENC ALKALMAZÁSOK	60
MŰSZAKI JELLEMZŐK	60
ADATCSERE	60
A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI	61
SZENZOROK	61

TANÚSÍTVÁNYOK	61
HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ	62
SZEMÉLYES HASZNÁLAT	62
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS.....	63
ÚJRAHASZNOSÍTÁS.....	64
KISGYERMEKEK ÉS ÁLLATOK	64
INTERFERENCIA EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKKEL	65
SAR ÉRTÉK.....	65
SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGE ...	66
EGYÉB RENDELKEZÉSEK.....	66
SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ - EU	66
EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	66
KORLÁTOZÁSOK AZ 5GHZ SÁVBAN.....	67
FREKVENCIASÁVOK ÉS ENERGIA	67
JOGI INFORMÁCIÓK	68
KORLÁTOZOTT GARANCIA	68
A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGI KORLÁTJAI	69

BlindShell Classic 2 Használati útmutató

A BlindShell Classic egy kifejezetten vak és látássérült felhasználó számára fejlesztett nyomógombos mobiltelefon. A telefont a fizikai billentyűzet segítségével, vagy hangutasításokkal lehet kezelni. A visszajelzést a telefon szintetikus beszédhangja, rezgések és egyéb hangjelzések biztosítják.

Fontos figyelmeztetés: Ha hagyja, hogy a telefon akkumulátora teljesen lemerüljön, úgy tűnhet, hogy a telefon egyáltalán nem képes feltölteni. Ebben az esetben hagyja a telefont néhány órán keresztül a töltőn. Ezután a telefonnak újra meg kell kezdenie a töltést. Amennyiben a lemerült akkumulátort hosszabb ideig a telefonban hagyja, az károsodhat. Az ilyen esetekre a telefon jóállása nem vonatkozik. Ha egy hétnél hosszabb ideig nem használja a telefont, javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort az eszközből

KEZDŐ LÉPÉSEK

A DOBOZ TARTALMA

- BlindShell Classic 2 telefonkészülék
- Akkumulátor - lapos, téglalap alakú tárgy.
- Headset- A vezeték egyik végén egy 3,5mm-es Jack csatlakozó van, másik végén pedig kettő fülhallgató.
- USB töltőfej – szokványos, fali USB töltő; Bemenet: 100V~240V, 50/60Hz; Kimenet: 4.7V-5.3V DC 0-2A.
- USB C adat/töltőkábel – szélesebb végét a töltőfejhez, keskenyebb végét pedig a telefon USB-csatlakozójához kell csatlakoztatni.

- Töltőállvány – a telefon töltésére szolgáló állvány.
- 3 db. NFC címke – a tárgyakra ragasztható, öntapadó címkék telefonos alkalmazással ismertethetők és olvastathatók fel.
- Nyakpánt – a telefonhoz csatlakoztatható nyakpánt

A TELEFON LEÍRÁSA

A TELEFON ELŐLAPJA

A telefon előlapja a következő részekből áll (felülről lefelé haladva):

- Hangszóró - A kijelző fölötti, telefonálás közben a fülhöz tartva használt hangszóró
- LCD képernyő – Egy sima, információk megjelenítésére szolgáló felület.
- Billentyűzet – A telefon vezérléséhez és szövegbevitelhez.
- Mikrofon – A 2, 3, 5, 6 numerikus billentyűk között helyezkedik el. Hangbemenetként használható telefonhívás, hangvezérlés, diktálás és hangrögzítés közben.
- Hangszóró – A numerikus billentyűk alatti hangszóró. A telefon beszédhangjának, a beszélgetések és / vagy hangfelvételek kihangosítására szolgál.

A TELEFON HÁTOLDALA

A telefon hátoldalának felső részén az alábbi eszközök találhatóak:

- Kamera - Kiemelkedő szélű,, fotózáshoz és a telefon alkalmazásaihoz használható.
- LED vaku –A kamera melletti, kerek bemélyedés, alacsony fényviszonyok melletti fotók készítésekor használt segédfény.
- SOS gomb –A kamera alatti, kerek, bemélyedő gomb. Vészhelyzetben egy korábban hozzárendelt telefonszám hívására szolgál.

A TELEFON OLDALAI

A felső oldalán található a:

- Fülhallgató bemenet.
- LED világítás (zseblámpa)

A készülék alsó oldalán található az alábbiak:

- Nyakpánt rögzítésre szolgáló nyílás.
- USB-C csatlakozó – A telefon töltéséhez és / vagy számítógéphez történő csatlakoztatáshoz.
- A hátlap eltávolítását lehetővé tevő rés.

A készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombbal állítható a telefon és a visszajelzések hangereje.

A készülék jobb oldalán található akciógomb a Kedvenc alkalmazások lista megnyitására és a hangvezérlés bekapcsolására szolgál.

A HÁT LAP ELTÁVOLÍTÁSA

A készüléket tartsa úgy, hogy a készülék kijelzője Ön felé nézzen. A hátlap levételéhez akassza be körmét a telefon jobb alsó sarkán található nyílásba, majd a hátlapot óvatosan húzza le a készülékről. A hátlap visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy a készülék és a hátlap szélei pontosan illeszkedjenek egymáshoz, majd pattintsa össze őket.

SIM, SD KÁRTYA ÉS AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

SIM, SD kártya vagy akkumulátor behelyezése előtt, először vegye le a készülék hátlapját. A hátlap alatti, téglalap alakú mélyedés az akkumulátor helye, valamint itt található kettő SIM-kártya és egy SD kártya nyílás. helye is

SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A telefon kettő mikro SIM-kártya nyílása az akkumulátor-rekesz bal felső és középső részén található, egymás mellett. Mellettük, a jobb felső sarokban található az SD kártya

behelyezésére szolgáló nyílás. A SIM-kártya behelyezésekor a kártya érintkezőinek a telefon felé, a ferde saroknak pedig a kártyatartó nyílás irányába, bal felé kell néznie. Ezután óvatosan csúsztassa a kártyát a nyílásba

SIM-KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

SIM-kártya eltávolításához helyezze ujjhegyét a SIM-kártya szélére, nyomja le az ujját, és a kártyát csúsztassa ki a kártyatartó nyílásból.

SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Az SD kártyafoglatat az akkumulátor-rekesz jobb felső sarkában található. A memóriakártya behelyezésekor a kártya érintkezőinek lefelé, a telefon felé, kiemelkedő peremének a telefon alsó felé kell nézniük. A kártyát csúsztassa az SD kártyafoglatba, ütközésig. A kártya rögzülésekor halk, kattató hang hallható.

SD KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

Az SD kártya eltávolításához nyomja a kártyát a kártyafoglatba befelé. Egy kattató hang jelzi a kártya rögzítésének feloldását. A kártyát csúsztassa ki a kártyafoglatból.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

Az akkumulátor behelyezéséhez keresse meg az akkumulátor szélén kitapintható rövid kiemelkedést. Ennek a kiemelkedésnek az akkumulátor-rekesz felső oldala felé kell néznie. Az akkumulátort felülről lefelé csúsztassa az akkumulátor-rekeszbe. Az akkumulátornak a rekeszbe pontosan kell illeszkednie.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor eltávolításához keresse meg az akkumulátor-rekesz jobb felső sarkánál lévő bemélyedést, majd az akkumulátort felfelé emelve vegye ki a rekeszből.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A telefon akkumulátora USB kábelen vagy a töltőállványon keresztül tölthető. A töltőállványon keresztül történő feltöltéshez, az USB-C kábelt kösse össze a töltőállvány hátsó részén, alul található csatlakozóval. A telefont úgy helyezze a töltőállványba, hogy a telefon USB csatlakozója lefelé nézzen. A telefonnak hátsó felével kell a töltőállványhoz támaszkodnia.

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA

A telefon bekapcsolásához hosszan nyomja meg a vissza / hívás-vége gombot (a felülről második sor, jobb szélső gombja). Rövid idő elteltével, egy bekapcsolási dallam hallható. A készülék a beszéd elindulásától kezdve használható. A készülék bekapcsolása és a mobilhálózathoz történő csatlakozás akár egy percre is tarthat.

A TELEFON KEZELÉSE

HANGERŐ

A készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombbal állítható a telefon és a visszajelzések hangereje. A felső gombot nyomva nő, míg az alsó gombot nyomva csökken a hangerő.

NAVIGÁCIÓ

A navigációs gombok az alfanumerikus billentyűzet feletti két, legfelső sorban található. A navigációs gombok a telefon menüpontjai, illetve a listaelemek közötti mozgáshoz valók.

MENÜPONTOK ÉS LISTAELEMEK KÖZÖTTI MOZGÁS

A menü és az elemeket tartalmazó listák ciklikus-rendszerűek. Ez azt jelenti, hogy az utolsó listaelem elérésekor, a következő léptetésnél a készülék a lista első elemére ugrik. Ez fordítva is igaz, azaz az első elemről történő visszaléptetés esetén a készülék a lista utolsó elemére ugrik. A menü utolsó vagy az

első elemének elérésekor hangjelzés hallható. A menün belül vagy a listaelemek között az alábbi módon lehet mozogni:

- A következő elemre való lépéshez nyomja meg a „le” gombot. A le-gomb felülről a második sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja.
- Az előző elemre való lépéshez nyomja meg a „fel” gombot. A „fel” gomb a felső sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja.
- A menüpontokra való lépéshez vagy egy elem kiválasztásához, nyomja meg a „megerősítés” / hívás gombot. A „megerősítés” gomb felülről a második sor bal szélső, nagyméretű, kitapintható, zöld-színű ponttal jelölt gombja
- Az aktuális menüpontból vagy listaelemből történő kilépéshez nyomja meg a „vissza” / hívás-vége gombot. A „vissza” gomb felülről a második sor jobb szélén található, és piros színű, kitapintható ferde-vonallal jelzett.

LE GOMB

A le gomb felülről a második sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja. A le gomb az alábbiakra használható:

- A következő menüpontra lépés.
- Üzenet vagy egyéb szöveg beírásakor a következő karakterre történő lépés.
- A főmenü megnyitása a kezdőképernyőről.

FEL GOMB

A fel gomb legfelső sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja. A fel gomb az alábbiakra használható:

- Az előző menüelemre történő lépés.
- Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.

MEGERŐSÍTŐ GOMB

A megerősítő gomb felülről a második sor bal szélső, nagyméretű, kitapintható, zöldszínű ponttal jelölt gombja. Az alábbiakhoz használható:

- Menüelembe történő belépés, listaelem kiválasztása, műveletek megerősítése és/vagy hívásfogadás.
- Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.

VISSZA GOMB

A vissza gomb felülről a második sor jobb szélén található, és piros színű, kitapintható ferde vonallal jelzett. Az alábbiakhoz használható:

- Visszalépés a menüben, műveletek visszavonása, hívások elutasítása vagy befejezése.
- Üzenet vagy egyéb szöveg írásakor az utolsó karakter törlése. Hosszú lenyomásra (2 mp) a beírt teljes szöveg törlése.
- Bárhol máshol, hosszú lenyomásra, visszalépés az alapképernyőre.

AKCIÓGOMBOK

Bármely menüpontban is van éppen a telefon, az akciógombok mindig ugyanannak az egy műveletnek a végrehajtására szolgálnak.

BAL AKCIÓGOMB

A bal oldali akciógomb a felső sor bal oldalán található, kisebb tapintható ponttal jelzett felületű gomb. Megnyomásával az „állapot-információk” jelennek meg: óra, perc; dátum; töltöttségi szint, hálózati információk és / vagy elmulasztott értesítések.

JOB B AKCIÓGOMB

A jobb akciógomb a felső sor jobb szélén található, kisebb, tapintható ponttal jelzett felületű gomb. Rövid lenyomására megismétlődik az utolsó felolvasott elem, míg hosszú lenyomás esetén betűnként ismétlődik meg a telefon által utolsóként felolvasott tartalom.

OLDALSÓ AKCIÓGOMB

Az oldalsó akciógomb a készülék jobb oldalán található, hosszúkás gomb. Az alábbi funkciókhoz használható:

- Rövid lenyomására megnyílik a kedvenc alkalmazások listája.
- Hosszú lenyomására bekapcsolódik a hangvezérlési funkció.
- Üzenet vagy egyéb szöveg írása közben, az oldalsó akciógombot hosszan lenyomva elindul a szöveg diktálási funkció.

NUMERIKUS BILLENTYŰZET

A numerikus billentyűzet elrendezése megegyezik a régebben használt telefonok billentyűzetelrendezésével. Négy sorban, soronként három gomb van. A felső sor az 1-es, 2-es és 3-as az alatta levő sor a 4-es, 5-ös és 6-os, alatta a 7-es, 8-as és 9-es, az alsó sor pedig a csillag, a nulla és a kettőskereszt gombokat tartalmazza.

CSILLAG GOMB

A csillag gomb a numerikus billentyűzet alsó sorának első (bal szélső) gombja. Hosszú lenyomásával zárható le a telefon. A telefon feloldása a csillag gomb ismételt, hosszú lenyomásával lehetséges. Ez a funkció a Beállítások menüpontban kapcsolható ki.

KETTŐSKERESZT GOMB

A numerikus billentyűzet alsó sorában, a jobb alsó sarokban található kettőskereszt gomb hosszú megnyomására megnyílik egy, hangprofil állítási lehetőségeket biztosító menü (csengőhang és rezgés, csak rezgés, csengőhang rezgés nélkül, néma, rezgés nélkül, repülő üzemmód).

SZÖVEGBEVITEL

SZÖVEGBEVITEL A NUMERIKUS BILLENTYŰZET HASZNÁLATÁVAL

Üzenetek vagy egyéb szövegek írásakor a numerikus billentyűzet gombjaival szöveget, számokat és speciális karaktereket lehet bevinni. A kettőskereszt gomb kivételével

minden egyes gomb karakterek egy-egy csoportját tartalmazza. Az egyes karakter-csoportokon belül az adott gomb többszöri, ismételt lenyomásával lehet lépkedni és kiválasztani a keresett karaktert.

Például, a kettes gomb az A, B, C, 2 és Á karaktereket tartalmazza. A „B” betű beírásához kétszer nyomja meg a gombot. A „2” szám beírásához négyszer röviden nyomja meg a gombot, vagy egy alkalommal hosszan.

- Az 1-es gomb írásjeleket és speciális karaktereket tartalmaz.
- A csillag gomb további speciális karaktereket tartalmaz.
- A 0 gomb a „0” számot és a szóközt tartalmazza.
- A kettőskereszt gomb kis- és nagybetűk, valamint a numerikus és alfanumerikus billentyűzetek közötti váltásra használható.
- A kettőskereszt gomb hosszú lenyomására megnyílik egy, hangulatjeleket (emoji) tartalmazó menü. A kiválasztott emoji beírásához nyomja le a megerősítő gombot.
- A szövegen belül a le és a fel gombok lenyomásával lehet mozogni. A karakterenkénti vagy szavankénti mozgás közötti váltáshoz nyomja le a bal akciógombot.

Tipp: Egy adott karakter beírását véglegesítheti a le gomb megnyomásával is. Ezáltal, ugyanazzal a gombbal be tud írni rögtön egy másik karaktert anélkül, hogy meg kellene várnia a karakter bevitelét megerősítő kattanó hangot.

HANGALAPÚ SZÖVEGBEVITEL (DIKTÁLÁS)

Üzenet vagy egyéb szövegek írása közben a szövegalapú bevitel (diktálás) a telefon jobb oldalán található, oldalsó akciógomb megnyomásával kapcsolható be. Az egyes bediktált szövegrészek bevitelét a készülék finom rezgéssel jelzi. A rezgés után a diktálás a megerősítő, a vissza vagy az oldalsó akciógomb lenyomásával fejezhető be. Amennyiben a fenti gombok valamelyikének megnyomásával nem fejezi be a diktálást, vagy néhány másodpercig nem folytatja a

szövegalapú bevitelt, a diktálási funkció automatikusan befejeződik.

ÓRABEÁLLÍTÁS

A pontos idő bevitele olyan alkalmazásokban, mint pl. az Ébresztő és a Naptár vagy a készülék órájának beállításakor a numerikus billentyűk használatával lehetséges. A bevihető négy számjegy közül az első kettő számjegy az órát, míg a második kettő a perceket jelenti.

HANGVEZÉRLÉS

A telefon - a billentyűzet mellett – szóbeli parancsokkal is kezelhető. A hangvezérlés bekapcsolásához nyomja meg az oldalsó akciógombot, majd a hangjelzés után kezdje meg a parancs bemondását. A hangvezérlés a következő funkciókhoz használható:

- Bármelyik alkalmazás megnyitható a funkció nevének puszta kimondásával. Például, az Üzenetek megnyitásához kapcsolja be a Hangvezérlést, és mondja ki az „Üzenetek” szót.
- Hívásindítás a Névjegyzékből. Például, Mihály felhívásához kapcsolja be a Hangvezérlést, majd mondja ki a „hívás” szót és a felhívandó partner névjegyzék szerinti nevét, azaz „Hívás Mihály”.
- Üzenet írása a Névjegyzékben szereplő partner részére. Például, a Mihály részére történő üzenetíráshoz kapcsolja be a hangvezérlést, majd mondja ki „Üzenet küldése Mihály részére”. Ezt követően, az üzenet beírható akár a numerikus gombok használatával, akár diktálással.

SOS GOMB

Az SOS gomb hosszú lenyomásával hívás kezdeményezhető egy, az SOS gombhoz korábban hozzárendelt telefonszámra. A kimenő hívást a megerősítő gomb lenyomásával meg kell erősíteni. Amennyiben az SOS gombhoz még nem lett telefonszám hozzárendelve, az SOS gomb hosszú

lenyomására megnyílik egy menü, melyben az SOS gombhoz névjegyet tud hozzárendelni.

FÁJLOK MÁSOLÁSA SZÁMÍTÓGÉPRŐL A BLINDSHELL KÉSZÜLÉKRE

WINDOWS GÉPEK

A telefont a számítógép külső eszközként ismeri fel. Ezt követően a fájlokat bármely fájlkezelő program használatával át lehet másolni a számítógépről a telefonkészülékre. Amennyiben a számítógép nem ismeri fel a telefont, telepítse a legújabb frissítéseket a számítógépre és ellenőrizze, hogy van-e rajta MTP illesztőprogram.

APPLE GÉPEK

Mac eszközről a telefonra történő fájlmásoláshoz az Android File Transfer szoftvert fel kell telepíteni a Mac készülékre. A program a következő linkre kattintva tölthető le:

<https://www.android.com/filetransfer>

LINUX GÉPEK

A telefont automatikusan felismeri a számítógép. Fájlkezelő alkalmazás használatával lehet fájlokat a számítógépről a telefonra másolni.

BLINDSHELL FUNKCIÓK

KEZDŐKÉPERNYŐ

A kezdőképernyő a kiindulópont a telefon használatakor. Az aktuális pontos időt mutatja és rövid információkat ad a nem fogadott hívásokról és olvasatlan üzenetekről, ha vannak ilyenek. A kezdőképernyőről a következő műveletek végezhetők el:

- A főmenü megnyitásához nyomja meg a megerősítő, a fel vagy a le gombot.

- Telefonszám tárcsázásához a numerikus gombokkal írja be az adott számokat, majd a tárcsázáshoz nyomja le a megerősítő gombot.
- Gyorstárcsázás indításához hosszan nyomja le a megfelelő numerikus gombot. Amennyiben nincs az adott gombhoz hozzárendelt telefonszám, a számbillentyű hosszú lenyomására megnyílik egy, a gombhoz telefonszám hozzárendelését lehetővé tevő menü.
- A híváselőzmények megnyitásához hosszan nyomja le a megerősítő gombot.

A Kezdőképernyőre való visszalépéshez hosszan nyomja le a vissza gombot. Ez a funkció mindig működik, függetlenül attól, hogy a telefon éppen melyik menüpontban is van.

HÍVÁS

A hívás menüpont lehetővé teszi, hogy hívásokat kezdeményezzen a névjegyzékben szereplő, vagy más telefonszámokra. A hívás menüben ellenőrizheti a híváselőzményeket - bejövő, kimenő, elutasított és nem fogadott hívások valamint a letiltott számok beállításait.

BEJÖVŐ HÍVÁSOK KEZELÉSE

- Bejövő hívás fogadásához nyomja le a megerősítő gombot.
- Hívás elutasításához vagy beszélgetés befejezéséhez nyomja le a vissza gombot.

A HÍVÓ FÉL NEVÉNEK FELOLVASÁSA

A hívó fél nevének felolvastatásához nyomja le a jobb akciógombot. A hívó fél nevének automatikus bemondása a Beállítások menü Hangkimeneti beállítások menüpontja alatt kapcsolható be.

NÉVJEGY TÁRCSÁZÁSA

A névjegy tárcsázása menüpont kiválasztásakor megnyílik a Névjegyzék. Lépkedjen a névjegyek listában mindaddig, amíg

meg nem találja a hívni kívánt névjegyet, melyet a megerősítő gomb lenyomásával tud kiválasztani. A névjegyek listában történő kereséshez a gombok segítségével írja be a keresett név első betűjét. A készülék az első, a beírt betűvel kezdődő névjegyhez ugrik.

SZÁM TÁRCSÁZÁSA

A szám tárcsázás menüpont kiválasztásakor megnyílik a tárcsázási képernyő, ahol beírhatja a megfelelő számot. A hívás megkezdéséhez nyomja le a megerősítő gombot.

HÍVÁSELŐZMÉNYEK

A híváselőzmények menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő hívást, valamint azok részleteit. Ha megnyomja a megerősítés gombot, megjelenik egy menü a következő lehetőségekkel:

- Névjegy/szám tárcsázása
- SMS írás
- Hívás időtartama
- Szám mentése a névjegyek közé (amennyiben a szám még nem szerepel a névjegyek listájában).
- Szám hozzáadása már létező névjegyhez (amennyiben még nincs elmentve).
- Szám letiltása.
- Hívás törlése a híváselőzményekből.
- Összes híváselőzmény törlése. (Minden hívás törlődik a híváselőzményekből.)

HÍVÁSSTATISZTIKA

A Hívásstatisztika menüpont megnyitja az elmúlt hónap hívásainak statisztikai adatait. A menü utolsó eleme lehetővé teszi a havonkénti ciklus kezdőnapjának beállítását. Beállítja a hónapnak azt a napját, amelytől kezdve a készülék rögzíti a hívásstatisztikát.

LETILTOTT SZÁMOK

A Letiltott számok menü azon névjegyek és telefonszámok listáját tartalmazza, amelyekről nem érkezhettek hívások a telefonra. Új számnak vagy névjegynek a letiltott számok listájához való hozzáadásához, válassza ki Letiltott szám hozzáadása menüpontot. Szám vagy névjegy letiltásának feloldásához, válassza ki a kívánt számot vagy névjegyét, majd nyomja le a megerősítő gombot.

TELEFONBESZÉLGETÉS RÖGZÍTÉSE

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez, az aktuális hívás közben nyomja le a megerősítés gombot. Válassza a Hívásrögzítés indítása menüpontot. A rögzítés leállításához, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Rögzítés leállítása menüpontot. A rögzített telefonbeszélgetés a telefon következő könyvtárában kerül elmentésre: BlindShell/recordings. A rögzített beszélgetést a Hangrögzítő alkalmazás Felvételek listájában találja meg.

KIHANGOSÍTÁS BEKAPCSOLÁSA HÍVÁS KÖZBEN

A telefon kihangosító hangszórójának hívás közbeni bekapcsolásához, telefonhívás/beszélgetés közben nyomja le a megerősítő gombot. Válassza a Hívás kihangosítása menüpontot. A kihangosítás lekapcsolásához, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Kihangosítás lekapcsolása menüpontot. Az automatikus kihangosítás a telefon hangbeállítások menüjében kapcsolható be.

MIKROFON LENÉMÍTÁSA HÍVÁS KÖZBEN

A mikrofon telefonhívás/beszélgetés közbeni lenémítéséhez, az adott hívás közben nyomja le a megerősítő gombot. Válassza ki a Mikrofon lenémítése menüpontot. A telefon némításának feloldásához, nyomja le a megerősítő gombot, és válassza ki a Mikrofon némításának kikapcsolása menüpontot.

PÁRHUZAMOSAN BEJÖVŐ HÍVÁS KEZELÉSE

Az adott telefonbeszélgetés közbeni második bejövő hívásra ismétlődő hangjelzések figyelmeztetnek. A második hívó fél nevének bemondatásához nyomja meg a jobb akciógombot. A második hívás fogadásához és az első beszélgetés függőbe helyezéséhez, nyomja le a megerősítő gombot. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja le a vissza gombot.

ÜZENETEK

Az üzenetek menüpont lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön telefonszámokra vagy a névjegyzékben szereplő címzetteknek. Visszaolvashat korábbi üzenetváltásokat (bejövő és a kimenő üzenetek), vázlatokat, és megtekintheti az üzenetküldési beállításokat is.

Megjegyzés: Üzenet írása közben felolvastatható a teljes üzenet és az adott üzenet írásához még rendelkezésre álló karakterek száma. Ehhez nyomja meg a jobb akciógombot.

SMS ÍRÁS A NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ PARTNERNEK

Az SMS írása a névjegyzékben szereplő partnernek menüpont kiválasztásakor megnyílik a Névjegyzék. A listában ugyanúgy lépkedhet, mint a Névjegyzékben. Miután megtalálta az SMS címzettjének nevét, válassza ki a Megerősítő gombbal. Írja be az üzenet szövegét, majd küldje el azt a megerősítő gomb megnyomásával.

SMS ÍRÁSA TELEFONSZÁM BEÍRÁSÁVAL

Az SMS írása telefonszám beírásával menüben a következő három elem található:

- Telefonszám – Írja be a címzett telefonszámát, és hagyja jóvá a megerősítő gomb megnyomásával.
- Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a megerősítő gombbal.
- Üzenet elküldése – A szöveg beírása és jóváhagyása után, az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a menüpontot.

SMS ÍRÁSA EGYSZERRE TÖBB CÍMZETTNEK

Az SMS írása egyszerre több címzettnek menüpont kiválasztásakor egy, a következő elemeket tartalmazó almenü nyílik meg:

- Címzettek – Ebben a menüpontban tudja beírni az üzenet címzettjeinek nevét vagy telefonszámát. Több címzettet is hozzáadhat a címzettek listájához. Ha egy címzettet törölni szeretne a listából, akkor válassza ki azt, majd nyomja le a megerősítő gombot.
- Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a megerősítő gombbal.
- Üzenet elküldése – A címzettek és a szöveg beírása után, az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a menüpontot.

ÜZENETVÁLTÁSOK

Az Üzenetváltások menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő üzenetet, egy-egy névjegyhez vagy telefonszám alá csoportosítva. A kimenő és bejövő üzeneteknek a partnerek telefonszáma szerinti listázásához válassza ki az Üzenetváltások menüpontot. Egy adott üzenet kiválasztásakor, a megerősítő gomb lenyomásakor a következő almenüpontok jelennek meg:

- Válasz: Azonnal elkezdheti az üzenet írását, majd annak, válaszként történő elküldéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
- Továbbítás: Az üzenet továbbításához válassza ki a címzett névjegyét, írja be számát vagy e-mail címét.
- Hívás: Névjegy vagy telefonszám tárcsázása.
- Törlés: Az üzenet törlése.
- Üzenetváltás törlése: Az adott névjegyhez vagy telefonszámhoz tartozó összes bejövő és kimenő üzenet törlése.
- Mentés új névjegyként: A telefonszám hozzáadása a névjegyekhez (amennyiben a szám nem szerepel már a névjegyek között)

- Hozzáadás névjegyhez: A telefonszám hozzáadása egy, már létező névjegyhez (amennyiben korábban már nem lett elmentve).
- Számok az aktuális üzenetben: Az üzenetben szereplő számok listázása. A kiválasztott szám további sorsáról a megerősítő gomb lenyomásával dönthet.

PISZKOZATOK

A Piszkozatok menüpont megnyitja a piszkozatként elmentett üzenetek listáját. A piszkozat olyan befejezetlen üzenet, amely nem került elküldésre. A kiválasztott piszkozat befejezéséhez, elküldéséhez vagy piszkozatként történő, ismételt mentéséhez nyomja le a megerősítő gombot.

ÜZENETKEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Az Üzenetkezelési beállítások menüpontban üzenet-kézbesítési értesítést állíthat be, valamint annak lehetőségét, hogy a különleges karaktereket tartalmazó üzenetek változatlanul vagy a különleges karakterek nélkül kerüljenek elküldésre.

NÉVJEGYEK

A Névjegyek menüpont alatt böngészhet a névjegyek között, új névjegyeket adhat a Névjegyek listához, vagy szerkesztheti a már létező névjegyeket. Névjegyeket rendelhet a gyors hívó gombokhoz, biztonsági mentést készíthet a névjegyekről, és névjegyeket importálhat.

NÉVJEGYZÉK

A Névjegyzék tartalmazza a telefon memóriájában és a SIM-kártyán tárolt összes telefonszámot. A Névjegyzék listában lépkedve, valamely betű beírásakor a telefon az adott betűvel kezdődő névjegyekhez ugrik. A megerősítő gombnak a kiválasztott névjegynél történő lenyomásakor, a következő funkciókat lehetővé tevő menü nyílik meg:

- Tárcsázás: Tárcsázza a névjegyhez tartozó telefonszámot.

- **Üzenetküldés:** Az üzenet szövegének beírása után, az üzenetnek a névjegy szerinti címzettnek történő elküldéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
- **E-mail küldés:** Megnyit egy új e-mail sablont, a címzett mezőbe automatikusan beírva a névjegyhez tartozó e-mail címet (amennyiben a névjegy tartalmaz e-mail címet).
- **Névjegy szerkesztése:** A névjegy adatainak szerkesztését lehetővé tevő menüpont.
- **Csengőhang hozzárendelés:** Megnyitja a választható csengőhangok listáját. A listán végiglépkedve, a megerősítő gomb lenyomásával tudja kiválasztott csengőhangot az adott névjegyhez hozzárendelni. A beállított csengőhangot fogja hallani a kérdéses partnertől érkező hívások esetén.
- **Névjegy küldése az összes adattal:** A megnyíló menüben kiválaszthatja azt a névjegyet vagy telefonszámot, amelyre a küldendő névjegy, annak minden adatával együtt továbbításra kerül.
- **Névjegy törlése:** Törli a névjegyet a Névjegyek listából.

SIM-KÁRTYÁN TÁROLT NÉVJEGYEK

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelennek a telefon Névjegyzékében. Ha egy névjegyet töröl a Névjegyzékből, az a SIM-kártyáról is törlődik. Amennyiben egy, a SIM-kártyán tárolt névjegy szerkesztésre kerül, az új névjegyként tárolódik a telefon Névjegyzékében, az eredeti névjegy pedig törlődik a SIM-kártyáról.

ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA

Az Új névjegy hozzáadása menüpontban tud a Névjegyzékhez új névjegyet hozzáadni. Az adott névjegyhez kapcsolódó következő információkat tudja elmenteni: keresztnév; családi név; mobilszám; otthoni, munkahelyi és egyéb telefonszám; e-mail cím és postai cím. A névjegy elmentéséhez válassza ki a Névjegy mentése menüpontot.

TÁRCSÁZÁS GYORSHÍVÓ GOMBBAL

A Tárcsázás gyorshívó gombbal funkció révén egyetlen gomb lenyomásával, azonnal tárcsázhatja az egyes számbillentyűkhöz (0-9) rendelt, 1-1, Ön által kiválasztott névjegyet (maximum 10 db). Névjegynek valamelyik gyorshívógomhoz való hozzárendeléséhez, hosszan nyomja le az adott számbillentyűt, majd a kiválasztott névjegynél nyomja le a Megerősítő gombot. Egy telefonszámnak az adott gyorstárcsázó billentyűhöz történt feloldásának megszüntetéséhez, a Névjegyzékben, a Gyorstárcsázás almenüben, a számbillentyű kiválasztása után, válassza a Hozzárendelés eltávolítása lehetőséget. Az SOS gombhoz is ebben a menüben tud névjegyet hozzárendelni. Ehhez a 10 db. számbillentyűn végiglépkedve, 11-ik lehetőségként jelenik meg az SOS gomb.

Gyorshíváshoz, a főképernyőn hosszan nyomja le egy számgombot, a telefon pedig azonnal tárcsázza a gyorshívó gombhoz rendelt névjegyet.

NÉVJEGYEK IMPORTÁLÁSA

A Névjegyek importálása fájlból menüpont lehetővé teszi névjegyeknek a telefon Névjegyzékébe történő másolását, fájlból.

- Névjegyek importálásához, a vcf fájlt a memóriakártya gyökérmappájába (ha van a telefonban SD-kártya), vagy a telefon saját tárhelyének gyökérmappájába. A fájl nevének a következőnek kell lennie: Contacts.vcf.
- Ha mind a memóriakártyán, mind a telefon saját tárhelyén van Contacts.vcf fájl, az SD-kártyán található fájl kerül felhasználásra.
- Azok, a fájlban szereplő névjegyek, melyek megegyeznek a Névjegyzékben már tárolt névjegyekkel, kimaradnak az importálásból, így nem lesznek több példányban elmentve.
- Miután a névjegyek importálása befejeződött, Contacts.vcf fájl neve megváltozik: Contacts-imported.vcf.

NÉVJEGYEK BIZTONSÁGI MENTÉSE

A Névjegyek biztonsági mentése fájlba menüpont biztonsági másolatot készít a névjegyekből, egy Contacts.vcf fájl formájában.

- Ha van memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl az SD-kártya gyökérmappájában kerül mentésre.
- Ha nincs memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl a telefon belső tárhelyének gyökérmappájába kerül.

NÉVJEGY-BEÁLLÍTÁSOK

A Névjegy-beállítások menü megnyitásakor az alábbi menüpontok jelennek meg:

- Névjegyek rendezése: megváltoztatható a névjegyek sorrendje. A névjegyek ABC szerinti sorrendbe rendezhetők, a keresztnév vagy a családnevek alapján.
- Megjelenítési sorrend: megváltoztatható a nevek felolvasási rendjét. Beállíthatja, hogy elsőként a keresztnév vagy a családnevet olvassa-e fel a készülék.
- SIM-kártyán tárolt névjegyek láthatósága: Beállíthatja, hogy a SIM-kártyán tárolt névjegyek a Névjegyzékben rejtve maradjanak vagy látszódnak. -Az összes névjegy törlése: Itt tudja a Névjegyzék összes névjegyét törölni. A törlési szándékot meg kell erősíteni.

ALKALMAZÁSOK

ESZKÖZÖK

Ébresztőóra

Az ébresztőóra alkalmazás használatával ébresztéseket állíthat be a kívánt napok meghatározott időpontjaira. Az aktuális ébresztés elutasításához nyomja le a megerősítő vagy a vissza gombot!

Új ébresztés

Új ébresztés beállításához válassza az Új ébresztés menüpontot, mely alatt a következő lehetőségek közül választhat:

- Időpont beállítása: 4 számjegy beírásával állíthatja be a kívánt időpontot. Az első két számjegy az órát, a második két számjegy pedig a percet jelzi.
- Beállított ébresztés ismétlése: A megnyíló listából válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztésnek a már beállított időpontban működni kell. Ha egyik napot sem választja ki, az ébresztés mindennap megismétlődik.
- Ébresztés mentése: Kiválasztásával az ébresztés mentésre és bekapcsolásra kerül.

Az ébresztés szerkesztése

A már korábban beállított ébresztésnek a listából történt kiválasztása után a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ébresztés bekapcsolás/kikapcsolása: A kikapcsolt ébresztést a telefon továbbra is tárolja, megszólalni azonban nem fog.
- Ébresztés módosítása: Kiválasztásával módosíthat az ébresztés időpontján és napjain.
- Ébresztés törlése: Kiválasztásával törölheti az ébresztést.

Számológép

A Számológéppel alapvető számtani műveleteket végezhet: összeadás, kivonás, szorzás, és osztás.

- A művelet végrehajtásához, nyomja le a megerősítő gombot!
- A művelet fajtájának kiválasztásához nyomja meg a csillag gombot!
- Tizedesvessző beírásához nyomja meg a kettőskereszt gombot!

Naptár

A Naptár alkalmazással napirendet hozhat létre és nyomon tudja azt követni.

Új esemény hozzáadása

Új esemény hozzáadásához, nyissa meg az Új esemény hozzáadása menüpontot, amely alatt az esemény következő elemek közül választhat:

- Cím: Az esemény címe (kötelező megadni).
- Hely: Az esemény helyszíne vagy további részletek az eseményről.
- Kezdőnap: Az esemény első napja (kötelező megadni).
- Kezdés időpontja: Az esemény kezdetének időpontja. Alapértelmezett beállítás szerint az esemény egész napos. Ha nem, írja be a kezdés idejét!
- Befejezés dátuma: Az esemény utolsó napja.
- Befejezés időpontja: Az esemény befejeztének időpontja.
- Ismétlődések: Ha az esemény rendszeresen ismétlődik, válassza ki az ismétlődések számát és az esemény utolsó dátumát, vagy válassza az állandóan ismétlődés lehetőségét!
- Emlékeztető: Az eseményhez emlékeztető üzenetet állíthat be.
- Esemény mentése: Véglegesíti az eseményt.

Napirend böngészése

A menüpont használatával böngészhet a napirendjében. Az esemény szerkesztéséhez vagy törléséhez, nyomja le a megerősítő gombot!

Naptár böngészése

A naptár hetek vagy napok szerinti böngészéséhez nyissa meg a Naptár böngészése menüpontot. Az adott hét eseményei számának megtekintéséhez, válassza ki az évet, a hónapot és a hetet. Az események naponkénti vagy teljes heti megjelenítéséhez, nyomja le a megerősítő gombot!

Esemény keresése

Egy adott esemény megkereséséhez nyissa meg az Esemény keresése menüpontot, és írja be a keresett esemény nevét!

Névnapok

A Névnapok menüpont alatt böngészhet a következő hét nap névnapjai között, keresheti az adott napokra eső névnapokat, vagy a névhez tartozó névnapra is rákereshet..

Hivatalos ünnepek

Az ünnep és munkaszüneti napok naptárban történő megjelöléséhez, nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd állítsa az Ünnepnepok láthatósága menüpontot látható állapotba! A funkció használatához internetkapcsolat szükséges, hogy le lehessen tölteni a hivatalos ünnep- és szabadnapok listáját.

Zseblámpa

A Zseblámpa alkalmazás bekapcsolja a kamera LED világítását (vakufény).

Percjelző óra

A Percjelző óra egy olyan, egyszerű időzítő óra, amely a beállított idő letelte után értesítő dallamot játszik le. A percjelző óra működése közben a telefon egyéb funkciói továbbra is használhatók. Az értesítés megszüntethető vagy leállítható a megerősítő vagy a vissza gomb lenyomásával.

Visszaszámlálási beállítások

- Az időzítő beállításához nyomja le a megerősítő gombot!
- A visszaszámlálás idejének (óra, perc és másodperc) beállításához válassza az Idő beállítása menüpontot!
- Az időzítés bekapcsolásához válassza Bekapcsolás menüpontot.

Visszaszámlálás szüneteltetése és törlése

- Az időzítő futása közben nyomja le a megerősítő gombot.
- Az időzítő adott pillanatban történő szüneteltetéséhez válassza a Szüneteltetés menüpontot! Az időzítő leállításához és eredeti idejére történő visszaállításhoz, válassza a Törlés menüpontot!
- A szüneteltetett időzítés folytatásához nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza Folytatás menüpontot.

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás lehetővé teszi írásos jegyzetek készítését

Már létező jegyzetek szerkesztéséhez vagy törléséhez a Jegyzetek listából válassza ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt jegyzetet!

Sopper

A Stopper az eltelt idő hosszának mérését lehetővé tevő eszköz. Az időmérés ka háttérben működik, így ifőközben a telefon egyéb funkcióit is lehet használni.

- A stopper elindításához a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a stopper indítása menüpontot!
- A stopper leállításához, az időmérés közben nyomja le a megerősítő gombot!
- Az időmérés folytatásához, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza az Időmérés folytatása menüpontot.
- Az időmérés nullától történő újratekésítéséhez, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a a Stopper újraindítása menüpontot!
- A számláló 0 értékre történő visszaállításához, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a Stopper visszaállítása nullára menüpontot!

Mértékegység átváltó

A Mértékegység átváltó használatával fizikai mértékegységeket válthat át egyéb mértékegységekre.

Mértékegységek átváltásához, be kell állítania a bemeneti és a kimeneti mértékegységet, majd az érték beírása után válasza az Átváltás menüpontot.

Hangrögzítő

A hangrögzítő alkalmazás lehetővé teszi hangjegyzetek és egyéb hangfelvételek rögzítését.

- A felvétel mentéséhez, rögzítés közben nyomja le a megerősítő gombot.
- A felvétel szüneteltetéséhez, rögzítés közben nyomja meg a vissza gombot. A felvétel folytatásához, nyomja le a megerősítő gombot. A felvétel mentéséhez, a rögzítés szüneteltetése közben nyomja meg a vissza gombot.
- A felvétel lejátszásához, átnevezéséhez, megosztásához vagy törléséhez, a Felvételek listából válassza ki a kívánt felvételt.

Időjárás

Az Időjárás alkalmazás megjeleníti a környezet aktuális hőmérsékletét és a következő három nap előrejelzését.

- Részletesebb időjárási adatokért nyomja le a megerősítő gombot.
- Egyéb városok időjárási adataiért, válassza az Egyéb helyek időjárása menüpontot.

Megjegyzés: Az alkalmazás használatához internetkapcsolat szükséges.

KOMMUNIKÁCIÓ

E-mail

Az E-mail alkalmazás egy, már működő e-mail fiók kezelését lehetővé tevő e-mail kliens.

Bejelentkezés e-mail fiókba

Email fiókba történő bejelentkezéshez írja be az e-mail címet, az SMTP-kiszolgáló címét, az IMAP-kiszolgáló címét, a jelszót, és válassza a Mentés lehetőséget. Az SMTP- és az IMAP.-kiszolgálók címeivel kapcsolatos információk az e-mail szolgáltató honlapján található.

Fontos megjegyzés: Bizonyos esetekben kifejezetten engedélyeznie kell, harmadik fél alkalmazásai távolról hozzáférjenek e-mailjeihez, vagy IMAP hozzáférést kell engedélyeznie e-mail fiókjához.

Kilépés e-mail fiókból

Email fiókból való kijelentkezéshez vagy a bejelentkezési adatok módosításához, lépjen az e-mail beállítások menüpontba, és válassza a szerkesztés lehetőséget!

Telegram

A Telegram egy, az egyéb Telegram felhasználókkal történő csevegést lehetővé tevő alkalmazás.

Megjegyzés: A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

Regisztráció

A Telegram alkalmazás használatához a telefonszámot regisztrálni kell. Elsőként, írja be a telefonszámot. Ha a telefonszám már korábban regisztrálva lett, SMS üzenetben kap egy megerősítő kódot, a belépés pedig megtörténik. Ha a telefonszám korábban még nem lett regisztrálva, írja be a kereszt- és családnévét. Ezek az egyéb Telegram felhasználók számára láthatók lesznek.

Csevegés

- Új csevegés indításához, válasszon egy partnert a Partnerek listából
- Üzenet küldéséhez vagy egyéb műveletekhez, csevegés közben nyomja le a megerősítő gombot.

- Csoportos csevegés indításához, a Csoportok menüpontban válassza az Új csoport létrehozása lehetőséget.

Beállítások

- Háttérben kapcsolódva: Ha bekapcsolja, az új üzeneteket jelző értesítések akkor is megjelennek, ha a Telegram alkalmazás nincs megnyitva.
- Egyéb tagok utolsó láthatósága: Ha bekapcsolja, a beszélgetések során látható, hogy a partner mikor volt utoljára aktív a Telegramon. (például 2 órával ezelőtt).
- Kilépés: Kilép a Telegram alkalmazásból.

MÉDIA

Kamera

A telefon beépített kamerájával fotókat készíthet.

- Periodikusan hallható, kattogó jelzi azt, hogy a kamera működik és fénykép rögzítésére kész.
- Fénykép készítéséhez, irányítsa a kamerát a megörökíteni kívánt tárgyra vagy eseményre, és nyomja le a megerősítő gombot!
- Zárhang jelzi azt, hogy a kép rögzítése megtörtént. Ezután válassza a kép mentése vagy kép megtekintése menüpontot!
- A kép mentésekor a készülék arra kéri Önt, hogy adjon egy rövid nevet vagy leírást a képhez. A név vagy leírás alapján fogja tudni azonosítani a képet a galériában.

FM rádió

A telefon beépített FM vevővel rendelkezik. Az alkalmazás működéséhez a fülhallgatót be kell dugni. A fülhallgató vezetéke antennaként szolgál, amely nélkül a rádiójelek nem foghatóak.

- Rádióállomás hallgatásához nyissa meg a Rádióhallgatás menüpontot!

- A következő vagy az előző rádióállomásra történő automatikus hangoláshoz, nyomja meg a le vagy a fel gombot.
- Rádióadónak a kedvencekhez történő hozzáadásához, a rádióadó hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Mentés a kedvencek közé menüpontot. A kedvencek közül történő eltávolításhoz is hasonlóképpen járjon el!
- A hangszórón keresztül történő hallgatáshoz a rádió hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Hallgatás hangszórón keresztül menüpontot. A fülhallgatón keresztüli hallgatáshoz való visszatéréshez is ugyanígy kell eljárnia.
- A frekvencia pontos behangolásához, hallgatás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Kézi hangolás menüpontot. A le vagy fel gombok megnyomásával 0,1 MHz-nyit tud le vagy felfelé lépni. Ugyanígy járjon el, ha vissza kíván térni az automatikus hangoláshoz.
- Egy adott frekvencia megadásához, rádióhallgatás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Frekvencia beírása menüpontot!

Képek

A Képek alkalmazás révén böngészni tud a kamerával készített vagy a telefonban tárolt képek között.

- A telefon kamerájával készített képek közötti böngészéshez válassza a Kameraképek menüpontot!
- A telefonra letöltött vagy másolt képek közötti böngészéshez válassza az Egyéb képek menüpontot!
- A képek böngészése közben a képekhez tartozó hangcímke hallható.
- Kép nagyításához a képek böngészése közben, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Nagyítás menüpontot! Hasonlóképpen járjon el a kicsinyítéshez is! A nagyítás a

kettőskereszt gomb lenyomásával lehetséges, míg a kicsinyítéshez a csillag gombot használja.

- A képhez tartozó információk megjelenítéséhez vagy a kép törléséhez a képek böngészése közben, nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a megfelelő menüpontot!

Kép megosztása

Kép megosztásához, a képek böngészése közben nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Kép megosztás menüpontot, mely alatt a következő lehetőségek közül választhat:

- Kép megosztása e-mailben: A menüpont választásakor új e-mail nyílik, csatolmányként a megosztandó képpel.
- Kép megosztás szöveges üzenetben: A kép titkosításra kerül és feltöltődik a BlindShell szerverére. A címzett szöveges üzenetben kapja meg a képre mutató linket. A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

Költségek és adatvédelem

- Ehhez a funkcióhoz nem használunk MMS szolgáltatást. Mobilszolgáltatója normál SMS-díjat (és mobilnet használati díjat) fog Önnek felszámolni.
- Az összes, ennek a funkciónak a használatával továbbított kép, a folyamat alatt végig biztonsági titkosítással kerül (AES) küldésre. A visszafejtési kulcsot a kizárólag az Ön által kiválasztott címzett részére elküldött SMS tartalmazza, az soha senki másnak nem került elküldésre. Bár a titkosított képet a BlindShell szervere tárolja, a megosztott kép tartalmát, a visszafejtési kulcs nélkül senki nem ismerheti meg (ideértve magát a BlindShell céget is).
- A titkosított képet a szerver a képet, a feltöltéstől számított legalább 14 napig tárolja.

Internetrádió

Az Internetrádió használatával a világ legkülönbözőbb részein működő internetes rádióadásokat hallgathat.

- Rádióállomások adásainak hallgatásához válassza ki a hallgatni kívánt adót a Rádióállomások listájából.
- A rádióállomásnak a kedvencekhez történő hozzáadásához, a kiválasztott adó hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Mentés a kedvencek közé menüpontot. Hasonló módon járjon el a Kedvencek közül történő eltávolításhoz is.

Fontos: A funkció használatához internetes kapcsolat szükséges (Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül)..

Zenelejátszó

A Zenelejátszó segítségével a telefon belső tárhelyén vagy az SD-kártyán tárolt hangfájlokat tud lejátszani. Ahhoz, hogy a hangfájlok megjelenjenek a Zenelejátszó lejátszási listájában, másolja azokat a telefon vagy az SD-kártya "Music" mappájába!

- Hangfájl lejátszásához válassza ki a kívánt fájlt a lejátszási listából.
- A következő vagy az előző hangfájl lejátszásához használja a le vagy a fel gombot.
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a vissza gombot.
- A lejátszási listába való visszalépéshez, a lejátszás szüneteltetése közben nyomja le a vissza gombot.
- Előretekeréshez, lejátszás közben a le gombot tartsa lenyomva.
- Visszafelé tekeréshez, lejátszás közben a fel gombot tartsa lenyomva.
- Hangfájlnak a kedvencek közé való felvételéhez, lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, és válassza a Mentés kedvencek közé menüpontot. A kedvencek közül történő eltávolításhoz hasonlóképpen kell eljárnia.
- A hangfájl törléséhez, lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Dal törlése menüpontot.

YouTube

A YouTube alkalmazás lehetővé teszi a YouTube webhelyén közzétett, szabadon elérhető audiovizuális tartalom lejátszását.

Fontos megjegyzés:

- Minden, a YouTube webhelyén közzétett videó független szerzők alkotása. A BlindShell semmilyen módon nem kötődik a YouTube platformhoz vagy a tartalomkészítőkhöz, és nem vállal semmilyen felelősséget a YouTube-on közzétett bármilyen tartalomért.
- Hozzáférésünk a YouTube-hoz anonim. A BlindShell nem igényel vagy támogat felhasználói bejelentkezést. A prémium vagy korhatáros YouTube tartalmak nem érhetőek el.
- A BlindShell készüléken tárolt kedvenc videók, előzmények vagy csatornák listái nem szinkronizálódnak más eszközökkel vagy az Ön YouTube-fiókjával.
- Előfordulhat, hogy egyes videók vagy élő közvetítések olyan, a készülékkel nem kompatibilis videoformátumokat alkalmaznak, melyek nem lejátszhatók az Ön telefonján.

Videó lejátszás

- Videó vagy csatorna megtalálásához válasza a Keresés menüpontot.
- A legutoljára megtekintett videók böngészéséhez válassza az Előzmények menüpontot.
- A kedvenc videók böngészéséhez válassza a Kedvencek menüpontot.
- A legfrissebb videók, kategóriák, szerinti böngészéséhez válassza a Kategóriák menüpontot.
- A lejátszási lehetőségek megnyitásához, válassza ki a videót a listából.
- A videó lejátszásához válassza a Lejátszás az elejétől vagy a Lejátszás folytatása menüpontot.

Beállítások

Videó mód: Három megtekintési mód közül választhat: álló elrendezés, fekvő elrendezés és csak hang. Alapértelmezett az álló elrendezés, a videó a képernyő közepén jelenik meg. Fekvő elrendezés módban a videó teljes képernyős módban tekinthető meg, úgy, hogy a kép az óramutató mozgásirányával megegyezően, 90 fokban elfordítva jelenik meg. A csak hang opció esetében a videó hanganyaga kerül csak letöltése (kép nélkül), ezzel csökkentve a mobiladat-forgalmat.

KÖNYVEK

Könyvolvasó

A Könyvolvasó alkalmazás használatával hangos- és EPUB formátumú könyveket, valamint txt fájlként tárolt könyveket olvashat. Valamely könyvnek a könyvolvasóba történő felvételéhez, a könyvet le kell töltenie a Könyvtár alkalmazásba, vagy a kiválasztott könyvfájlokat a telefon belső memóriájának vagy SD kártyájának BlindShell/Books mappájába kell másolnia. A Books mappában lévő könyvtárt vagy fájlt a Könyvolvasó önálló könyvként ismeri fel.

- Könyv olvasásához válassza ki a Könyvek-listából a könyvet, majd válassza az Olvasás az elejétől, vagy az Olvasás folytatása menüpontot, amennyiben a könyvolvasóval korábban már olvasta az adott könyvfájlt.
- A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg a vissza gombot!
- A lejátszás folytatásához szünet üzemmódban, nyomja le a megerősítő gombot!
- Egy adott hangoskönyvön belül, a következő vagy az előző fejezethez való ugráshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!
- Egy adott, txt fájlformátumú könyvön belül, a következő vagy az előző mondathoz való ugráshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!

Lejátszás menü

A Lejátszás menü megnyitásához. lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, amikor is a következő lehetőségek közül választhat:

- Ugrás a könyv tartalmának adott százalékához: A menüpont kiválasztása után írja be azt a százalékos értéket, ahová a könyvolvasónak az adott könyvön belül ugrania kell (0-99).
- Következő fejezet lejátszása: A lejátszás a könyv következő fejezetétől/résztől folytatódik, amennyiben ilyen létezik.
- Előző fejezet lejátszása: - A lejátszás a könyv előző fejezetétől/résztől folytatódik, amennyiben ilyen létezik.
- Könyvjelző hozzáadása: Könyvjelzőt hoz létre ott, ahol az olvasás éppen tart. Írja be a könyvjelző nevét, vagy a könyvjelző neve helyetti időbélyegző elhelyezéséhez hagyja üresen annak helyét!
- Mozgás könyvön belül (csak hangoskönyv esetén): A le vagy a fel gomb lenyomására a lejátszás 10 másodpercet vissza- vagy tovább ugrik, Ha 10 másodpercig nem nyomja le sem a le, sem a fel gombot, a gombok funkciója visszatér eredeti állapotába.
- Beszédsebesség (csak txt fájlformátumú könyvek esetén): Használatával módosíthat a könyvolvasó beszédsebességén.
- Felolvasás nyelve (csak txt fájlformátumú könyvek esetén)) - Használatával változtathat a Könyvolvasó felolvasási nyelvén.

Könyvtár

A Könyvtár alkalmazás tartalmaz egy, olyan könyvtári szolgáltatásokat felsoroló listát, ahonnan módjában áll a Könyvolvasó funkcióval olvasható könyveket letölteni. Egyes könyvtárakba regisztrált fióktulajdonosként lehet csak belépni.

- Az elérhető könyvek közötti böngészéshez, válassza ki a listából a kívánt könyvtári szolgáltatást.

- Könyvek kereséséhez válassza a Könyv keresése menüpontot! A keresés történhet cím, szerző vagy kulcsszó szerint.
- A könyv letöltéséhez válassza ki a könyvet, majd a Könyv letöltése menüpontot! A könyv letöltését a vissza gomb lenyomásával tudja megszakítani. Letöltése után a könyv a Könyvolvasó alkalmazásban érhető el.

JÁTÉKOK

Dobókocka

A Dobókocka nem egy hagyományos játék, használata azonban hasznos lehet olyan játékok játszásakor, mint például a Ludo (Ki nevet a végén). A virtuális kocka nem veszik el, az eredmény pedig rögtön kiderül.

- Kockadobás: A telefon véletlenszerűen választ egy számot 1 és 6 között (illetve az Ön által választott oldalszámnak megfelelően). Új dobás indításához nyomja le a megerősítő gombot!
- Oldalak száma: Módjában áll változtatni a virtuális kocka oldalainak számán, kettőtől (érme) hatig (normál dobókocka), akár 99 oldalig!

Akasztófa

Az akasztófa egy egyszerű, szókirakós játék. A játék célja az, hogy betűről-betűre lépve kitaláljuk az elrejtett szót. A szó kitalálására rendelkezésre álló lehetőségek száma korlátozott. A próbálkozások számának módosítása a Nehézségi fok menüpont alatt lehetséges.

A játék menete

A kitalálandó szót egy betűsorozat jelképezi. A játék elején a szó minden egyes betűje rejtve van, azokat egy-egy hangjelzés helyettesíti. A képernyőn a hiányzó betűk helyén kötőjelek láthatók. Ezek jelzik a kitalálandó betűk számát. A kitalálni kívánt betű beírásához használja a billentyűzetet! A játék visszajelzést ad arról, hogy a találgatás sikeres volt-e, azaz a

beírt betűt tényleg tartalmazza-e a kitalálendő szó. (A sorrend nem számít.) Minden egyes beírás után a betűsor frissítésre kerül, és a kitalált betűk a helyükre kerülnek. A betűsor megisméltetéséhez, nyomja le a jobb akciógombot!

A játék megnyeréséhez ki kell találnia az elrejtett szót, amihez korlátozott számú találgatás áll csak rendelkezésére.

Mau-Mau

A Mau-mau egy egyszerű kártyajáték, ahol a telefon az ellenfél.

A játék menete

A játékhoz 32 lapos paklit használunk, magyar kártyát (7-10 értékű, illetve alsó, felső, király és ász lapokkal) vagy rómi kártyát (csak a 7-10 közötti, valamint a bubi, dáma, király és ász lapokkal). A kártya fajtája és az ellenfél nehézségi szintje a Beállítások menüpont alatt módosíthatók.

A játék kezdetekor a játékosok négy-négy lapot kapnak. A játék célja az, hogy az összes kártyától megszabaduljon.

- Az elsőként kijátszott kártya tetszőleges lehet.
- A játékosok felváltva raknak.
- A lerakott kártya színének vagy értékének meg kell egyeznie az előző kártyáéval.
- Ha nem tud azonos színű vagy értékű kártyát lerakni, húznia kell a pakliból. Ez alól az jelent kivételt, ha felsőt (illetve dámát) tud kijátszani. Ezt bármikor megteheti, a színt pedig arra módosíthatja, amire szeretné.
- Ász kijátszása esetén az ellenfélnek ászt kell raknia. Ellenkező esetben az ellenfélnek passzolnia kell.
- Hetes kijátszása esetén az ellenfélnek is hetest kell raknia, vagy kettő lapot kell húznia. A büntetés mértéke minden egyes hetes lap lerakása után duplázódik.

Vezérlő funkciók

Az alapbeállítás szerint "asztalnézetben" folyik a játék. Ekkor az utolsó kártya látszik, illetve a telefon bemondja az utolsó

kártyát, az Önnél levő és az ellenfél kezében levő lapok számát. Ezen információk megisméltéséhez, nyomja meg a jobb akciógombot! A megerősítő gomb lenyomásakor megnyíló menüben megtekintheti az Ön által kijátszható kártyákat. A játék állásától függően egyéb lehetséges lépések is lehetnek: Húzzon egy kártyát, Passzoljon, vagy vegye fel a büntetést!

Memóriajáték

A Memóriajáték a Pexeso néven is ismert, klasszikus memóriajáték hangos változata. Új játék indításakor válasszon lehetséges hangváltozatok közül.

A játék menete

A játék alapja egy 12 kártyából álló rács, ahol az egyes kártyákhoz hozzá van rendelve valamelyik, 1-9 közötti, a csillag a nulla vagy a kettőskereszt gomb. A játék célja az, hogy megtalálja az összes, ugyanazzal a hanggal jelzett kártyapárt. A játékhoz először a megfelelő szám lenyomásával fordítson fel egy kártyát, majd próbálja megjegyezni a számhoz tartozó hangot! Ezután fordítson fel egy másik kártyát, amelyről azt gyanítja, hogy ugyanaz a hang tartozik hozzá. Ekkor meghallgathatja a másodiknak felfordított kártya hangját. Ha a két hang megegyezik, a kártyapár eltávolításra kerül, amennyiben nem, a kártyák a helyükön maradnak. Addig folytassa, míg egy kártya sem marad! A játék lényege az, hogy megjegyezze a hangokat, a lehető legkevesebb találgatással fogyjanak el a kártyák.

SEGÉDESZKÖZÖK

Színfelismerő

A Színfelismerő alkalmazás felismeri a vizsgált tárgyak színét. Ehhez a telefon hátoldalán az SOS gomb felett található kamerát használja. A szín megállapításához irányítsa a kamerát a vizsgált tárgyra, attól kb. 10 cm távolságból, a szín bemondásához pedig nyomja le a megerősítő gombot!

Fontos: A Színfelismerő alkalmazás működése nagymértékben függ a környezet fényviszonyaitól és a tárgy esetleges, tükröződő felületétől. Gyenge fényviszonyok mellett előfordulhat, hogy a jelzett szín nem felel meg pontosan a tárgy tényleges színének.

Tipp: A megbízhatóbb eredmény érdekében a folyamatot érdemes többször megismételni, majd a legtöbb alkalommal elhangzott színt fogadni el válaszként.

Helymeghatározó

a Helymeghatározó alkalmazás a GPS, a Wi-Fi és mobilnet hálózatok összesített adatai alapján becsüli meg az Ön aktuális helyzetéhez legközelebbi fizikai címet. A helymeghatározás teljes folyamata akár 30 másodpercet is igénybe vehet!

A becsült helyzet SMS üzenetben történő továbbításához, olvassa végig a közölt információkat, majd válassza az Üzenet küldése helyadatokkal menüpontot!

Fontos megjegyzés: A helymeghatározás becsült érték, ezért pontossága változó. Ne támaszkodjon kizárólag a Helymeghatározó által közölt adatokra, vegye figyelembe az adatok pontosságát!

Fontos megjegyzés: A helymeghatározó funkció használatához a készüléknek internet kapcsolatra van szüksége, Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül!

Nagyító

A Nagyító alkalmazás használatával nagyítva, részletekbe menőbben tud tárgyakat megtekinteni.

- Tárgy nagyításához irányítsa a telefon kameráját a tárgyra. Nagyításhoz nyomja meg a le gombot, kicsinyítéshez pedig a fel gombot! .
- A megerősítő gomb lenyomásával megnyitható menü a következő lehetőségeket ajánlja: Képernyőszünet be. és kikapcsolása, Inverz színek be- és kikapcsolása, LED világítás be- és kikapcsolása.

NFC címkézés

Az NFC címkéző alkalmazás segítséget nyújt az egyébként, tapintás nehezen megkülönböztethető tárgyak, mint például fűszeres tasakok vagy dobozok, kozmetikumok és háztartási tisztítószeresek, üvegek, stb. beazonosításához. Az öntapadós NFC címkét egyszerűen ragassza a kiválasztott tárgyra, majd a telefontal olvastassa be.

A funkció használatához öntapadó, a telefon csomagolásában is megtalálható NFC címkékre van szükség. További címkéket BlindShell forgalmazójától tud vásárolni.

Tárgy címkézése

- Tárgyak NFC címkével való megjelöléséhez az NFC címkét ragassza a kiválasztott tárgyra.
- A Címke hozzáadása menüpont kiválasztása után a címkét helyezze a telefon hátlapjához közel, majd írja be vagy rögzítse a tárgymegnevezését/leírását.

Címke leolvasása

Címke beolvasásához válassza a Címkék leolvasása menüpontot, a címkét pedig közelítse a telefon hátlapjához.

Címke szerkesztése

Tárgycímke szerkesztéséhez vagy törléséhez, a kívánt címkét válassza ki a Címkék listából.

Csipogók

A csipogók segítenek megtalálni olyan személyes tárgyakat, mint például kulcs, táska, pénztárca, kabát, stb. Egyszerűen rögzítse a csipogót az adott tárgyhoz, szükség esetén csengesse meg BlindShell telefonja segítségével!

Ehhez a funkcióhoz rendelkezni kell magával a "csipogó" eszközzel, melyet a BlindShell telefonok forgalmazójától tud plusz tartozékként megvásárolni. A csipogó első alkalommal történő bekapcsolásához (vagy az elem behelyezése után) hosszan nyomja le a csipogó gombját! Bekapcsolásakor a

csipogó többszöri hangjelzést ad. A csipogó beállításához nyissa meg BlindSHell telefonján a Csipogó alkalmazást Az alkalmazással tudja a csipogót megtalálni vagy szerkeszteni annak tulajdonságait.

Csipogó hozzáadása (párosítása)

A csipogó és a telefon párosításához, válassza a Csipogó hozzáadása menüpontot., majd többször nyomja meg a csipogó gombját! Amint a csipogó csatlakozott a telefonhoz, a telefon azt fogja kérni Öntől, hogy írja be az adott csipogó nevét.

Csipogó megkeresése (megcsöngetése)

A csipogónak a telefontal történő megcsöngetéséhez nyissa meg a Csipogó megkeresése menüpontot, majd a listából válassza ki a csipogó nevét! Amint csatlakozott a telefon a csipogóhoz, a csipogó csörögni kezd. A csörgés leállításához nyomja meg a megerősítő gombot!

Csipogó szerkesztése

A csipogó törléséhez (párosítás feloldásához) vagy nevének módosításához, válassza a Csipogók listát, majd a listából az adott csipogó nevét!

Internet böngésző

Az internetböngésző használatával weboldalakat nyithat meg és böngészhet az interneten.

Internetböngésző-menü

- Az internetes böngészés elkezdéséhez, válassza az URL-bevitel vagy a Keresés menüpontot!
- A menübe történő visszalépéshez böngészés közben, nyomja meg a vissza gombot!
- A már megnyitott weboldalhoz való visszalépéshez, válassza az Oldal böngészése menüpontot!

- Az oldal újratöltéséhez, és a böngészés közbeni tovább vagy visszalépéshez válassza a Navigáció menüpontot!

Böngészés

- Az oldal elemei közötti navigáláshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!
- Az adott elemre való kattintáshoz nyomja le a megerősítő gombot!

A hatékonyabb böngészés érdekében a numerikus billentyűkkel a következő funkciók aktiválhatók:

- 1 - Váltás alapértelmezett elemek szerinti navigálásra.
- 2 - Váltás címsorok szerinti navigálásra.
- 3 - Váltás vezérlőelemek szerinti navigálásra.
- 4 - Váltás hivatkozások szerinti navigálásra.
- 5 - Váltás szavankénti navigálásra..
- 6 - Váltás szakaszjelzések szerinti navigálásra..
- 7 - Ugrás az oldal elejére.
- 8 - Elemről-elemre történő automatikus mozgás be- és kikapcsolása.
- 9 - Ugrás az oldal végére.
- * - Vissza, böngészés közben.
- 0 - Az aktuális oldal címének bemondása.
- # - Súgó megnyitása.

Keresés az oldalon

- Szöveg megkereséséhez az aktuális oldalon, válassza a Keresés az oldalon menüpontot!
- Az oldal keresési eredményei között mozogni a le vagy a fel gomb használatával tud.
- Keresés törléséhez és az alapértelmezett elemek szerinti navigáláshoz, nyomja le az 1-es gombot!

Beállítások

- Hangjelzés beállítások: Beállíthatja azt, hogy weboldal böngészése közben milyen eseményekre figyelmeztessen hangjelzés.
- Keresőmotor: Beállíthatja, hogy az internetes keresés milyen keresőmotorral történjen.
- Olvasóablak megjelenítése: Az oldal aktuális elemét nagyobb betűmérettel mutató olvasóablak, az oldal feletti áttetsző réteggént.
- Privát mód: Bekapcsolása esetén a meglátogatott oldalak nem kerülnek mentésre az előzmények közé.
- Alkalmazás használata YouTube videók megtekintéséhez: Kiválasztása után a YouTube videók a BlindShell alkalmazásban nyílnak meg.
- Böngészőfájlok megtisztítása: Törli a gyorsítótár tartalmát és az ideiglenes böngészőfájlokat.

BLINDSHELL ALKALMAZÁS-LISTA

A BlindShell alkalmazás-lista menüpont alatt tud új alkalmazásokat letölteni és telepíteni a telefonra, a telepített alkalmazásokat kezelni és ellenőrizni azt, hogy azokhoz elérhető-e új frissítések. Az alkalmazások csomagként jelennek meg a listában.. Egy-egy csomag tartalmazhat több, az alkalmazáshoz kapcsolódó alkalmazást, vagy akár csak egyetlen alkalmazást is.

Böngészés az online alkalmazási listában

- A Böngészés az online alkalmazás-listában menüpont kiválasztásával a listában szereplő alkalmazás-csomagok között böngészhet.
- A listában történő böngészéshez a következő szűrési lehetőségek közül választhat: ajánlott alkalmazás-csomagok, csomagok keresése név alapján, böngészés a listához nemrégiben hozzáadott csomagok között, a listában szereplő összes alkalmazás-csomag szűrés nélküli böngészése.

- Az Összes kategória kiválasztása menüpont alatt az alkalmazás-csomagok között szabadon, kategória-megkötés nélkül böngészhet, vagy kiválaszthatja a böngészendő alkalmazás-csomag kategóriáját.
- A kívánt alkalmazás-csomag letöltéséhez és telepítéséhez, válassza az Alkalmazás-csomag, majd az Alkalmazás-csomag telepítése menüpontot.
- Ha több információt szeretne az alkalmazás-csomagról, válasza az Alkalmazás-csomag, majd az Információk az alkalmazás-csomagról menüpontot. A menüpont tartalmazza az alkalmazás-csomag leírását, verzióinformációt, annak a kategóriának a nevét, amelybe az alkalmazás-csomag tartozik, és a csomagban lévő alkalmazások listáját, amennyiben a csomag több alkalmazást tartalmaz.
- Az alkalmazás-csomag letöltése és telepítése után, a csomagban lévő alkalmazások a telefon Alkalmazás-listájának megfelelő kategóriájában találhatóak. .
Megjegyzés: Ez a funkció csak internet kapcsolat mellett használható.

Telepített alkalmazások kezelése

- A készülékre telepített alkalmazás-csomagok böngészéséhez és kezeléséhez, válassza a Telepített alkalmazások menüpontot!
- Az alkalmazás-csomag kiválasztása után tudja az alkalmazást futtatni, az alkalmazás-csomagról információkat megtudni, a csomagot eltávolítani, vagy a csomag haladó szintű funkcióihoz hozzáférni.
- Az alkalmazás-csomagok haladószintű funkcióival törölni tudja a csomag ideiglenesen tárolt adatait vagy az alkalmazás felhasználói adatait.

Megjegyzés: A gyárilag telepített alkalmazások nem eltávolíthatók, azonban a csomag haladószintű funkcióval kikapcsolhatók. Ha egy alkalmazáscsomagot kikapcsol, az nem látszik a telefon alkalmazásai között.

Alkalmazás-csomagok frissítése

- Annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető-e az alkalmazás-csomagokhoz újabb frissítések, vagy a nemrégiben frissített alkalmazások listájának megtekintéséhez, válassza az Alkalmazás-csomagok frissítése menüpontot.
- Alapbeállítás szerint az alkalmazás-csomagok automatikusan frissítésre kerülnek. Ezt az Alkalmazás-lista beállítások menüpont alatt tudja megváltoztatni.

Alkalmazás-lista beállítások

Az Alkalmazás-lista beállítások menüpontban módosíthat az automatikus frissítések és az Alkalmazás-listával kapcsolatos értesítések beállításain.

BEÁLLÍTÁSOK

HANGOK

Hangprofilok

A Hangprofilok menüben beállíthatja a bejövő hívások, SMS-ek és egyéb üzenetek jelzéséhez használt hangprofilt. A Hangprofil beállítási lehetősége közvetlenül is elérhető, a kettőskereszt gomb hosszú lenyomásával.

A következő hangprofilok közül választhat:

- Csengőhang és rezgés: A bejövő hívásokat és üzeneteket hangok és rezgések jelzik.
- Csak rezgés: A bejövő hívásokat és üzeneteket csak rezgések jelzik.
- Csengőhang rezgés nélkül: A bejövő hívásokat és üzeneteket csak hangok jelzik.
- Néma, rezgés nélkül: A bejövő hívásokat és üzeneteket sem hangok, sem rezgések nem jelzik.
- Repülőgép üzemmód: Bekapcsolásával felfüggeszti a telefon rádiófrekvenciás jeladó és –fogadó képességét (hívásfogadás és kezdeményezés, internet, Wi-Fi, Bluetooth).

Hangerő

A Hangerő menüpontban beállíthatja a bejövő hívások, értesítések, ébresztések és a telefon jelzéseinek hangerejét.

Dallamok

A Dallamok menüben beállíthatja a bejövő hívásokat, az értesítéseket és az ébresztéseket jelző dallamokat. Saját dallam vagy hang beállításához, a használni kívánt dallamot vagy hangot tartalmazó fájlt másolja a telefon memóriájába. A csengőhangként használni kívánt fájlokat a Ringtones mappába másolja, az értesítési hangokhoz a Notification mappát, míg az ébresztéshez az Alarms mappát használja.

Beszédhang beállítások

A Beszédhang beállítások menüpont alatt beállíthatja a telefon beszédhangjának tulajdonságait, azokon módosíthat, majd módosíthatja a beállításokat:

- Beszédsebesség
- Hívófél bemondása: Bekapcsolása után a telefon automatikusan bemondja a hívó fél nevét vagy telefonszámát. Amennyiben a funkció nincs bekapcsolva, a hívófél nevének bemondásához nyomja le a jobb akciógombot.
- Billentyűzet lezárt állapotának bemondása: Bekapcsolása után, bármely gombnak, e telefont lezárt állapotában történő többszöri lenyomásakor a telefon bemondja: „Billentyűzet lezárva”.
- Menü belüli pozíció jelzése: Beállítása esetén, az adott menüpont felolvasása mellett, a telefon bemondja a menüpont aktuális pozícióját is, az összes menüpont számához képest (például „kettő per öt”).

Visszajelzések

A Visszajelzések menüpont alatt, a telefon beszédhangja kiegészítéseként további visszajelzési funkciókat is beállíthat.

A készülék használata közben, a beszédhang mellé hangjelzés és rezgés is beállítható.

Emlékeztető frissítés

Az Emlékeztető értesítése funkció bekapcsolásával beállíthatja, hogy a készülék emlékeztesse Önt az elmulasztott eseményekre. Bekapcsolása esetén a telefon öt percentként diszkrét hangjelzéssel figyelmeztet arra, hogy időközben elmulasztott események történtek. Ezek az ismétlődő hangjelzések megszűnnek, amint megtekintette a nem fogadott hívásokat és/vagy értesítéseket. az elmulasztott eseményeket.

Automatikus kihangosítás

Az Automatikus kihangosítás menüpont alatt be- és kikapcsolhatja a telefonhívások automatikus kihangosítását. Bekapcsolása esetén, amint a készülék telefonbeszélgetés közben a fülétől távolabb kerül, a beszélgetést a hangszórón keresztül, kihangosítva hallja.

BILLENTYŰZET

Billentyűzár

A Billentyűzár menüpont alatt kapcsolhatja be vagy ki a billentyűzárát. A billentyűzár funkciója az, hogy megakadályozza a telefon gombjainak nem szándékos lenyomását. A következő lehetőségek közül választhat:

- Kézi billentyűzár: A billentyűzet csak manuálisan, a csillag gomb hosszú lenyomásával zárható le. A lezárt billentyűzet feloldásához, hosszan nyomja le a csillag gombot.
- Automatikus vagy kézi billentyűzár: A billentyűzet a képernyő időkorlátjának lejártá után automatikusan lezárul vagy manuálisan, a csillag gomb hosszú lenyomásával zárható le.
- Billentyűzár kikapcsolás: A billentyűzár le van tiltva.

Tipp: Ha ellenőrizni kívánja, hogy milyen hosszú idő után kapcsolódik be a billentyűzár, nyomja le a megerősítő gombot. A billentyűzár lezárt állapotban marad.

Karakterek felolvasása törlés közben

A Karakterek felolvasása törlés közben menüpont alatt beállíthatja, hogy a szövegbevitel közben törléskor mely karaktereket olvassa fel a telefon. A következő lehetőségek közül választhat:

- Az utolsó, a törölt betű előtt álló karakter felolvasása.
- A törölt karakter felolvasása.

Visszaolvasás karakterek beírása közben

A Visszaolvasás karakterek beírása közben menüben beállíthatja, hogy szövegbevitel közben a telefon hogyan olvassa vissza a beírt szöveget. A következő beállítások közül választhat:

- Szóköz beírása után a beírt szó felolvasása.
- Szóköz írása után a teljes szöveg visszaolvasása.
- Ne legyen visszaolvasás!

Nagybetűk jelzése

A Nagybetűk jelzése menüben beállíthatja, hogyan jelezze a készülék szövegbevitel közben a nagybetűket. A következő beállítások közül választhat:

- Jelzés bemondással: Nagybetű beírásakor a betű előtt a készülék bemondja a „nagy” szót. Például: nagy a, nagy bé, nagy cé, stb.
- Jelzés magasabb hangszínnel: Nagybetűk beírásakor, a beírt nagybetűket magasabb hangszínnel mondja be a készülék.
- Ne legyen jelzés: Nagybetűk beírásakor nincs erre figyelmeztető jelzés.

KIJELZŐ

Fényerő beállítások

A Fényerő beállítások menüben módosíthatja a kijelző fényerejét. A magasabb fényerő fényesebb képernyőt eredményez, ugyanakkor csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

Képernyő időkorlátja

A Képernyő időkorlátja menüben beállíthatja a kijelző inaktivitási idejének hosszát, amely után a készülék alvó üzemmódba kapcsol, hogy ezzel is növelje az akkumulátor üzemidejét. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja le bármelyik billentyűt. Amennyiben az automatikus billentyűzár funkció be van kapcsolva, a billentyűzet feloldásához hosszan nyomja le a csillag gombot!

Színsémák

A Színsémák menüben beállíthatja a telefon rendszerének színsémáját. Az első szín a szöveg színét, a második pedig a háttér színét jelzi. A következő színsémák közül választhat:

- Fehér betűk fekete háttérrel.
- Fekete betűk fehér háttérrel.
- Fehér betűk kék háttérrel.
- Fekete betűk sárga háttérrel.

Főmenü stílusa

A Főmenü stílusa menüben módosíthatja a főmenü grafikai megjelenítésének stílusát. A következő lehetőségek közül választhat:

- Ikonok és szöveg.
- Csak szöveg.
- Csak ikonok.

Betűméret

A Betűméret menü alatt módosíthatja a telefon rendszerében használt betűk méretét. A következő lehetőségek közül választhat.

- Normál betűméret.
- Nagyméretű betű: Alkalmazása esetén a szavak töredezve jelenhetnek meg, az adott szó hosszának függvényében akár több sorban is.

HÁLÓZATOK

Wi-Fi

A Wi-Fi menüpont alatt tudja a telefont Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni.

- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás engedélyezéséhez válassza ki a Wi-Fi Engedélyezése menüpontot.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, a Hálózatok listájából válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, majd válassza a Csatlakozás hálózathoz menüpontot. Amennyiben a Wi-Fi hálózati jelszóval védett, írja be a jelszót.
- A Wi-Fi hálózathoz WPS gomb segítségével történő kapcsolódáshoz, válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot a Hálózatok listájából, majd az ezen keresztül történő csatlakozáshoz válassza ki a Csatlakozás WPS gombbal menüpontot. Ezután nyomja le a router WPS gombját.
- Rejtett Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz, válassza a Csatlakozás rejtett hálózathoz menüpontot. Ezt követően írja be az SSID-ét (nevet), majd a jelszót.

Wi-Fi kapcsolat szöveges fájlon keresztül

Wi-Fi hálózathoz a telefon memóriájában tárolt szöveges fájlon keresztül is csatlakozhat.

- A szöveges fájlt, melynek neve „wifi.txt”, másolja a telefon saját gyökérfiókjába.
- A fájl első sora a Wi-Fi hálózat neve.

- A második sor a hálózati jelszó. (Ügyeljen a kis- és nagybetűkre.)
- Ha mind a hálózat neve, mind a jelszó megfelelő, a készülék a hálózathoz történő csatlakozáskor automatikusan, a jelszó külön beírása nélkül csatlakozik a hálózathoz.

Bluetooth

A Bluetooth menü teszi lehetővé Bluetooth kapcsolaton keresztüli csatlakoztatást és a Bluetooth eszközök kezelését.

Párosítás új eszközzel

- A csatlakozó Bluetooth eszköz párosítási üzemmódjának bekapcsolása: Vannak eszközök, melyek már alapértelmezetten úgy vannak beállítva, hogy bekapcsolt és aktuális csatlakozás nélküli állapot mellett aktív párosítási üzemmódban vannak. Más eszközök esetében speciális gomb vagy billentyűkombináció lenyomására kapcsolódik be a párosítási üzemmód. Ez a lehetőség eszközfüggő, a részleteket lásd az eszköz használati útmutatójában!
- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd válassza az Eszközök keresése menüpontot. A keresés fél percig is eltarthat, majd megjelenik a közeli eszközök listája.
- Az eszköz párosításához válassza ki a listából a kívánt eszközt. A párosítás néhány másodpercig tart.
- Vannak olyan eszközök, melyek megerősítő kódot beírását kérik. Ebben az esetben a csatlakoztatandó Bluetooth eszközbe írja be a BlindShell által kiírt kódot.
- A párosítás megszüntetéséhez, válassza ki az eszközt a Párosított eszközök listájából, majd válassza a Párosítás megszüntetése menüpontot.

Eszköz csatlakoztatása és leválasztása

A csatlakozás az újonnan párosított eszközhöz általában automatikusan megtörténik. Eszköz manuális

csatlakoztatásához (vagy leválasztásához), válassza ki a kívánt eszközt a Párosított eszközök listájából, majd válassza a Csatlakozás eszközhöz (vagy Eszköz leválasztása) almenüpontot.

Fontos megjegyzés:

- A párosított eszközhöz való csatlakoztatás előtt, azt általában, egy a készüléken található bekapcsoló gombbal be kell kapcsolni. Vannak olyan eszközök, melyek, ha bizonyos ideig nincsenek használatban, automatikusan kikapcsolnak.
- A piacon számtalan Bluetooth eszköz kapható. A BlindShell nem tud kompatibilitást garantálni az összes, a piacon elérhető készülékkel. Tanácsért vagy már sikeresen tesztelt eszközök típusáért forduljon szakkereskedőhöz.
- Az esetleges rádiófrekvenciás zavarok és magának a Bluetooth technológiának a természete miatt nincs garancia arra, hogy a keresés során párosítható eszközt talál a telefon. Ha az eszköz nem látható a listában, vagy nem párosítható, győződjön meg arról, hogy még mindig párosítási üzemmódban van-e, majd ismétlje meg az eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a közelben nincs-e valamilyen erős interferenciaforrás, például egyéb Bluetooth eszköz, Wi-Fi router vagy egyéb rádiókészülék.

Kapcsolat tesztelése

A Kapcsolat tesztelése menüpont alatt a készülék teszteli az internetkapcsolatot, melynek eredményeképpen információkhoz jut az internet kapcsolat minőségéről és a BlindShell szerver elérhetőségéről.

Mobiladat

A Mobiladat menüpont kiválasztásával kapcsolható be és ki a mobiladat-használat (mobilnet).

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a telefonban van SIM-kártya.

PIN-kód

A PIN-kód menüpontban állíthatja be, hogy bekapcsolásakor a telefon kérje-e a PIN-Kód beírását, vagy nem. A funkció bekapcsolt állapota mellett, a telefon indításakor be kell írnia a PIN-kódot. Ugyanitt tudja a PIN-kódot is módosítani.

Fontos: Ha a PIN-kódot egymás után háromszor tévesen írja be, a SIM-kártya ideiglenesen letiltódik, ami csak a PUK-kód beírásával oldható fel. Ha a PUK-kódot egymás után tízszer hibásan írja be, a SIM-kártya véglegesen le lesz tiltva..

Megjegyzés: Eza menüpont csak akkor érhető el, ha a telefonban van SIM-kártya.

SIM-kártyák

A SIM-kártyák menüpontban tudja beállítani a kimenő hívásokhoz és üzenetekhez, vagy a mobilnethez elsődlegesen használandó SIM kártyát.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha kettő SIM-kártya van a telefonban.

KEDVENC ALKALMAZÁSOK

A Kedvenc alkalmazások menüpont teszi lehetővé a Kedvenc alkalmazások listájának kezelését. A lista gyors eléréséhez nyomja le az oldalsó akciógombot. Alkalmazásnak a kedvencekhez való hozzáadásához, válassza a Kedvenc alkalmazás hozzáadása menüpontot. Ha egy alkalmazást el szeretne távolítani a kedvenc alkalmazások közül, vagy szeretné változtatni a helyét a Kedvenc alkalmazások listán belül, a megerősítő gomb lenyomásával válassza ki az adott alkalmazást.

- Képernyőolvasó
- Listaelem sorrendjének bemondása
- Cellaelem bemondása
- SD kártya formázása

DÁTUM, IDŐ ÉS IDŐZÓNA

A Dátum, idő és időzóna menüpontban kapcsolhatja be vagy ki az automatikus idő és dátumbeállítás lehetőségét, illetve változtathat az időformátumon és az időzónán.

- Az automatikus idő és dátum bekapcsolásához, válassza ki az Idő és dátum menüpontot. A funkció bekapcsolása után a készülék az időt és dátumot automatikusan állítja be, a hálózatról adatoknak megfelelően. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefonban van SIM-kártya.
- Az idő és dátum manuális beállításához, először ki kell kapcsolnia az Automatikus idő és dátum funkciót.

NYELV

A Nyelv menüpont alatt tudja beállítani a telefon alapértelmezett nyelvét.

BLINDSHELL FRISSÍTÉS

A BlindShell frissítés menüpont alatt tudja elvégezni a készülék szoftverének frissítését. A frissítésekre új funkciók telepítése, a már működő funkció fejlesztése és/vagy esetleges hibák kijavításának szükségessége miatt kerül sor. Az új frissítések letölthetőségéről üzenet formájában kap értesítést.

Az elérhető frissítések manuális kereséséhez, válassza ki a Frissítések keresése menüpontot. Ha elérhető új frissítés, válassza a Frissítés letöltése menüpontot, majd telepítse a frissítést. A frissítések telepítéséhez internetkapcsolat szükséges, WiFin keresztül. Fontos figyelmeztetés:

- A frissítési folyamat több percig tart. A telefon tájékoztat arról, hogy hol tart a frissítés folyamat. A frissítés alatt a telefon szintetikus, robotszerű hangon beszél.
- Amíg a frissítés tart, a telefont ne kapcsolja ki, és ne végezzen rajta semmilyen más műveletet! A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a telefon szoftverének károsodását okozhatja, melynek kijavítása csak szervizben lehetséges!

A TELEFONRÓL

A telefonról menüben a telefon bizonyos műszaki jellemzőit ellenőrizheti, mint például a szoftververziót, és a felhasználható tárhelyek nagyságát (belső memória és SD-kártya). Itt érheti el a készülék gyári alaphelyzetbe való visszaállítását és biztonsági mentést lehetővé tevő Szervizmenüt is.

Szerviz menü

A Szerviz menü egy, bizonyos szervizműveleteket egyszerűsítő szolgáltatás. A Szerviz menü használatához, a telefont speciális módon kell újraindítani, a normál operációs rendszeren kívül. A Szerviz menü magának a BlindShell rendszerének nem része, és ebben az üzemmódban a készülék hívásokat nem tud fogadni, és az egyéb, szokásos funkciók sem elérhetők. A Szerviz menüből való kilépéshez, válassza a Telefon újraindítása menüpontot!

Adatok biztonsági mentése

Az Adatok biztonsági mentése funkció létrehoz egy belső felhasználói adatokat tartalmazó fájlt. A Biztonsági mentés funkció nem készít mentést a telefonban lévő SD (memória) kártyán tárolt adatokról.

- Az adatok biztonsági mentéséhez helyezzen a telefonba egy SD-kártyát, vagy a készülékhez csatlakoztasson egy USB C flash memóriát (pendrive)! Ha mindkét tárolóegység jelen van, a biztonsági mentést tartalmazó fájl a memóriakártyára kerül.
- Válassza az Adatok biztonsági mentése menüpontot!
- Az adatok biztonsági mentéséhez válasszon a következő lehetőségek közül: A teljes körű biztonsági mentés esetén biztonsági másolat készül a használó kedvenc alkalmazásairól és a telefon-beállításokról, beleértve a készülék belső tárhelyén tárolt médiaadatokat. A Teljes körű biztonsági mentés médiaadatok nélkül funkció esetén

ugyanilyen mentés történik, a telefon belső tárhelyén tárolt médiaadatok nélkül.

- Az időbélyegzővel ellátott, biztonsági adatokat tartalmazó fájl kiterjesztése „backup” lesz.

Adatok visszaállítása

Az Adatok visszaállítása funkcióval visszaállíthatók az adatok a korábban, az Adatok biztonsági mentése funkcióval létrehozott backup fájlból. A biztonsági mentést tartalmazó fájlnak a telefonba helyezett SD-kártyán vagy a készülékhez csatlakoztatott USB-C flash memórián kell lennie. Fontos: Az adat-visszaállítás során a telefonon tárolt adatok felülíródnak.

Gyári beállítások visszaállítása

A Gyári beállítások visszaállítása menüpont alatt végezheti el a telefon úgynevezett gyári alaphelyzetbe történő visszaállítását. A művelet során az összes felhasználói adat és frissítés törlődik, a készülék pedig visszaáll az eredeti gyári verzióra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Használati útmutató menüpont ezt az útmutatót tartalmazza, fejezetekre bontva.

A TELEFON KIKAPCSOLÁSA

A Telefon kikapcsolása menüpont kiválasztásával tudja a készüléket kikapcsolni. A kikapcsolási szándékot meg kell erősíteni.

ELMULASZTOTT ÉRTEŚÍTÉSEK, ÉS INFORMÁCIÓK A TELEFON ÁLLAPOTÁRÓL

A telefon állapotára vonatkozó információk megjelenítéséhez, nyomja le a bal akciógombot. Ez a funkció a telefon használata közben bármikor elérhető. A lista az alábbi információkat tartalmazza:

- Értésítések: Az elmulasztott értesítések felsorolásához válassza ezt a menüpontot!

- Aktuális idő és dátum: A Naptár alkalmazást megnyitásához válassza ezt a menüpontot!
- Wi-Fi állapot: A Wi-Fi beállítások megnyitásához válassza ezt a menüpontot!
- Hálózati állapot: A mobiladat be- vagy kikapcsolásához megnyitásához válassza ezt a menüpontot!
- Akkumulátor töltöttségi szint.
- Bluetooth állapot: A Bluetooth beállítások megnyitásához válassza ezt a menüpontot!

KEDVENC ALKALMAZÁSOK

A kedvenc alkalmazások gyors eléréséhez, nyomja le az oldalsó akciógombot! Ez megnyitja a kedvenc alkalmazásként már korábban hozzáadott alkalmazások személyre szabható listáját. Egy alkalmazásnak a kedvencekhez való hozzáadásához, válassza a Kedvenc alkalmazás hozzáadása menüpontot! A kedvencek további beállításaihoz, mint például a listán belüli sorrendjük módosításához, menjen a Beállítások menübe!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

ADATCSERE

GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8

FDD-LTE (4G):

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B7

1

TDD-LTE (4G): B38/B40/B41

VoLTE

Bluetooth: 4.2

Wi-Fi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)

GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou

FM rádió

NFC

A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI

Méreték: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm

Súly: 100 g (telefon), 49 g (akkumulátor)

Kijelző: 2.83" (480 x 640)

Memória (RAM): 2 GB

Belső tárhely: 16 GB

Memória bővíthetőség: micro SD memóriakártya max. 128 GB (FAT32)

Kamera: 13 MP

SIM-kártyák: 2 mikro SIM-kártyahely

Akkumulátor: 3000 mAh

Hangszóró: 1.5 W

Mikrofonok: Kettő mikrofon, zajszűrővel

3.5 sztereó audio jack

USB Type-C

Gombok: SOS, Hangerő, Oldalsó akciógomb

LED visszajelző

Kamera LED vaku

LED zseblámpa

SZENZOROK

Magnetométer

Barométer

Gyorsulásérzékelő

Gyroscope

Közelség-érzékelő

TANÚSÍTVÁNYOK

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYES HASZNÁLAT

- Ne szerelje szét a telefont. A telefon eltávolítható részegységei a hátlapi fedél és az akkumulátor. Az akkumulátorhoz való hozzáféréshez nem szükségesek eszközök. A telefon szétszerelésével a garancia elvesz.
- Csak rendeltetésszerűen, a felhasználói útmutatónak megfelelően használja a telefont. A gyártó nem felelős bármiféle, a telefonban vagy a környezetben felmerülő kárért a nem megfelelő használatból eredően.
- Ne használja tovább a sérült telefont. A telefon minden használata előtt ellenőrizze sértetlenségét. A sérült telefon használata sérüléshez vagy további károkhoz vezethet. Kérjük, keresse fel a viszonteladót a garanciális és garancián kívüli javításokhoz.
- Kapcsolja ki a telefont, ha a mobiltelefon használata nem engedélyezett, vagy ahol interferencia vagy veszély léphet fel. Kérjük, tartsa be a korlátozott területek minden utasítását.
- A gyártó nem garantálhatja a telefon helyes működését egyéb forrásból származó kiegészítők használatakor. Ha az eredeti kiegészítőktől eltérőeket szeretne használni, kérjük, először lépjen kapcsolatba az eladóval.
- A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében kérjük, ne hallgasson sokáig magas hangerő-fokozaton. A hangszóró és a telefon fülhallgatója nagyon hangos. Kérjük, fokozottan figyeljen a legnagyobb hangerőszint használatakor, főként akkor, ha telefonja közel van a füléhez.
- Győződjön meg róla, hogy hallja a környezeti zajokat, ha fülhallgatóval utazik. Ez potenciálisan veszélyes helyzetekbe sodorhatja a forgalomban.

- A telefon nem víz- és porálló, tartsa szárazon. Akadályozza meg, hogy bármilyen folyadékkal kapcsolatba kerüljön.
- Ne használja a telefont poros, füstös vagy nedves környezetben, vagy mágneses mezők közelében. A por és nedvesség behatolhat a telefonba, amely károsíthatja azt.
- Tartsa a telefont távol a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől. Ne hagyja a telefont járművekben vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 45°C-ot (113°F).
- Ne használja a telefont vezetés, kerékpározás vagy egyéb jármű vezetése közben. Mindig tartsa be a helyi törvényeket a mobilkészülék használatával kapcsolatban.
- Ne helyezze a telefont vagy bármely kiegészítőjét mikrohullámú sütőbe.
- Ne helyezze a telefont bankkártyák vagy egyéb tárolóeszközök közelébe, amelyek mágnescsíkon tárolnak információkat. A telefon hangszórója mágnest tartalmaz, amely törölheti a mágneses médiaeszközök tartalmát.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS

- Próbálja az akkumulátort az optimális teljesítmény érdekében 5°C és 30°C között tárolni (41°F és 86°F). A rövid melegebb vagy hidegebb hőmérsékletnek való kitettség nem károsítja az akkumulátort, de ha ennél tovább teszi ki a telefont a szélsőséges körülményeknek, az csökkenti az akkumulátor élettartamát és kapacitását.
- Kapcsolja ki a telefont és távolítsa el az akkumulátorát, ha a telefont nem használja hosszú ideig. Az akkumulátort javasolt nagyjából 60%-os töltöttségen tárolni. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és fenntartja a maximális kapacitását.
- Ne szerelje szét, vágja el, törje össze, hajlítsa meg, szúrja át vagy okozzon sérülést más módon az akkumulátornak. Az akkumulátor felgyulladhat, ha megsérült. Nem nagyon

valószínű, de lehetséges. Kérjük, ne feledje, hogy az akkumulátor a telefon legveszélyesebb tartozéka.

- Ne próbálja meg megjavítani vagy módosítani az akkumulátort. Ez az akkumulátor sérüléséhez vezethet, amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- Soha ne használjon sérült akkumulátort, töltőt vagy töltőkábelt. Az akkumulátor vagy töltő felgyulladhat vagy elektromos sokkot okozhat.
- Csak az eredeti akkumulátort használja, és csak a telefonnak megfelelő eredeti akkumulátort használja a telefonhoz. Az akkumulátor kifejezetten ehhez az eszközhöz készült. Az egyéb akkumulátorok nem illeszkedhetnek megfelelően vagy más tulajdonságokkal rendelkezhetnek, így károsíthatják eszközét.
- Minden akkumulátor korlátozott élettartamú, és néhány száz töltési ciklus után a kapacitásuk lecsökkenhet.
- Az adapter csak beltéri használatra alkalmas.
- Az adapter lecsatlakoztatásakor az adaptert húzza, soha ne a kábelt.
- Az adaptert húzza ki a konnektorból, ha épp nincs használatban.
- Soha ne kezelje az adaptert nedves kézzel.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Mindig vigye vissza a használt elektronikai termékeit, akkumulátorait és csomagolóanyagait dedikált gyűjtőpontra. Ne dobja ki a termékeket rendszerezetlen lakossági hulladék között. Ha nem biztos benne, hogy hogyan váljon meg a telefontól, kiegészítőitől vagy csomagolásától, kérjük, keresse fel az eladót.

KISGYERMEKEK ÉS ÁLLATOK

A telefont és kiegészítőit tartsa távol kisgyermektől és állatoktól. A telefonja kis alkatrészeket tartalmaz (vagy kiegészítőként tartalmaz), emellett műanyagdarabok és éles

részek is találhatóak benne, amelyek sérülést vagy fulladásveszélyt okozhatnak.

INTERFERENCIA EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKKEL

- A rádióhullámon kommunikáló eszközök, beleértve a vezeték nélküli telefonokat is, befolyásolhatják a nem megfelelően szigetelt egészségügyi eszközök működését. Beszéljen orvosával vagy az egészségügyi eszköz gyártójával, hogy megállapítsa, megfelelően védve van-e az eszköz a külső rádióhullámoktól.
- A lehetséges interferencia elkerülése végett a testbe épített orvosi eszközökkel rendelkezők gyártói legalább 15,3 centiméter (6 inch) távolságot javasolnak a vezeték nélküli eszköz és az egészségügyi eszköz között. Az ilyen eszközzel rendelkező személyeknek javasolt:
 - Mindig legalább 15,3 centiméter (6 inch) távolságra tartani a vezeték nélküli eszközt az orvosi eszköztől.
 - Nem a mellkasi zsebben hordani az eszközt.
 - A vezeték nélküli eszközt az orvosi eszközzel ellentétes oldali fülhöz tartani.
 - A vezeték nélküli eszközt kikapcsolni, ha bármilyen okból azt feltételezzük, interferencia lép fel.
 - A gyártó javaslatait követni a beépített egészségügyi eszközt illetően.
 - Ha bármilyen kérdése van a vezeték nélküli eszköze és a beépített egészségügyi eszköze használatával kapcsolatban, konzultáljon egészségügyi személyzetével.

SAR ÉRTÉK

- A telefon általános háztartási célra tanúsítva használható.
- A legmagasabb SAR érték, amelyet a CE sztenderdnek megfelelően jelentettek a fej mellett tartott teszteléskor 0,623 W/kg (10g), és a testen megfelelően viselve 1,474 W/kg (10g). A minimális távolság a testen viselt működtetéséhez 5mm.

SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK **ELÉRHETŐSÉGE**

A telefon szolgáltatása a jelenlegi formájában érhető el, minden lehetséges hibájával. A gyártó nem állítja, ígéri vagy garantálja a telefon tartalmának pontosságát, megfelelőségét vagy teljességét, kifejezetten elutasítja a hibák és kihagyások miatti felelősségét.

Néhány alkalmazás megfelelő működéséhez internetkapcsolat szükséges.

- Néhány alkalommal a szolgáltatások egy része elérhetetlen lehet szerverleállások vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatások elérhetlensége miatt.
- A telefon által nyújtott adatok nem mindig teljesen pontosak (pl. tartózkodási hely, színelismerés eredménye, időjárás adatok stb.).
- A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen módon harmadik felek által a telefon alkalmazásaiban megjelent tartalmakért.
- A szoftver folyamatosan frissítve van. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa a szoftvert vagy a felhasználói útmutató tartalmát.
- Ha kételye támad, lépjen kapcsolatba az eladóval
- Ha bármilyen kérdése, aggodalma van, vagy olyan helyzet lép fel, amelyben segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel az eladót, akitől a telefont megvásárolta. Felkeresheti továbbá a gyártót telefonon közvetlenül, vagy emailben az info@blindshell.com címen.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ - EU

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel a Matapo a.s. cég kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU irányelvnek

Az EU megfelelőségi irányelvének teljes szövege megtekinthető a következő internetes címen: www.blindshell.com/conformity

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására vonatkozó információk

A terméken és/vagy a hozzá tartozó dokumentumokon található szimbólum azt mutatja, hogy a használt elektronikus alkatrészek (WEEE) nem dobhatók ki az általános háztartási szemétkébe. A megfelelő kezelésért, újrahasznosításért és javításért kérjük, vigye el a terméket a megfelelő gyűjtőhelyre, ahol azt ingyen átveszik. Néhány országban helyi kereskedőknél is leadhatja a terméket, ha azzal egyenértékű új terméket vásárol.

A termék megfelelő kidobásával értékes anyagokat takaríthatunk meg és megakadályozhatjuk a potenciális negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésnek köszönhetően egyéb esetben felléphetnének.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a legközelebbi gyűjtőponttal kapcsolatos további információért.

A nem megfelelő hulladékkezelés akár büntetésekhez is vezethet a helyi törvényeknek megfelelően.

KORLÁTOZÁSOK AZ 5GHZ SÁVBAN

Az eszköz beltéri használatban a következő országokban csupán az 5,15GHz és 5,35GHz frekvenciák között használható:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

FREKVENCIASÁVOK ÉS ENERGIA

Az EU rádióberendezésekről szóló irányelvének (RED) 2014/53/EU a maximális kimeneti energiája az eszköznek a következő:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm

- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

JOGI INFORMÁCIÓK

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A telefon korlátozottan garanciális. A garancia időtartama

- Egyesült Államok, Kanada: tizenkettő (12) hónap;
- Európai Unió, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland: huszonnégy (24) hónap.

Kérjük, ellenőrizze a kereskedőjénél a fenti listában nem felsorolt országokban és régiókban a garancia hosszát.

Az akkumulátor minimális élettartama 12 hónap. Ebben az időszakban csak kevés csökkenés lehetséges a kapacitásában. Ezen periódus után bármilyen kapacitáscsökkenés vagy funkcióvesztés általános avulásnak tekintendő. A limitált garancia az első végfelhasználó vásárlásának napján kezdődik. A limitált garancia az anyagi és megmunkálási hiányosságokat fedezi. Minden egyéb garancia, kimondott vagy hallgatólagos, elutasítva.

Nincs garancia a következő esetekben a megismert hibás működéstől függetlenül:

- A termék és akkumulátor töltöttségének általános avulása használatból eredően.
- Nem megfelelő használatból fakadó kár, nedvességnek, folyadéknak vagy hőforrásnak való kitétség.
- Nem a gyártó által nyújtott kiegészítők vagy csatlakozók használata által okozott kár.

- Túl nagy nyomásból vagy leejtésből fakadó törés vagy az eszköz részleges elromlásából fakadó kár.
- A Biztonsági, szabályozási és jogi információk dokumentumban foglaltak nem betartása.
- Nem eredeti akkumulátor használatából, vagy a BlindShell akkumulátorának más eszközben való használatából eredő kár.
- Nem hitelesített személy által végzett sikertelen javításból eredő kár.

A limitált garancia nem fedezi a hálózati szolgáltatás hibáját, például a mobil- vagy wifi hálózat kimaradását.

Az eszköz szoftvere jelen formájában kerül nyújtásra, minden lehetséges hibájával együtt.

Azt javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról az adatvesztés elkerülése érdekében legalább havonta egyszer. A gyártó nem felelős az adatvesztésért az eszköz meghibásodása, javítása vagy cseréje esetén.

A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGI KORLÁTAI

Az itt leírt garancia teljes mértékben leírja a Matapo kötelezettségeit és a termékkel kapcsolatos kizárólagos jogorvoslati lehetőséget. A Matapo semmilyen esetben sem felel a termék vételárát meghaladó kárért korlátozás nélkül, bármilyen kereskedelmi veszteségért; idő-, pénz-, adat-, hírnév-, lehetőség-, jóakarát-, nyereség-, vagy megtakarítás-vesztésért; vagy véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű károkozásért.

A Matapo hitelesített terjesztői nem vállalnak felelősséget az eszközzel kapcsolatos használat és visszaélések miatt.