

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Hangoskönyvlejátszó használati útmutató

A készülék téglalap alakú, a hangszóró és a napelem a hátsó oldalán található, az elején felül egy kijelző, alatta a gombok helyezkednek el. A fülhallgató bemenet az alján található. A készüléket, ha fényre tesszük (természetes vagy mesterséges), feltöltődik. Kizárólag olyan fülhallgatóval lehet használni, amelynek nincs mikrofon kimenete.

A navigációs gombok a készülék előlapjának alsó részén találhatóak. Összesen 13 van belőlük, egymástól jól elkülönülnek és könnyen kitapinthatók. A bal felső sarokban, távolabb a többiektől található a zseblámpa működtetésére szolgáló gomb, viszont a készülékben nem érhető el a zseblámpa funkció.

A többi 12 gomb hármassorokban egymás alatt helyezkedik el. A felső sorban a bal szélső gombot kissé hosszán nyomva tartva lehet bekapcsolni a készüléket, a középsővel lehet előhozni a sebességállító üzemmódot, a jobb szélsővel pedig át lehet váltani a Micro SD kártyára, de ennek a gombnak a használatára a kölcsönzött művek esetében nincs szükség, mivel a könyvek a beépített memórián találhatóak.

A második sorban bal és jobb oldalon található a könyvek közötti váltásra szolgáló gombok, a bal oldali az előző, a jobb oldali a következő könyvre ugrik.

Középen a hangerő, adott esetben sebességnövelő gomb található.

A harmadik sorban a bal oldali gomb lép az előző fejezetre, vagy az aktuális fejezet elejére, a jobb oldali gomb pedig a végére, középen a hangerőt szabályzó, adott esetben a sebesség csökkentésére szolgáló gomb található.

A negyedik, legalsó sorban lévő gombokkal az éppen lejátszott fejezetben tudunk navigálni. Középen van a szünet gomb, a tőle balra lévő gomb hátra, a jobbra lévő pedig előre teker 20 másodpercet. Ha hosszan nyomjuk bármelyik tekerésre szolgáló gombot, a készülék folyamatosan teker.

A középső gomb hosszabban történő megnyomásával könyvjelzőt tudunk tenni az éppen hallgatott könyvre, ezt hangjelzéssel jelzi a készülék. Ezt követően ki lehet kapcsolni a lejátszót. Visszkapcsolva ott folytatódik a lejátszás, ahol elhelyeztük a könyvjelzőt.

A készülék csak speciális adatkábellel működik, kérjük, a készüléket ne szedje szét!