

A használati útmutatót nem az MVGYOSZ készítette, ezért a pontatlanságokért nem vállal felelősséget. Az útmutatót folyamatosan javítjuk, pontosítjuk.

Utolsó módosítás időpontja: 2023.04.24.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Rivo2

Kérjük, olvassa el az alábbiakat, mielőtt először használja a készüléket. A készülék használatával Ön elfogadja ezt a tartalmat.

A Rivo 2.4.8 egy segédtechnológiai eszköz a látássérült emberek számára az iOS és Android okostelefonok jobb használatához, valamint a függetlenség és életminőség javításához.

Tartalom

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Rivo2	1
A. alapvető.....	4
A1. Megjelenés	4
A2. Orientáció és gombok neve	4
A3. Parancsjelölés.....	5
A4. Az akkumulátor töltése	5
A5. Függőleges tájolás	5
B. Közös	6
B1. Tápellátás, Bluetooth párosítás, billentyűzet üzemmód, hang üzemmód.....	6
B2. Zár, feloldás, állapot	6
B3. Bluetooth kapcsolat, eszközkezelés	7
B4. Média gyorsbillentyűk és médiamód	7
B5. Telefon üzemmód	8
B6. Telefonos gyorsbillentyűk	9
B7. Billentyűzetek beállítása.....	9
B8. A billentyűzetek szinkronizálása szöveg beírásakor	10
B9. Szöveg beírása	10
B10. Szöveg szerkesztése	12
B11. Angol nyelvi beállítások.....	13
B12. Rivo QWERTY.....	14
B13. ABC	14
B14. Rivo szimbólumok	14
C. Apple iOS VoiceOver	15
C1. A VoiceOver beállítása.....	15
C2. A Rivo beállítása a VoiceOverhez	15
C3. Gyors navigáció beállítása az iPhone készülékben.....	15
C4. Navigációs mód a VoiceOverhez	15
D Google Android TalkBack	18
D1. TalkBack beállítása	18
D2. A Rivo beállítása a TalkBackhez	18
D3. Navigációs mód és a TalkBack parancsikonjai	18

E. Google Android hangasszisztens	20
E1. Hangasszisztens beállítása	20
E2. A Rivo beállítása a Voice Assistant számára	20
E3. Navigációs mód és parancsikonok a hangalapú asszisztenshez	20
F. Apple watchOS	21
F1. A Rivo beállítása a watchOS számára	21
F2. Parancsok watchOS-hez.....	22

A. ALAPVETŐ

A1. Megjelenés

- A1.1 A Rivo mérete 94 mm széles, 52 mm magas, 12 mm vastag és 55 g súlyú.
- A1.2 Az előlapon 20 gomb található 4 sorban és 5 oszlopban elrendezve. A középén lévő 5. gombon egy apró dudor található.
- A1.3 A mikrofon a bal elülső oldalon, három függőlegesen elhelyezett apró lyuk mögött található.
- A1.4 A hangszóró elől jobbra egy üreges függőleges sáv mögött található.
- A1.5 Három kis gomb található a felső oldalon; a bal oldali a POWER gomb, a két másik gomb pedig a POWER gomb. a KEYBOARD gomb és az AUDIO gomb balról jobbra.
- A1.6 Az alsó oldalon pántfuratok, egy micro USB-port, egy reset gombfurat és egy fülhallgatófurat található.

A2. Orientáció és gombok neve

- A2.1 A Rivo a beállítástól függően vízszintes vagy függőleges tájolásban is használható.
- A2.2 A vízszintes tájolás az alapértelmezett, és ha a Rivo függőleges tájolásra van beállítva, akkor is visszaáll bekapcsoláskor a vízszintes tájolásra.
- A2.3 Az USB-port vízszintes tájolásban lefelé, függőleges tájolásban pedig jobbra néz.
- A2.4 A kézikönyv végig vízszintes tájolást mutat, a függőleges tájolást külön jelezzük.
- A2.5 Vízszintes tájolásban a Rivo gombjai 4 sorban és 5 oszlopban helyezkednek el.
- A2.6 A legbaloldali oszlopban lévő gombok az L1, L2, L3 és L4 gombok, felülről lefelé.
- A2.7 A legjobb oldali oszlopban lévő gombok az R1, R2, R3 és R4 gombok felülről lefelé.
- A2.8 A középső három oszlopban lévő gombok 1-től 9-ig, *, 0 és #, amelyek úgy vannak elrendezve, mint egy telefonbillentyűzet.
- A2.9 A gombok a felső oldalon balról jobbra a POWER, KEYBOARD és AUDIO gombok.
- A2.10 Az előlapon a mikrofon balra az L2 és L3, a hangszóró pedig jobbra az R2 és R3 gomboknál találhatóak.
- A2.11 A felső oldalon a POWER az L1 felett, a KEYBOARD a 3 felett, az AUDIO pedig az R1 felett van.
- A2.12 Az alsó oldalon az USB-port a 0 alatt, a fülhallgatónyílás pedig a # és az R4 alatt van.
- A2.13 Függőleges tájolásban a Rivo gombjai 5 sorban és 4 oszlopban helyezkednek el.
- A2.14 A gombok a felső sorban a T1, T2, T3 és T4 gombok balról jobbra.
- A2.15 A T4 alatti jobb oldali oszlopban lévő gombok a D1, D2, D3 és D4 gombok felülről lefelé.
- A2.16 A többi gomb 1-től 9-ig, *, 0 és #, amelyek úgy vannak elrendezve, mint egy telefon billentyűzet.
- A2.17 Figyelem! Csak az 5 fizikailag azonos vízszintes és függőleges tájolásban.

- A2.18 Az előlapon a hangszóró a T2 és a T3 felett, a mikrofon pedig a 0 és a # alatt található.
- A2.19 A bal oldalon az AUDIO a T1 mellett, a KEYBOARD az 1 mellett, a POWER pedig a * mellett található.
- A2.20 A jobb oldalon a fülhallgatónyílás a T4 és a D1 mellett, az USB-port pedig a D2 mellett található.

A3. Parancsjelölés

- A3.1 Egy gomb megnyomását a rövidség kedvéért a gomb nevével jelöljük. Például az 1 az 1es gomb megnyomását jelenti.
- A3.2 A gombnevek vesszővel elválasztott sorozata a megfelelő gombok egymás utáni megnyomását jelenti. Például az 1, 2 az 1 gomb megnyomását jelenti, amelyet a 2 gomb megnyomása követ.
- A3.3 A gombok neve után álló pluszjel a gombok kombinációját jelöli. Például az L1 + 1 a gombok lenyomva tartását jelenti. n az L1 gombot, majd az 1 gomb megnyomását jelenti.
- A3.4 A gombnév utáni pluszjel és a gombnevek vesszővel elválasztott sorozata a gombok lenyomva tartását jelöli. A plusz jel előtti első gomb lenyomását, a többi gomb egymás utáni, a sorrendben szereplő megnyomását, majd a gombok feloldását. az első gomb megnyomása után. Például az L1 + 1, 2 az L1 gomb lenyomva tartását, majd az 1. gombok megnyomását jelenti. és 2 gombok egymás utáni lenyomását, majd az L1 felengedését jelenti.

A4. Az akkumulátor töltése

- A4.1 A Rivo töltése micro USB kábellel történik. A teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, és a készülék több mint 15 napig használható, ha csak a billentyűzetet használja. A hang vagy a telefon funkció használata lerövidíti ezt az időt.
- A4.2 Amikor a Rivo-t töltéshez csatlakoztatjuk, rezgés hallatszik, és a piros LED bekapcsol, amely ZÖLD színűre változik, illetve rezeg is, amikor teljesen feltöltődik.
- A4.3 Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a POWER, a KEYBOARD és az AUDIO gombokat. A rövid rezgések száma jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét 5 fokozatban, 5 rezgés a teljes töltöttséget és 1 rezgés az alacsony töltöttséget jelzi.
- A4.4 Amikor az akkumulátor szintje az alacsony szint alá csökken, kétszer 10 másodperces időközönként 2 rövid rezgés hallatszik.
- A4.5 Ha az akkumulátor szintje túl alacsony, a Rivo automatikusan kikapcsol.

A5. Függőleges tájolás

- A5.1 A Rivo a beállítástól függően vízszintes vagy függőleges tájolásban is használható.
- A5.2 A vízszintes tájolás az alapértelmezett, és még ha a Rivo függőleges tájolásban van is beállítva, bekapcsoláskor visszaáll a vízszintes tájolásra.
- A5.3 A vízszintes tájolású gombokhoz van rendelve a függőleges tájolású gombok nevei. LÁSD a következő két menüpontban.

- A5.4 Az L1, L2, L3 és L4 gombok a T1, T2, T3 és T4 gombokhoz vannak rendelve.
- A5.5 Az R1, R2, R3 és R4 a D1, D2, D3 és D4 gombokhoz van rendelve.
- A5.6 A többi gombot az azonos nevű gombokra kell leképezni.
- A5.7 A Rivo vízszintes tájolásba állításához nyomja meg az L3 + R3 gombokat.
- A5.8 A Rivo függőleges tájolásba állításához nyomja meg az L3 + R3, R3 gombokat. Függőleges tájolásba állítást egy rezgés jelzi.
- A5.9 Egyes parancsok mindkét orientációban ugyanazokat a fizikai gombokat használják. Ezek a tájolás beállítására szolgáló gombok, média mód beállítása, a telefon gyorsbillentyűk, a Bluetooth párosítás/csatlakozás/készülékszámok és a Rivo beállítások.
- A5.10 Egyes parancsok függőleges tájolásban nem működnek.
- A5.11 A vízszintes tájolásban lévő média gyorsbillentyűparancsok függőleges tájolásban is működnek, ugyanazon gombok használatával.

B. KÖZÖS

B1. Tápellátás, Bluetooth párosítás, billentyűzet üzemmód, hang üzemmód

- B1.1 Ha a POWER gombot addig nyomva tartja, amíg rezeg, a Rivo be- vagy kikapcsol. Egy hosszú rezgés jelzi a bekapcsolást, és kettő rezgés a kikapcsolást.
- B1.2 Kapcsolja be a készülék Bluetooth funkcióját.
- B1.3 A Rivo és egy eszköz párosításához a Rivónak párosítási módban kell lennie. Ha a Rivo korábban még nem volt párosítva, bekapcsoláskor automatikusan párosítási üzemmódba kerül, melyet három rövid rezgés és kék LED villogása jelez. Párosításhoz tartsa lenyomva a KEYBOARD és az AUDIO billentyűket, három rövid rezgésig, hogy a Rivo a párosítási módba kerüljön. Alternatív megoldásként megnyomhatja az L3 + 0, # billentyűkombinációt is.
- B1.4 Egy idő után a képernyőn megjelenik a "Rivo". Válassza ki és duplán koppintson rá a csatlakoztatáshoz.
- B1.5 A Rivo használatához, miközben hangot hall a készülék hangszórójából, nyomja meg a KEYBOARD billentyűt. Ezáltal a Rivo a Keyboard üzemmódba kerül, amit rövid rezgéssel jelez. Ha nincs rezgés, akkor vagy kapcsolja be, vagy oldja fel a zárolást.
- B1.6 A Rivo használatához, miközben hangot hall a Rivo hangszórójából, nyomja meg az AUDIO gombot. Ezzel a Rivo a hang üzemmódba kerül, amit rövid rezgéssel jelez. Ha nincs rezgés, vagy kapcsolja be, vagy oldja fel a zárolást.
- B1.7 A Rivo mindig billentyűzet üzemmódban indul, amikor egy eszközhöz csatlakozik.
- B1.8 Ha a hangszóróból hangot hall, miután a Rivo-t billentyűzet üzemmódba állította, a Rivo automatikusan a Hang üzemmódba került. Ha ez történik, nyomja meg az L3 + L1, 7, 4, 5 gombokat. Ezzel elutasítja a készüléktől érkező audio-kapcsolati kéréseket. Ha törölni szeretné ezt a beállítást, nyomja meg az L3 + L1, 7, 4, 4, 4 gombot.

B2. Zár, feloldás, állapot

- B2.1 Ha a KEYBOARD billentyűzetet két rövid rezgésig lenyomva tartja, a Rivo lekapcsolódik a készülékről és a gombok lezárnak.

- B2.2 Ha a KEYBOARD és a POWER billentyűket egyszerre nyomja meg, rövid rezgésig, a Rivo csatlakozik a készülékhez billentyűzet üzemmódban, és a gombok feloldódnak.
- B2.3 Ha az AUDIO gombot egy rövid rezgésig nyomva tartja, a Rivo átáll az Audio üzemmódba, és a gombok zárolódnak.
- B2.4 Ha az AUDIO és a POWER gombokat egyszerre nyomja le rövid rezgésig, akkor a Rivo átáll az Audio módba, a gombok feloldódnak.
- B2.5 Ha egyszerre nyomja meg a KEYBOARD és az AUDIO gombokat, a Rivo feloldódik és telefon üzemmódba kerül.

B3. Bluetooth kapcsolat, eszközkezelés

- B3.1 A Rivo bekapcsolásakor automatikusan megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.
- B3.2 Az aktuális eszköz n eszközként történő elmentéséhez nyomja meg az L3 + 0, n, R3 billentyűkombinációt, ahol az n 1 és 6 között lehet. Például: L3 + 0, 1, R3 az aktuális eszközt 1-es eszközként menti el.
- B3.3 A Rivo rendszerben nincsenek duplikált eszközök. Azaz, ha egy már elmentett eszközt ismét elment egy másik eszközként, az eszköz ugyanazon eszközként kerül elmentésre.
- B3.4 A Rivo-ban elmentett eszköz eltávolításához nyomja meg az L3 + 0, n, R1 billentyűkombinációt. Például az L3 + 0, 1, R1 billentyűkombinációval eltávolítja az 1-es eszközt.
- B3.5 A kapcsolat megszakításához vagy az aktuális, folyamatban lévő kapcsolatkerés törléséhez nyomja meg az L3 + 0, * billentyűt.
- B3.6 Az eszközhöz való csatlakozáshoz nyomja meg az L3 + 0, n billentyűt. Például az L3 + 0, 1 a Rivo-t az 1. eszközhöz kapcsolja.
- B3.7 Az utolsó eszközhöz való újbóli csatlakozáshoz nyomja meg az L3 + 0, 0 gombot. A 0. eszközt mindig utolsó eszközként kezeli a Rivo.
- B3.8 A Rivo párosítási üzemmódba helyezéséhez tartsa lenyomva a KEYBOARD és az AUDIO billentyűket együtt, egy rezgés és kék led villogása jelzi, ha megtörtént a párosítás. Alternatív megoldásként megnyomhatja az L3 + 0, # billentyűkombinációt.
- B3.9 A Rivo beállításainak bármilyen módosítása automatikusan elmentésre kerül a készülék csatlakozási adataival együtt.

B4. Média gyorsbillentyűk és médiamód

- B4.1 A zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a * + 5 gombot.
- B4.2 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a * + 2, vagy a * + 8 gombot.
- B4.3 Miközben egy fülhallgató be van dugva, nyomja meg a * + #, vagy a * + 0 gombot. Ez csak a fülhallgatóra lesz hatással. a készülék hangereje nem változik.
- B4.4 A hang elnémításához nyomja meg a * + 9 gombot.
- B4.5 Az előző vagy a következő zeneszámra való ugráshoz nyomja meg a * + 4, vagy * + 6 gombot.
- B4.6 A zeneszám visszatekeréséhez vagy gyors előretekeréséhez tartsa lenyomva a * + 4, vagy * + 6 billentyűt.

- B4.7 A Rivo médiamódba állításához nyomja meg az L3 + * gombot. Média üzemmódban nem kell lenyomva tartania a * billentyűt a fenti médiakombinációknál.

B5. Telefon üzemmód

- B5.1 A Rivo telefon üzemmódba állításához nyomja meg a KEYBOARD és az AUDIO gombot együtt. A telefon üzemmódban a Rivo csak a telefonon keresztül működik.
- B5.2 Az első bejövő hívás fogadásához nyomja meg a T1 gombot.
- B5.3 A második bejövő hívás fogadásához nyomja meg a T1 gombot.
- B5.4 Az első és a második hívás közötti váltáshoz nyomja meg a T1 gombot.
- B5.5 Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a T4 gombot.
- B5.6 Az első hívás befejezéséhez és a második bejövő hívás fogadásához nyomja meg a T4 gombot.
- B5.7 Az első bejövő hívás elutasításához nyomja meg a T4 gombot.
- B5.8 A második bejövő hívás elutasításához nyomja meg a D4 + T4 billentyűkombinációt.
- B5.9 A DTMF érintéshangok tárcsázásához hívás közben nyomja meg a megfelelő számgombokat.
- B5.10 A hívandó telefonszám megadásához nyomja meg a megfelelő számgombokat. A telefonszám maximális hossza n szám maximális hossza 20 számjegy.
- B5.11 Az utoljára beírt számjegy egyenként történő törléséhez nyomja meg a T4 gombot.
- B5.12 A beírt egész szám törléséhez tartsa lenyomva a T4 gombot.
- B5.13 Egy telefonszám hívásához írja be a telefonszámot, és nyomja meg a T1 gombot.
- B5.14 Az utolsó kimenő hívás újbóli indításához nyomja meg a T1 gombot.
- B5.15 A kihangosító kapcsolásához nyomja meg a T2 gombot. A kihangosító bekapcsolásakor rezgés hallatszik.
- B5.16 Hívás közben a mikrofon elnémításához nyomja meg a T3 gombot. A mikrofon elnémítását egy rezgés jelzi.
- B5.17 A Rivo és az okostelefon közötti hangátvitelhez telefonhívás közben nyomja meg a D3 + 0 gombot. Bejövő hívás közben a készülék fogadja a hívást, és automatikusan átkapcsolja a hangcsatornát a Rivo és az okostelefon között. Ebben az esetben a Rivo az okostelefonon vagy az okostelefonhoz csatlakoztatott Bluetooth fülhallgatón keresztül beszélgetés közben tárcsázhatja a DTMF-érintéshangokat.
- B5.18 A hívással kapcsolatos hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez telefon üzemmódban nyomja meg a D1 vagy a D2 gombot. Szabályozhatja a hívás, a csengőhang, a visszahívó hang és a fülhallgató hangerejét.
- B5.19 A Rivo rezgés és csengőhang lejátszásának beállításához telefonhíváskor nyomja meg a D3 + D4 gombokat.
- B5.20 A Rivo beállításához, hogy telefonhíváskor csengőhangot játsszon le, nyomja meg a D3 + D4, D4 gombot.
- B5.21 A csengőhang vagy rezgés elnémításához nyomja meg a D3 + 4, vagy a D3 + 6 gombot.
- B5.22 Az okostelefon képernyőolvasóval történő használatához telefonhívás közben nyomja meg az AUDIO gombot, hogy a Rivo Audio módban maradjon.

B5.23 A fülhallgató mikrofon és a Rivo mikrofon közötti váltáshoz nyomja meg a D3 + # gombot. Rezgés jelzi, amikor a Rivo mikrofon van kiválasztva.

B6. Telefonos gyorsbillentyűk

- B6.1 A telefon gyorsbillentyűk az aktuális üzemmódtól és tájolástól függetlenül ugyanazokat a *-gal kombinált gombokat használják.
- B6.2 Az első bejövő hívás fogadásához nyomja meg a * + R1 billentyűkombinációt. Ez akkor is működik, ha a gombok zárolva vannak, a zárolás állapota megmarad.
- B6.3 A második bejövő hívás fogadásához nyomja meg a * + R1 gombokat.
- B6.4 Az első és a második hívás közötti váltáshoz nyomja meg a * + R1 gombot.
- B6.5 Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a * + R4 gombot. Ez akkor is működik, ha a gombok zárolva vannak, a zárolási állapot megmarad.
- B6.6 Az első hívás befejezéséhez és a második bejövő hívás fogadásához nyomja meg a * + R4 gombot. Ez akkor is működik, ha a gombok zárolva vannak, a zárolási állapot megmarad.
- B6.7 Az első bejövő hívás elutasításához nyomja meg a * + R4 gombot. Ez akkor is működik, ha a gombok zárolva vannak, a zárolási állapot megmarad.
- B6.8 A kihangosító kapcsolásához nyomja meg a * + R2 billentyűkombinációt. A kihangosító bekapcsolásakor rezgés hallatszik.
- B6.9 A mikrofon elnémításához hívás közben nyomja meg a * + R3 billentyűkombinációt. Amikor a mikrofon elnémul, rezgés hallatszik.
- B6.10 A Rivo és az okostelefon közötti hangátvitelhez telefonhívás közben nyomja meg a * + L2 gombot. Bejövő hívás közben a készülék fogadja a hívást, és automatikusan átkapcsolja a hangot a Rivo és az okostelefon között. Ebben az esetben a Rivo használható a DTMF-érintéshangok tárcsázására, miközben az okostelefonon vagy az okostelefonhoz csatlakoztatott Bluetooth fülhallgatón keresztül beszél.
- B6.11 A hívással kapcsolatos hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a * + #, vagy a * + 0 gombokat. A hívás, a csengetés, a csengés hangerejét hangot, a csengőhangot és a fülhallgatót szabályozhatja.
- B6.12 A Rivo rezgés és csengőhang lejátszásának beállításához telefonhíváskor nyomja meg a * + L4 billentyűkombinációt.
- B6.13 A Rivo beállításához, hogy telefonhíváskor csengőhangot játsszon le, nyomja meg a * + L4, L4 gombot.
- B6.14 A csengőhang vagy a rezgés elnémításához nyomja meg a * + 2, vagy a * + 8 gombot.

B7. Billentyűzetek beállítása

- B7.1 A Rivo rendszerben legfeljebb két nyelv állítható be; egy kötelező nyelv az L3-on és egy választható nyelv az L4-en.
- B7.2 Az iPhone-ban a Rivo megfelelő billentyűzeteket igényel a Beállítások / Általános / Billentyűzet / Billentyűzetek menüpontban.
- B7.3 Androidban az alapértelmezett billentyűzetet a Google billentyűzetre, a Gboardra kell módosítani. Keresse meg és telepítse a "G board - Google Keyboard" alkalmazást a Google Play Áruházban, és lépjen a Beállítások / Általános kezelés / Nyelv és bevitel menüpontba. Ezután állítsa aktívvá a

- Gboardot a Képernyőbillentyűzet / Billentyűzetek kezelése menüpontban, és állítsa be a Gboardot alapértelmezett billentyűzetnek.
- B7.4 Az L3 szinten a kötelező nyelv bármely nyelv lehet. A gyári alapbeállítás angol.
- B7.5 A nyelv beállításához az L3-on nyomja meg az L3 + L1, 6 billentyűkombinációt, majd nyomja meg a nyelvkódot. Pl. az angol nyelvkódja: 1 9.
- B7.6 A Rivo L3 nyelvi gépelési módba állításához nyomja meg az L3 gombot.
- B7.7 Az L4-nél a választható nyelv bármilyen nyelv lehet. A gyári beállítás: nincs.
- B7.8 Az L4-nél egy nyelv beállításához nyomja meg az L3 + L1, L4, 6 gombot, majd nyomja meg a nyelvkódot.
- B7.9 Az L4-nél lévő nyelv kiiktatásához nyomja meg az L3 + L1, L4, 6, R1 gombokat.
- B7.10 Ha a Rivo-t az L4 nyelvi gépelési módra szeretné állítani, amikor egy nyelv az L4 nyelvre van beállítva, nyomja meg az L4 gombot. Vegye figyelembe, hogy ha egy nyelv nincs beállítva az L4-nél, a Rivo az L4 megnyomásakor számgépelési üzemmódba kerül. Egyébként a Rivo az L4 + R4 megnyomásával állítható számgépelési üzemmódba.
- B7.11 Ez a kézikönyv a betűk gépelésének általános részleteit írja le, az angol nyelvre összpontosítva.
- B7.12 A Rivo jelenleg ezeket a nyelveket támogatja hivatalosan az iOS számára: Arab, belga, angol, brit, bolgár, angol, cseh, dán, finn, flamand, francia, görög, görög, héber, holland, izlandi, japán, koreai, német, olasz, japán, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, spanyol, svéd, svájci, szerb, szerb, katalán, török, ukrán.
- B7.13 A Rivo jelenleg hivatalosan támogatja ezeket a nyelveket az Androidhoz: Angol, koreai.

B8. A billentyűzetek szinkronizálása szöveg beírásakor

- B8.1 Szöveg beírásakor győződjön meg arról, hogy a telefon aktuális nyelve megegyezik a Rivo aktuális nyelvével.
- B8.2 Az okostelefonon a billentyűzetbejegyzések közötti váltás az L3 vagy az L4 gombok ismételt megnyomásával történhet. Ez azt jelenti, hogy ha a Rivo-t az L3 vagy az L4 billentyűvel egy nyelvi gépelési módba állítja, de a begépelte betűk nem az elvártaknak megfelelően jelennek meg, váltson át az okostelefon billentyűzetét az aktuális Rivo nyelvre, az L3 vagy L4 ismételt megnyomásával, amíg ki nem választja a Rivo billentyűzetet az okostelefonon.
- B8.3 Az L3 vagy L4 ismételt megnyomásával történő billentyűzetváltás alapértelmezett viselkedése kikapcsolható. A keyboard váltás beállításának megváltoztatásához tartsa lenyomva az L3 billentyűt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva rezgésig az L4 billentyűt. Egy rezgés jelzi, amikor a billentyűzetváltás engedélyezve van, és kettő, amikor ki van kapcsolva.
- B8.4 Ha a billentyűzet beállítás ki van kapcsolva, a billentyűzet nem kapcsol át, ha az L3 vagy L4 gombot többször megnyomja.

B9. Szöveg beírása

- B9.1 Az iPhone szövegmezőbe való beíráshoz először aktiválni kell azt. Az aktiváláshoz jelölje ki a szövegmezőt, majd 5. Vegye figyelembe, hogy a gyorsnavigáció átmenetileg kikapcsol, de automatikusan újra bekapcsol, amikor a VoiceOver fókusz kikerül a szövegmezőből.

- B9.2 Az iPhone szövegmező aktiválása helyett a gyorsnavigációt manuálisan is kikapcsolhatja az R1 + 1 billentyűkombinációval. Ügyeljen arra, hogy a gyorsnavigációt az R1 + 1 billentyűkombináció befejezésekor ismét kapcsolja be.
- B9.3 Az egyes nyelvek betűi a számgombokhoz a megfelelő nyelvi szakaszban leírtak szerint vannak hozzárendelve.
- B9.4 Az ékezetes betűket az R2 + X gombokkal kell begépelni.
- B9.5 A Rivo QWERTY az alapértelmezett elrendezés a betűk beírásakor, amelyet az L3 + L1, 4, 1 billentyűkombinációval állíthatunk be.
- B9.6 Az ABC az L3 + L1, 4, 2 gomb megnyomásával állítható be.
- B9.7 A Rivo QWERTY a betűk beírásának hatékonysága és a következetesség érdekében erősen ajánlott.
- B9.8 A nagybetűk beírásához állítsa a Rivo-t mondat- vagy nagybetűzár módba. A mondat üzemmódban csak az első betű lesz nagybetűs, míg a nagybetűzár módban az összes egymást követő betű nagybetűs lesz.
- B9.9 Ha a Rivo-t az L3 nyelv kisbetűs gépelési módjára szeretné állítani, nyomja meg az L3 gombot.
- B9.10 A Rivo beállításához az L3 nyelvnél beállított nyelv mondatírási módjára állítsa a Rivo-t, nyomja meg az R1 + L3 billentyűkombinációt.
- B9.11 Az L3 nyelvnél beállított nyelv nagybetűs írásmódjának beállításához nyomja meg az R1 + L3, L3 billentyűkombinációt.
- B9.12 Ha a Rivo-t az L4 nyelv kisbetűs gépelési módjára szeretné állítani, ha egy nyelv L4-re van beállítva, nyomja meg az L4 gombot.
- B9.13 Ha a Rivo-t az L4-re beállított nyelv mondatírási módjára szeretné állítani, nyomja meg az R1 + L4 billentyűkombinációt.
- B9.14 A Rivo beállításához az L4-re beállított nyelv nagybetűs írásmódjához nyomja meg az R1 + L4, L4 billentyűkombinációt.
- B9.15 Vegye figyelembe, hogy egyes L4-re beállított nyelvek nem különböztetik meg a kis- és nagybetűket.
- B9.16 Egy betű beírásához egy olyan gombra, amelyhez több betű van hozzárendelve, nyomja meg a gombot többször, amíg a megfelelő betűjelet meg nem jeleníti.
- B9.17 Ha egy betű beírása után közvetlenül egy másik betűt szeretne beírni ugyanarra a gombra, nyomja meg az L2 vagy az R2 billentyűt. Például a www beírásához , nyomja meg az 1, 1, R2, R2, R2, 1, 1, 1 gombot.
- B9.18 A tabulátor karakter beírásához vagy a következő szövegmezőre való ugráshoz nyomja meg az L1 billentyűt.
- B9.19 Az előző szövegmezőre történő ugráshoz, nyomja meg az R4 + L1, L1 billentyűkombinációt.
- B9.20 Egy betű visszafelé történő törléséhez nyomja meg az R1 billentyűt.
- B9.21 Enter beírásához nyomja meg az R3 billentyűt, és az enter beírásához bekapcsolt opciós módosítóval nyomja meg az R4 + R3 billentyűkombinációt. Alkalmazásoktól függően, ezek közül az egyik egy új sort indít, míg a másik egy eseményt, például egy üzenet küldését váltja ki.
- B9.22 A szóköz beírásához nyomja meg a # billentyűt.
- B9.23 A szimbólumok beírása a szimbólum üzemmódban történik, ahol a szimbólumok elrendezése a B14 szakaszban leírtak szerint történik.
- B9.24 A Rivo szimbólum üzemmódba állításához bármely szöveges üzemmódban nyomja meg a * billentyűt. Ezután írjon be egy szimbólumot ugyanúgy, mint egy betűt, többszöri megnyomással.

- B9.25 Egy szimbólum beírása után a Rivo automatikusan visszatér az előző szöveges üzemmódba.
- B9.26 A 0-nál lévő pont és a #-nél lévő számjel az egyetlen szimbólum a gomboknál, így a gomb megnyomása után a Rivo visszatér az előző gépelési módba.
- B9.27 A többi gomb azonban egynél több szimbólummal rendelkezik.
- B9.28 Vegye figyelembe, hogy a *-hez rendelt szimbólumok a * megnyomása után az L2 vagy az R2 gombokkal is begépelhetők.
- B9.29 Ha a * megnyomása után nem akar azonnal beírni egy szimbólumot, nyomja meg az R1 gombot az ideiglenes szimbólum beírasi mód megszüntetéséhez, és térjen vissza az előző szövegbeviteli módba.
- B9.30 Ha egy szimbólum beírása után azonnal betűt szeretne beírni ugyanazon a gombon, nyomja meg az L2 vagy az R2 gombot. Például a @ beírásához nyomja meg a *, 6, L2. gombokat.
- B9.31 Az aktuális nyelvtől függően további szimbólumok is előfordulhatnak.
- B9.32 A számok beírása számmódban vagy számbillentyűkkel történik.
- B9.33 Ha a Rivo-t számmódba kívánja állítani, ha az L4-nél nincs nyelv beállítva, nyomja meg az L4 gombot.
- B9.34 Ha a Rivo-t szám üzemmódba kívánja állítani, amikor az L4-nél egy nyelv van beállítva, nyomja meg az L4 + R4 billentyűkombinációt.
- B9.35 A számok beírása számbillentyűkkel is történhet bármely üzemmódban anélkül, hogy számmódra váltana, ha lenyomva tartja az L4-et, majd megnyomja a számgombokat.
- B9.36 A backspace az L4 + R1 billentyűkombinációval is beírható bármely üzemmódban, az enter pedig az L4 + R3 billentyűkombinációval.
- B9.37 Két szimbólum, a * és a # is beírható az L4 + *, illetve az L4 + # billentyűkombinációval.
- B9.38 A képernyőn megjelenő billentyűzet manuális megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomja meg az L4 + R4, R4 billentyűkombinációt.

B10. Szöveg szerkesztése

- B10.1 Az iPhone szövegmezőben történő szerkesztéshez először aktiválni kell a mezőt. Az aktiváláshoz jelölje ki a szövegmezőt, majd nyomja meg az 5-ös gombot. Vegye figyelembe, hogy a gyorsnavigáció átmenetileg kikapcsol, de automatikusan újra bekapcsolódik, amikor a VoiceOver fókusz kikerül a szövegmezőből. Ezután állítsa a Rivo-t a szövegszerkesztéshez szükséges gépelési módba.
- B10.2 Az iPhone szövegmező aktiválása helyett a gyorsnavigációt manuálisan is kikapcsolhatja az R1 + 1 billentyűkombinációval. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a gyorsnavigációt a befejezés után az R1 + 1 segítségével ismét kapcsolja be.
- B10.3 Ne feledje, hogy a szöveg szerkesztése csak akkor lehetséges, ha a Rivo szöveggépelési módban van. És a gyorsnavigációt ki kell kapcsolni az iPhone-ban.
- B10.4 Az összes szerkesztési parancs az R4 + X billentyűkombinációval rövidíthető.
- B10.5 A kurzor betűnkénti mozgatásához nyomja meg az R4 + 4 vagy az R4 + 6 billentyűkombinációt.
- B10.6 A kurzor szóról szóra történő mozgatásához nyomja meg az R4 + L2, vagy az R4 + R2 billentyűt.

- B10.7 A kurzornak a képernyő aktuális sorának elejére vagy végére történő mozgatásához nyomja meg az R4 + 1 vagy az R4 + 7 billentyűt.
- B10.8 A kurzor soronkénti mozgatásához nyomja meg az R4 + 2, vagy az R4 + 8 billentyűt.
- B10.9 Egy betű előre törléséhez nyomja meg az R4 + R1 billentyűkombinációt.
- B10.10 Egy szövegrészlet kijelöléséhez először mozgassa a kurzort a kezdő pozícióba. Tartsa lenyomva az R4-et, nyomja meg az 5 gombot a kijelölés megkezdéséhez. egy szövegblokk kiválasztásához, mozgassa a kurzort a szövegblokk ellentétes végének jelölésére, majd engedje fel az R4-et.
- B10.11 Az aktuális szövegmezőben lévő teljes szöveg kijelöléséhez nyomja meg az R4 + 9 billentyűkombinációt.
- B10.12 A kijelölt szövegrész kivágásához vagy a vágólapra másolásához nyomja meg az R4 + * vagy az R4 + 0 billentyűkombinációt.
- B10.13 A szövegrészlet beillesztéséhez a vágólapról nyomja meg az R4 + # billentyűkombinációt.
- B10.14 Egy bővítménycsoportban több szerkesztési gyorsparancs van, amelyeket az R4 lenyomva tartásával lehet beállítani, és majd az L1 megnyomásával az R4 elengedése nélkül. Vagyis ezek a szerkesztési bővítményparancsok az R4 + L1, X formájúak.
- B10.15 A kurzornak az aktuális szövegmező tetejére történő mozgatásához nyomja meg az R4 + L1, 3 billentyűkombinációt.
- B10.16 A kurzornak az aktuális szövegmező aljára történő mozgatásához nyomja meg az R4 + L1, 9 billentyűkombinációt.
- B10.17 Egy betű visszafelé történő törléséhez nyomja meg az R4 + L1, 4 billentyűt.
- B10.18 Egy betű előre törléséhez nyomja meg az R4 + L1, 6 billentyűkombinációt.
- B10.19 Egy szó visszafelé történő törléséhez nyomja meg az R4 + L1, L2 billentyűkombinációt.
- B10.20 Egy szó előre törléséhez nyomja meg az R4 + L1, R2 billentyűkombinációt.
- B10.21 Az összes betű törléséhez a képernyőn az aktuális sor elejéig nyomja meg az R4 + L1, 1 billentyűt.
- B10.22 A képernyőn lévő aktuális sor végéig tartó összes betű törléséhez nyomja meg az R4 + L1, 7 billentyűt.
- B10.23 A képernyő aktuális sorában lévő összes betű törléséhez nyomja meg az R4 + L1, 5 billentyűkombinációt.
- B10.24 A visszavonáshoz nyomja meg az R4 + L1, * billentyűkombinációt.
- B10.25 B10.25. Újraindításhoz nyomja meg az R4 + L1, # billentyűkombinációt.

B11. Angol nyelvi beállítások

- B11.1 Az angol nyelv alapértelmezés szerint L3-ra van beállítva. A nyelvkód (EN) 1 9, és az L 3 nyelvre való visszaállításhoz nyomja meg az L3 + L1, 6, 1, 9 billentyűkombinációt.
- B11.2 A Rivo QWERTY az alapértelmezett elrendezés az ábécé betűinek beírásakor, amely az L3 + L1, 4, 1 gomb megnyomásával állítható be.
- B11.3 Az ABC az L3 + L1, 4, 2 gomb megnyomásával állítható be.
- B11.4 Erősítse meg az iPhone-ban, hogy van-e angol billentyűzet a Beállítások / Általános / Billentyűzet / Billentyűzetek menüpontban.
- B11.5 Erősítse meg az iPhone-ban, hogy a megfelelő hardvertípus, például Automatikus, amerikai, ausztrál vagy kanadai angol van kiválasztva az angol

billentyűzethez a Beállítások / Általános / Billentyűzet / Hardveres billentyűzet menüpontban.

B12. Rivo QWERTY

Az egyes számgombokhoz ábécé betűk vannak rendelve az alábbiak szerint:

- 1: e, w, q
- 2: t, u, y
- 3: o, p
- 4: a, d, z
- 5: r, f, v
- 6: i, l, j
- 7: s, c, x
- 8: h, g, b
- 9: n, m, k

B13. ABC

Az ábécé betűi a következőképpen vannak hozzárendelve az egyes számgombokhoz:

- 2: a, b, c
- 3: d, e, f
- 4: g, h, i
- 5: j, k, l
- 6: m, n, o
- 7: p, q, r, s
- 8: t, u, v
- 9: w, x, y, z

B14. Rivo szimbólumok

A szokásos billentyűzetszimbólumok minden számgombhoz a következők szerint vannak hozzárendelve:

- 1: felkiáltójel, perjel, fordított perjel
- 2: kérdőjel, tilde, sír
- 3: mínusz, plusz, függőleges sáv
- 4: egyetlen idézőjel, kisebb, mint jel, nyitó zárójel
- 5: dupla idézőjel, egyenlő, aláhúzás
- 6: jelnél, nyitó zárójel, nyitó kapcsos zárójel
- 7: pontosvessző, nagyobb, mint jel, záró zárójel
- 8: kettőspont, és és dollár
- 9: vessző, záró zárójel, záró kapcsos zárójel *: csillag, százalékjel, cirkumflex
- 0: pont #: számjel

C. APPLE IOS VOICEOVER

C1. A VoiceOver beállítása

- C1.1 Kapcsolja be az iPhone VoiceOver-t a Beállítások / kiegészítő lehetőségek/VoiceOver menüpontban.
- C1.2 Ha Be van állítva a főgomb billentyűparancsnál a VoiceOver, akkor be- vagy kikapcsolható egyszerűen az iPhone home gombjának háromszoros gyors megnyomásával, vagy az oldalsó gombra való háromszori kattintással.

C2. A Rivo beállítása a VoiceOverhez

- C2.1 A Rivo alapértelmezés szerint VoiceOver módra van beállítva, és megtartja az utoljára beállított módot.
- C2.2 A Rivo VoiceOver módba állításához nyomja meg az L3 + L1, 3, 4, 6 billentyűkombinációt.
- C2.3 Ha egy elmentett készülékhez csatlakozik, a Rivo automatikusan a készülék utoljára beállított üzemmódjára áll be.

C3. Gyors navigáció beállítása az iPhone készülékben

- C3.1 A Rivo megfelelő működéséhez be kell kapcsolni az iPhone gyors navigációs beállítását. Ha ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy egyes parancsok nem működnek.
- C3.2 A gyorsnavigációs beállítás bekapcsolásához nyomja meg az R1 + 1 billentyűkombinációt.
- C3.3 Amikor egy szövegmezőt az 5 megnyomásával aktivál, hogy elkezdjen beírni egy szöveget, az iPhone kikapcsolja a gyorsnavigációt, de amikor kimozdul a szövegmezőből, az iPhone automatikusan újra bekapcsolja azt.

C4. Navigációs mód a VoiceOverhez

- C4.1 A Rivo navigációs üzemmódba állításához nyomja meg az R4 gombot. Ez az alapértelmezett üzemmód, amikor a Rivo be van kapcsolva.
- C4.2 Az előző vagy a következő elem kiválasztásához a képernyőn nyomja meg a 4 vagy a 6 gombot.
- C4.3 A képernyőn az előző vagy a következő elem automatikus ismétléssel történő kiválasztásához tartsa lenyomva a 4 vagy a 6 gombot.
- C4.4 Az előző vagy a következő 5. elemre való ugráshoz nyomja meg az L1 + 4 vagy az L1 + 6 billentyűkombinációt.
- C4.5 Az előző vagy a következő tároló kiválasztásához nyomja meg az L1 + 2, vagy az L1 + 8 gombot.
- C4.6 A képernyőn lévő első vagy utolsó elem kiválasztásához nyomja meg az 1 vagy 7 gombot.
- C4.7 Az oldal felfelé vagy lefelé görgetéséhez nyomja meg a 3 vagy 9 billentyűt.
- C4.8 Az oldal balra vagy jobbra görgetéséhez nyomja meg az L2 vagy R2 gombot.
- C4.9 Az aktuális elem aktiválásához nyomja meg az 5-ös gombot.
- C4.10 Az aktuális elem ugrásához nyomja meg az L1 + 5 billentyűkombinációt.
- C4.11 Az iPhone home gomb megnyomásához nyomja meg a 0 gombot.

- C4.12 A Siri aktiválásához nyomja meg az R1 + 3 billentyűkombinációt. A Siri egy hangjelzéssel aktiválódik. Ha az iPhone rendelkezik home gombbal, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot, ha nem, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva az L1 + R4 gombot.
- C4.13 A Siri kikapcsolásához nyomja meg röviden a 0 gombot.
- C4.14 A fülhallgató mikrofonja és a Rivo mikrofonja közötti váltáshoz a Siri használata miatt nyomja meg a * + L3 billentyűkombinációt. Rezgés hallatszik, amikor a Rivo mikrofon van kiválasztva.
- C4.15 Az alkalmazásváltó megnyitásához nyomja meg kétszer gyorsan a 0 gombot.
- C4.16 Egy alkalmazás bezárásához az alkalmazásváltóból válassza ki a bezárandó alkalmazást, majd nyomja meg a 9 gombot.
- C4.17 Az alkalmazásváltó bezárásához nyomja meg a 0 gombot. Az iPhone visszatér az előző alkalmazáshoz, ha az még nem volt bezárva; ellenkező esetben egyébként az iPhone visszatér a kezdőképernyőre.
- C4.18 A VoiceOver elindításához vagy leállításához nyomja meg háromszor gyorsan a 0 gombot, ha az iPhone-nak van home gombja. Ha az iPhone nem rendelkezik home gombbal, tartsa lenyomva az L1 gombot, és nyomja meg háromszor gyorsan az R4 gombot. Ehhez ki kell választani a VoiceOver elemet. a Beállítások, kisegítő lehetőségek menüpontban.
- C4.19 A következő rotor kiválasztásához nyomja meg a # gombot. Az előző rotor kiválasztásához nyomja meg a # + * billentyűkombinációt, vagy csak a * billentyűt közvetlenül a rotor kiválasztása után.
- C4.20 Az aktuális rotor értékének megváltoztatásához nyomja meg a 2 vagy a 8 gombot.
- C4.21 Az előző menübe való visszatéréshez vagy a felugró ablak bezárásához nyomja meg a * billentyűt. Rögtön a rotor kiválasztása után először nyomja meg az R4-et, a * megnyomása előtt.
- C4.22 Az állapotsor leolvasásához nyomja meg az L1-et. Ezután a 4 vagy 6 segítségével navigáljon tovább
- C4.23 Az állapotsor elhagyásához és a kiindulási pontra való visszatéréshez nyomja meg az L1 billentyűt.
- C4.24 Az értesítési központ megnyitásához nyomja meg az L1 + 3 vagy az L1, 3 billentyűkombinációt.
- C4.25 A vezérlőközpont megnyitásához nyomja meg az L1 + 9 vagy az L1, 9 billentyűkombinációt.
- C4.26 Az értesítési központ vagy a vezérlőközpont bezárásához nyomja meg a * billentyűt.
- C4.27 Az elemek egymás utáni olvasásához az aktuális elemtől kezdve nyomja meg az R1 billentyűt.
- C4.28 Az elemek olvasásának szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg az R3 vagy az L1 + R3 gombot.
- C4.29 Az iPhone-ban való kereséshez nyomja meg az L1 + R1, a 3 gombot a spotlight keresés szövegmezőhöz, vagy egyszerűen csak nyomja meg a 3-as gombot a kezdőképernyőn.
- C4.30 A képernyő zárolásához vagy feloldásához nyomja meg az L1 + R4 billentyűkombinációt.
- C4.31 Az aktuális média elindításához vagy leállításához nyomja meg az L1 + R1, R1 billentyűkombinációt.
- C4.32 Bejövő hívás fogadásához, vagy az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg az L1 + R1, R1 gombot.

- C4.33 Az aktuális elem dupla koppintásához és lenyomva tartásához nyomja meg és tartsa lenyomva az L1 + R1, 5 gombot. Például, amíg az L1 + R1, 5 lenyomva van, olyan alkalmazásokban, mint az üzenetek vagy a WhatsApp, hangüzenet rögzíthető. Tartsa lenyomva az L1-et, nyomja meg és engedje el az R1-et, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az 5-öt a felvétel elindításához. Ha kész, engedje el az L1-et és az 5-öt.
- C4.34 Az aktuális képernyő elemválasztójának megnyitásához nyomja meg az L1 + R1, 6 gombot.
- C4.35 Az aktuális elem címkéjének szerkesztéséhez nyomja meg az L1 + R1, 1 gombokat. Ha törli a címke teljes szövegét, az alapértelmezett címke visszaáll.
- C4.36 Az aktuális képernyőn való kereséshez nyomja meg az L1 + R1, 8 billentyűkombinációt. Váltson át a Rivo szöveggépelési módba, és írja be a szöveget. A gépelés után feltétlenül nyomja meg az R3 billentyűt az enter beírásához, majd az R4 billentyűt a navigációs üzemmódba való visszatéréshez. Ha megnyomja az R4-et szöveg beírása nélkül, a keresés megszakad.
- C4.37 A keresési eredményben való navigáláshoz nyomja meg az L1 + R1, 7-et az előző találatához, és az L1 + R1, 9-et a következő találatához.
- C4.38 A gyorsnavigáció beállításának váltásához nyomja meg az R1 + 1 billentyűt.
- C4.39 Az aktuális sor beolvasásához nyomja meg az R1 + 2 gombot.
- C4.40 Az aktuális elem leírásának elolvasásához nyomja meg az R1 + 5 gombot.
- C4.41 A tétel teljes egészében, betűről betűre vagy szó szerint történő felolvasásához nyomja meg az R1 + 8 billentyűt.
- C4.42 A VoiceOver beszéd bekapcsolásához nyomja meg az R1 + R3 billentyűkombinációt.
- C4.43 A képernyőfüggöny bekapcsolásához nyomja meg az R1 + R4 billentyűkombinációt.
- C4.44 Az utolsó beszéd vágólapra másolásához nyomja meg az R1 + 7 billentyűkombinációt.
- C4.45 Az előző vagy a következő alkalmazás közötti váltáshoz nyomja meg az L1 + L2 vagy az L1 + R2 billentyűkombinációt.
- C4.46 A VoiceOver beállítások megnyitásához nyomja meg az R1 + L1, 1 billentyűkombinációt.
- C4.47 Az iPhone-beállítások VoiceOver oldalának eléréséhez nyomja meg az R1 + L1, 7 billentyűkombinációt.
- C4.48 A VoiceOver súgó bekapcsolásához nyomja meg az R1 + L1, * billentyűkombinációt. A kikapcsoláshoz nyomja meg a * billentyűt.
- C4.49 Vegye figyelembe, hogy az L1 + X, vagy az R1 + X formájú navigációs parancsok akkor is működnek, ha a Rivo nincs navigációs módban.

D GOOGLE ANDROID TALKBACK

D1. TalkBack beállítása

- D1.1 A TalkBack használatához telepítse az "Android Accessibility Suite" alkalmazást a Play áruházból.
- D1.2 Kapcsolja be a TalkBack funkciót a Beállítások/ Hozzáférhetőség / TalkBack menüpontban.
- D1.3 Később megpróbálhatja a TalkBack beállításait a Beállítások / Hozzáférhetőség / TalkBack / Beállítások menüpontban.
- D1.4 Ellenőrizze, hogy az "Alapértelmezett billentyűzettérkép" ki van-e választva a Beállítások / Hozzáférhetőség / TalkBack / Beállítások/ Billentyűzet gyorsbillentyűk / Billentyűzettérkép kiválasztása menüpontban.

D2. A Rivo beállítása a TalkBackhez

- D2.1 A Rivo alapértelmezés szerint az Apple iOS VoiceOver módjára van beállítva, és megtartja az utoljára beállított módot.
- D2.2 A Rivo TalkBack üzemmódba állításához nyomja meg az L3 + L1, 3, 8, 4, 2 billentyűkombinációt.
- D2.3 Ha egy elmentett készülékhez csatlakozik, a Rivo automatikusan a készülék utolsó üzemmódjára áll be.

D3. Navigációs mód és a TalkBack parancsikonjai

- D3.1 A Rivo navigációs üzemmódba állításához nyomja meg az R4 gombot. Ez az alapértelmezett üzemmód a Rivo bekapcsolásakor.
- D3.2 A képernyőn a bal vagy a jobb oldali elem kiválasztásához nyomja meg a 4 vagy a 6 gombot.
- D3.3 A képernyő bal vagy jobb oldali elemének automatikus ismétléssel történő kiválasztásához tartsa lenyomva a 4 vagy 6 gombot.
- D3.4 Az előző vagy a következő 5. elemre való ugráshoz nyomja meg az L1 + 4 vagy az L1 + 6 billentyűkombinációt.
- D3.5 A képernyőn feljebb vagy lejjebb lévő elem kiválasztásához nyomja meg a 2 vagy 8 gombot.
- D3.6 A képernyő első vagy utolsó elemének kiválasztásához nyomja meg az 1 vagy 7 gombot.
- D3.7 Az oldal balra vagy jobbra görgetéséhez nyomja meg az L2 vagy az R2 gombot.
- D3.8 Az aktuális elemre való kattintáshoz nyomja meg az 5-ös gombot. Az Android kezdőlap gombjának megnyomásához nyomja meg a 0 gombot.
- D3.10 A hangfelismerés aktiválásához tartsa lenyomva a 0-t egy másodpercig, vagy nyomja meg az R1 + 3 billentyűkombinációt. Ezután a hangfelismerés hangjelzéssel aktiválódik. Ha az R1 + 3 billentyűzet üzemmódban megnyomja az R1 + 3 gombot, a Rivo automatikusan a Hang üzemmódba kerül, mielőtt a hangfelismerés aktiválna.
- D3.11 A hangfelismerés kikapcsolásához nyomja meg röviden a 0 gombot.
- D3.12 A fülhallgató mikrofonja és a Rivo mikrofonja közötti váltáshoz a hangfelismeréshez nyomja meg a * + L3 gombot. Egy rezgés jelzi, amikor a Rivo mikrofon van kiválasztva.

- D3.13 A legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg az R4 + 0 gombot, a lista bezárásához pedig a 0 gombot.
- D3.14 Egy alkalmazás kiválasztásához a legutóbbi alkalmazások listájában nyomja meg az R4 + 4 vagy az R4 + 6 billentyűkombinációt.
- D3.15 Egy alkalmazás bezárásához a legutóbbi alkalmazások listájában válassza ki a bezárandó alkalmazást, majd nyomja meg az R4 + R1 billentyűkombinációt.
- D3.16 Az előző menühöz való visszatéréshez vagy egy felugró ablak bezárásához nyomja meg a * billentyűt.
- D3.17 Az állapotsor, a navigációs sáv és a főablak között való mozgáshoz nyomja meg többször az L1 billentyűt.
- D3.18 Az értesítési központ és a gyorsbeállítások menü megnyitásához nyomja meg az L1 + 3 billentyűkombinációt.
- D3.19 Az értesítési központ és a gyorsbeállítások menü bezárásához nyomja meg a * billentyűt.
- D3.20 Az elemek olvasásának leállításához nyomja meg az R3 vagy az L1 + R3 billentyűkombinációt.
- D3.21 A képernyő zárolásához vagy feloldásához nyomja meg az L1 + R4 billentyűkombinációt.
- D3.22 Az aktuális elem dupla koppintásához és lenyomva tartásához nyomja meg az L1 + 5 billentyűkombinációt.
- D3.23 Az aktuális aktív média lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az L1 + R1, R1 gombokat.
- D3.24 A telefonhívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomja meg az L1 + R1, R1 gombot. Amíg telefonhívás van folyamatban, addig az az aktív.
- D3.25 A kiválasztott elemhez tartozó műveletek listájának megjelenítéséhez nyomja meg az L1 + R1, 2 billentyűkombinációt.
- D3.26 A képernyőn egy elem kereséséhez nyomja meg az L1 + R1, 7 billentyűkombinációt. Ezután állítsa a Rivo-t gépelési üzemmódba, írjon be egy szöveget, majd nyomja meg az R3 gombot. A navigációs üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg az R4 billentyűt.
- D3.27 A TalkBack menü megjelenítéséhez nyomja meg a # gombot.
- D3.28 Az elemek egymás utáni olvasásához a következővel kezdve nyomja meg az R1 gombot.
- D3.29 Az előző vagy a következő betű felolvasásához nyomja meg az R1 + 4 vagy az R1 + 6 billentyűkombinációt.
- D3.30 Az előző vagy a következő szó felolvasásához nyomja meg az R1 + L2, vagy az R1 + R2 gombot.
- D3.31 Az előző vagy a következő olvasásvezérlés kiválasztásához nyomja meg az R1 + *, vagy az R1 + # billentyűt.
- D3.32 Az aktuális leolvasásvezérlő értékének megváltoztatásához nyomja meg az R1 + 2, vagy az R1 + 8 gombot.
- D3.33 A TalkBack beszéd bekapcsolásához nyomja meg az R1 + R3 gombot.
- D3.34 Vegye figyelembe, hogy az L1 + X, vagy az R1 + X formájú navigációs parancsok akkor is működnek, ha a Rivo nincs navigációs üzemmódban.
- D3.35 A navigáció opcionális támogatásához Androidban a Rivo a következőket támogatja: tartsa lenyomva az R4-et, majd L1 a tab, L2 a backtab, 2 a fel, 8 a le, 4 a bal, 6 a jobb, 5 az enter, 1 a home, 7 a end, 3 a page up, 9 a page down, R1 a backspace, R3 az enter, # a space, és * az esc.

E. GOOGLE ANDROID HANGASSZISZTENS

E1. Hangasszisztens beállítása

- E1.1 A "Voice Assistant" egy képernyőolvasó, amelyet a legújabb Samsung okostelefonok biztosítanak.
- E1.2 Kapcsolja be a Hangasszisztent a Beállítások / Hozzáférhetőség / Látás / Hangasszisztens menüpontban.
- E1.3 Később megpróbálhatja beállítani a Hangasszisztens beállításait a Beállítások / Hozzáférhetőség / Látvány / Hangasszisztens / beállítások menüpontban.
- E1.4 Ellenőrizze, hogy az "Alapértelmezett billentyűk hozzárendelése" ki van-e választva a Beállítások / Hozzáférhetőség/ Látvány / Hangasszisztens / Beállítások menüpontban. / Billentyűzet gyorsbillentyűk / Billentyűképezés.

E2. A Rivo beállítása a Voice Assistant számára

- E2.1 A Rivo alapértelmezés szerint az Apple iOS VoiceOver módjára van beállítva, és megtartja az utoljára beállított módot.
- E2.2 A Rivo hangasszisztens módba állításához nyomja meg az L3 + L1, 3, 8, 4, 5 billentyűkombinációt.
- E2.3 Ha egy elmentett készülékhez csatlakozik, a Rivo automatikusan a készülék utolsó üzemmódjára áll be.

E3. Navigációs mód és parancsikonok a hangalapú asszisztenshez

- E3.1 A Rivo navigációs üzemmódba állításához nyomja meg az R4 gombot. Ez az alapértelmezett üzemmód, amikor a Rivo be van kapcsolva.
- E3.2 A képernyőn a bal vagy a jobb oldali elem kiválasztásához nyomja meg a 4 vagy a 6 gombot.
- E3.3 A képernyőn a bal vagy jobb oldali elem automatikus ismétléssel történő kiválasztásához tartsa lenyomva a 4 vagy 6 gombot.
- E3.4 Az előző vagy a következő 5. elemre való ugráshoz nyomja meg az L1 + 4 vagy az L1 + 6 billentyűkombinációt.
- E3.5 A képernyőn feljebb vagy lejjebb lévő elem kiválasztásához nyomja meg a 2 vagy 8 gombot.
- E3.6 A képernyő első vagy utolsó elemének kiválasztásához nyomja meg az 1 vagy 7 gombot.
- E3.7 Az oldal balra vagy jobbra görgetéséhez nyomja meg az L2 vagy R2 gombot.
- E3.8 Az aktuális elemre való kattintáshoz nyomja meg az 5-ös gombot.
- E3.9 Az Android home gomb megnyomásához nyomja meg a 0 gombot.
- E3.10 A hangfelismerés aktiválásához tartsa lenyomva a 0-t egy másodpercig, vagy nyomja meg az R1 + 3 billentyűkombinációt. Ezután a hangfelismerés hangjelzéssel aktiválódik. Ha az R1 + 3 billentyűzet üzemmódban megnyomja az R1 + 3 gombot, a Rivo automatikusan a Hang üzemmódba kerül, mielőtt a hangfelismerés aktiválna.
- E3.11 A hangfelismerés kikapcsolásához nyomja meg röviden a 0 gombot.
- E3.12 A fülhallgató mikrofonja és a Rivo mikrofonja közötti váltáshoz a hangfelismeréshez nyomja meg a * + L3 gombot. Egy rezgés jelzi, amikor a Rivo mikrofon van kiválasztva.

- E3.13 A legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg az R4 + 0 gombot, a lista bezárásához pedig a 0 gombot.
- E3.14 Egy alkalmazás kiválasztásához a legutóbbi alkalmazások listájában nyomja meg az R4 +4 vagy az R4 + 6 billentyűkombinációt.
- E3.15 Egy alkalmazás bezárásához a legutóbbi alkalmazások listájában válassza ki a bezárandó alkalmazást, majd nyomja meg az R4 + R1 billentyűkombinációt.
- E3.16 Az előző menühöz való visszatéréshez vagy egy felugró ablak bezárásához nyomja meg a * billentyűt.
- E3.17 Az állapotsor, a navigációs sáv és a főablak között való mozgáshoz nyomja meg többször az L1 billentyűt.
- E3.18 Az értesítési központ és a gyorsbeállítások menü megnyitásához nyomja meg az L1 + 3 gombot.
- E3.19 Az értesítési központ és a gyorsbeállítások menü bezárásához nyomja meg a * billentyűt.
- E3.20 Az elemek egymás utáni olvasásához a következő elemtől kezdve nyomja meg az R1 billentyűt.
- E3.21 E3.21. Az elemek olvasásának leállításához nyomja meg az R3 vagy az L1 + R3 billentyűkombinációt.
- E3.22 A képernyő lezárásához vagy feloldásához nyomja meg az L1 + R4 billentyűkombinációt.
- E3.23 Az aktuális elem dupla megérintéséhez és lenyomva tartásához nyomja meg az L1 + 5 billentyűkombinációt.
- E3.24 A következő gyorsmenüpont kiválasztásához nyomja meg a # gombot. A # megnyomása után az előző gyorsmenüpont kerül kiválasztásra a * megnyomásával.
- E3.25 Az aktuális gyorsmenüpont értékének megváltoztatásához nyomja meg a 3 vagy a 9 gombot.
- E3.26 A hangasszisztens beszédének váltásához nyomja meg az R1 + R3 billentyűkombinációt.
- E3.27 Vegye figyelembe, hogy az L1 + X, vagy az R1 + X formájú navigációs parancsok akkor is működnek, ha a Rivo nincs navigációs üzemmódban.
- E3.28 A navigáció opcionális támogatásához Androidban a Rivo a következőket támogatja: tartsa lenyomva az R4-et, majd az L1-et a tabulátorhoz, L2 a backtab, 2 a fel, 8 a le, 4 a balra, 6 a jobbra, 5 az enter, 1 a home, 7 a vége, 3 a lapozás, 9 a page le, R1 a backspace, R3 az enter, # a szóköz és * az esc.

F. APPLE WATCHOS

F1. A Rivo beállítása a watchOS számára

- F1.1 A Rivo alapértelmezés szerint az Apple iOS VoiceOver módjára van beállítva, és megtartja az utoljára beállított módot.
- F1.2 A Rivo watchOS üzemmódba állításához nyomja meg az L3 + L1, 3, 4, 1 billentyűkombinációt.
- F1.3 Ha egy elmentett készülékhez csatlakozik, a Rivo automatikusan a készülék utolsó üzemmódjára áll be.
- F1.4 Ha a Rivo új eszközzel van párosítva, és a legutóbbi üzemmód a watchOS volt, a Rivo az Apple iOS VoiceOver-re van beállítva.

F2. Parancsok watchOS-hez

- F2.1 Az Apple Watch számára az összes parancs függőleges tájolásban van.
- F2.2 Ha megnyomja az AUDIO gombot, a Rivo a Média üzemmódba kerül.
- F2.3 Ha megnyomja a KEYBOARD gombot, a Rivo lekapcsolódik.
- F2.4 Ha a KEYBOARD és az AUDIO gombot egyszerre nyomja meg, a Rivo telefon üzemmódba kerül.
- F2.5 Siri használatához nyomja meg a * billentyűt a Média üzemmódban.